

Drive IT Low Voltage AC Drives

คู่มือการใช้งาน

ACS550-01 Drives (0.75...90 kW)

ACS550-U1 Drives (1...150 HP)



ABB

การเตรียมการติดตั้ง

ข้อมูลจำเพาะของเครื่อง


ฉลากของเครื่อง

ตรวจสอบชนิดของเครื่องที่กำลังติดตั้ง ดังนี้

- Serial number จะติดอยู่ด้านบนของเครื่อง บริเวณแผ่นยึดเครื่องระหว่างรูติดตั้ง




- ฉลากรหัสของเครื่องที่ติดอยู่บนสีทึบ - บนด้านขวาของฝาครอบปิดหน้าเครื่อง



รหัสเครื่อง


ใช้ตารางนี้ในการแปลความหมายของรหัสต่างๆ ดังนี้



พิกัดและขนาด Frame Size


ตารางพิกัดที่หน้า 168 จะแสดงข้อมูลทางเทคนิค และขนาด Frame Size ของไดรฟ์ เนื่องจากว่าคำแนะนำในเอกสารนี้จะขึ้นกับขนาด Frame Size ของไดรฟ์ การอ่านตารางพิกัดจะต้องรู้ค่าพิกัดกระแสเอาต์พุตจากรหัสของเครื่องนี้ ตารางพิกัดจะมีการแบ่งเป็น 2 ส่วนตามพิกัดแรงดัน

แผนผังแสดง Frame R3 และ Frame อื่นๆที่เหมือนกัน



คำเตือน! สำหรับระบบ Floating networks ให้ถอดสกรู EM1 และ EM3


R5



Optional braking

Frame Size	Terminal Labels	Brake Options
R5, R6	UDC+, UDC-	<ul style="list-style-type: none"> Braking unit Chopper and resistor






R6



คำเตือน! สำหรับระบบ Floating networks ให้ถอดสกรู F1 และ F2


การต่อสาย IP 21 / UL Type 1 Enclosure ด้วยสายไฟ

1. ถอดกล่อง conduit/gland ออก
(ให้ดูชุด conduit/gland ข้างต้น)
2. ติดตั้งแคลมป์บีบอัดสายไฟ สำหรับสายเพาเวอร์
และมอเตอร์
3. สำหรับสายอินพุตเพาเวอร์ให้ปอกฉนวนออก
เพื่อให้สามารถเดินสายแยกออกจากกันได้อิสระ
4. สำหรับสายมอเตอร์ให้ปอกฉนวนออก
และให้เหลือชีลด์ที่เป็นทองแดงถักไว้และพันม้วน
ไว้ให้เป็นลักษณะหางหมู
5. เดินสายทั้งสองเส้นผ่านแคลมป์
6. ปอกสายไฟแต่ละเส้นย่อยและยึดเข้ากับขั้วต่อสาย
รวมถึงสายกราวด์ด้วย ให้ดู “การต่อสายเพาเวอร์”
ที่หน้า 24
7. ต่อชีลด์ของสายมอเตอร์ที่พันไว้เข้ากับตัวถังของเครื่อง
8. ติดตั้งกล่อง conduit/gland และขันแคลมป์บีบอัดสายไฟ
ให้แน่น
9. ติดตั้งแคลมป์สำหรับสายภาคควบคุม
10. ปอกชีลด์ของสายภาคควบคุมและพันม้วนไว้
11. เดินสายภาคควบคุมผ่านแคลมป์และยึดแคลมป์ให้แน่น
12. ต่อสายชีลด์ที่พันไว้ของสายดิจิทัลและอนาล็อก I/O
ที่ X1-1
13. ต่อสายชีลด์ที่พันไว้ของ RS485 ที่ x1-28 หรือ X1-32
14. ต่อสายภาคควบคุมเข้ากับขั้วต่อสาย ให้ดู “การต่อสาย
ภาคควบคุม” ที่หน้า 24
15. ติดตั้งฝาครอบกล่อง conduit/gland (สกรู 1 ตัว)



การต่อสาย IP 21 / UL Type 1 Enclosure ด้วยท่อร้อยสายไฟ

1. ถอดกล่อง conduit/gland ออก
(ให้ดูชุด conduit/gland ข้างต้น)
2. ติดตั้ง thin-wall conduit clamp (ไม่มีมาให้)
3. ติดตั้งกล่อง conduit/gland
4. ต่อท่อร้อยสายไฟเข้ากับกล่อง
5. เดินสายอินพุตเพาเวอร์และมอเตอร์ผ่านท่อร้อยสายไฟ
6. ปอกสายไฟ
7. ต่อสายเข้ากับขั้วต่อสายรวมถึงสายกราวด์ด้วย
ให้ดู “การต่อสายเพาเวอร์” ที่หน้า 24
8. เดินสายภาคควบคุมผ่านท่อร้อยสายไฟ
9. ปอกสายภาคควบคุมและม้วนชีลด์พันไว้
10. ต่อสายชีลด์ที่พันไว้ของสายดิจิทัลและอนาล็อก I/O
ที่ X1-1
11. ต่อสายชีลด์ที่พันไว้ของ RS485 ที่ x1-28 หรือ X1-32
12. ปอกสายภาคควบคุมแต่ละเส้นและต่อเข้ากับขั้วต่อสาย
ให้ดู “การต่อสายภาคควบคุม” ที่หน้า 24
13. ติดตั้งฝาครอบกล่อง conduit/gland (สกรู 1 ตัว)



การต่อสายภาคเพาเวอร์



คำเตือน! ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่ามอเตอร์ที่ใช้สามารถใช้ได้กับ ACS550 ACS550 นี้จะต้องได้รับการติดตั้งจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับหัวข้อ “การเตรียมการติดตั้ง” ที่หน้า 8 หากมีข้อสงสัยใดๆ ให้ติดต่อ ABB

- ตารางข้างล่างนี้แสดงถึงการต่อสายเพาเวอร์

ขั้วต่อ	คำอธิบาย	หมายเหตุ
U1, V1, W1 *	แหล่งจ่ายอินพุต 3 เฟส	“การต่อสายอินพุตเพาเวอร์ (เมน)” ที่หน้า 174
PE	กราวนด์	ใช้ขนาดสายตามกฎแต่ละท้องถิ่น
U2, V2, W2	เอาต์พุตมอเตอร์	“การต่อสายมอเตอร์” ที่หน้า 174

* ACS550-X1-XXXX-2 (208...240 V) สามารถใช้กับอินพุตเฟสเดียวได้ โดยที่ค่ากระแสจะลดต่ำลง (derated) 50% สำหรับแรงดันอินพุตเฟสเดียวให้ต่อที่ U1 และ W1

อุปกรณ์เสริมการเบรก

- สำหรับรุ่นที่ใช้ร่วมกับอุปกรณ์การเบรก ให้ติดตั้งเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งตามตารางข้างล่าง ซึ่งขึ้นกับขนาดของไดรฟ์:

Frame Size	ขั้วต่อ	คำอธิบาย	อุปกรณ์การเบรก
R1, R2	BRK+, BRK-	Braking resistor	Braking resistor
R3, R4, R5, R6	UDC+, UDC-	DC bus	<ul style="list-style-type: none">Braking unit หรือChopper และ resistor

ระบบ Floating Networks

สำหรับระบบ Floating Networks (หรือที่เรียกกันว่า IT, ungrounded หรือ high impedance networks):








- ถอด RFI filter ที่ติดตั้งอยู่ภายในออก ด้วยการถอดสกรู EM1 และ EM3 ออก (ขนาด Frame Size R1...R4 ให้ดูที่หน้า 18) หรือสกรู F1 และ F2 (ขนาด Frame Size R5...R6 ให้ดูที่หน้า 19)
- สำหรับการติดตั้งที่ต้องการ EMC ให้ตรวจสอบการแพร่กระจายที่มีผลต่อระบบแรงดันต่ำข้างเคียง ในบางกรณี การกราวนด์ในหม้อแปลงและสายไฟอาจเพียงพอ หากมีข้อสงสัย ให้ใช้หม้อแปลงที่มี static screening ระหว่างขดลวด primary และ secondary
- ห้ามติดตั้ง filter ภายนอก ซึ่งมีรายการที่หน้า 13 การใช้ RFI filter grounds ทางด้านอินพุตเพาเวอร์ผ่าน filter capacitors อาจจะทำให้เกิดอันตรายและความเสียหายต่อไดรฟ์ได้

การต่อสายภาคควบคุม

การต่อสายภาคควบคุมที่สมบูรณ์ ใช้ข้อมูลดังนี้

- ตารางในหน้าถัดไป

- “โปรแกรมใช้งานสำเร็จรูป” ที่หน้า 44
- “คำอธิบายพารามิเตอร์” ที่หน้า 64
- คำแนะนำการใช้สายไฟใน “สายภาคควบคุม” ที่หน้า 14

	X1		คำอธิบาย	
อนาล็อก I/O	1	SCR	ขั้วต่อสำหรับชุดลัดของสายสัญญาณ (มีการต่อภายในกับกราวนด์ตัวถัง)	
	2	AI1	อนาล็อกอินพุตช่องที่ 1, โปรแกรมได้ ค่าที่ตั้งจากโรงงาน ² = ความถี่อ้างอิง, ความละเอียด 0.1%, ความเที่ยงตรง ±1%	
			J1: AI1 OFF: 0...10 V (R _j = 312KΩ)	
			J1: AI1 ON: 0...20 mA (R _j = 100KΩ)	
	3	AGND	คอมมอนของอนาล็อกอินพุต	
	4	+10 V	10 V/10 mA แรงดันเอาต์พุตสำหรับอนาล็อกอินพุต potentiometer, ความเที่ยงตรง ±2%	
	5	AI2	อนาล็อกอินพุตช่องที่ 2, โปรแกรมได้ ค่าที่ตั้งจากโรงงาน ² = ความถี่อ้างอิง, ความละเอียด 0.1%, ความเที่ยงตรง ±1%	
			J1: AI2 OFF: 0...10 V (R _j = 312KΩ)	
			J1: AI2 ON: 0...20 mA (R _j = 100KΩ)	
	6	AGND	คอมมอนของอนาล็อกอินพุต	
7	AO1	อนาล็อกเอาต์พุต 1, โปรแกรมได้ ค่าที่ตั้งจากโรงงาน ² = ความถี่, 0...20 mA (load < 500Ω)		
8	AO2	อนาล็อกเอาต์พุต 2, โปรแกรมได้ ค่าที่ตั้งจากโรงงาน ² = กระแส, 0...20 mA (load < 500Ω)		
9	AGND	คอมมอนของอนาล็อกเอาต์พุต		
ดิจิตอลอินพุต ¹	10	+24V	แหล่งจ่ายแรงดันเอาต์พุต 24 VDC / 250 mA (เทียบกับ GND) มีวงจรป้องกันลัดวงจร	
	11	GND	คอมมอนของแรงดันเอาต์พุต	
	12	DCOM	คอมมอนของดิจิตอลอินพุต การป้อนค่าดิจิตอลอินพุต แรงดันต้อง ≥ +10V (หรือ ≤ -10V) ระหว่างอินพุตกับ DCOM ซึ่งมีแหล่งจ่าย 24 V ไว้ให้ที่ ACS550 (X1-10) หรือใช้แหล่งจ่ายภายนอก 12...24 V	
	13	DI1	ดิจิตอลอินพุต 1, โปรแกรมได้, ค่าที่ตั้งจากโรงงาน ² = start/stop	
	14	DI2	ดิจิตอลอินพุต 2, โปรแกรมได้, ค่าที่ตั้งจากโรงงาน ² = fwd/rev	
	15	DI3	ดิจิตอลอินพุต 3, โปรแกรมได้, ค่าที่ตั้งจากโรงงาน ² = constant speed sel (code)	
	16	DI4	ดิจิตอลอินพุต 4, โปรแกรมได้, ค่าที่ตั้งจากโรงงาน ² = constant speed sel (code)	
	17	DI5	ดิจิตอลอินพุต 5, โปรแกรมได้, ค่าที่ตั้งจากโรงงาน ² = constant speed sel (code)	
	18	DI6	ดิจิตอลอินพุต 6, โปรแกรมได้, ค่าที่ตั้งจากโรงงาน ² = ไม่ใช่	
รีเลย์เอาต์พุต	19	RO1C		รีเลย์เอาต์พุต 1, โปรแกรมได้, ค่าที่ตั้งจากโรงงาน ² = Ready
	20	RO1A		ค่าสูงสุด: 250 VAC / 30 VDC, 2 A
	21	RO1B		ค่าต่ำสุด: 500 mW (12 V, 10 mA)
	22	RO2C		รีเลย์เอาต์พุต 2, โปรแกรมได้, ค่าที่ตั้งจากโรงงาน ² = Running
	23	RO2A		ค่าสูงสุด: 250 VAC / 30 VDC, 2 A
	24	RO2B		ค่าต่ำสุด: 500 mW (12 V, 10 mA)
	25	RO3C		รีเลย์เอาต์พุต 3, โปรแกรมได้, ค่าที่ตั้งจากโรงงาน ² = Fault (-1)
	26	RO3A		ค่าสูงสุด: 250 VAC / 30 VDC, 2 A
	27	RO3B		ค่าต่ำสุด: 500 mW (12 V, 10 mA)

¹ ดิจิตอลอินพุตอิมพีแดนซ์ 1.5 k Ω แรงดันสูงสุดสำหรับดิจิตอลอินพุตเท่ากับ 30 V


² ค่าที่ตั้งจากโรงงานขึ้นกับโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ ให้ดู “โปรแกรมสำเร็จรูป” ที่หน้า 44

หมายเหตุ! ขั้วต่อที่ 3, 6 และ 9 มีความหมายเดียวกัน


หมายเหตุ! สำหรับด้านความปลอดภัย สัญญาณ Fault รีเลย์ จะแสดงสถานะผิดปกติเมื่อ ACS550 ถูกตัดไฟไปด้วย

ขั้วต่อดิจิทัลอินพุต สามารถต่อได้ทั้ง PNP หรือ NPN

PNP connection (source)



NPN connection (sink)



การสื่อสาร

ขั้วต่อ 2832 ใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารผ่าน RS485 modbus ใช้ลายสีดัด

ห้ามต่อกราวด์ของระบบ RS485 ไปที่จุดใดๆ ให้ต่อกราวด์ของอุปกรณ์ทั้งหมดบนระบบไปที่ขั้ว earthing

ตัวเทอร์มินเตอร์ของระบบ RS485 ให้ใช้ตัวต้านทาน 120 โอห์ม ต่อที่ปลายทั้ง 2 ข้างของระบบ ให้ใช้ DIP สวิตช์ สำหรับเลือกใช้และไม่ใช้ตัวเทอร์มินเตอร์ ซึ่งดูได้จากตารางข้างล่าง



X1	ชื่อ	คำอธิบาย
28	Screen	<div>RS485 Multidrop application Other Modbus Devices</div> <div>RS485 interface</div> <div>off position on position Bus termination</div>
29	B	
30	A	
31	AGND	
32	Screen	

1 สำหรับคำอธิบายฟังก์ชัน ให้ดู “มาตรฐานการสื่อสารผ่าน serial” ที่หน้า 142

ตรวจสอบการติดตั้ง


ก่อนการจ่ายไฟเข้าระบบให้ทำการตรวจสอบดังนี้

✓	ตรวจสอบ
	สภาวะแวดล้อมในการติดตั้งตรงตามสเปกของไครฟ์
	ตัวเครื่องถูกติดตั้งอย่างมั่นคงและปลอดภัย
	พื้นที่ว่างรอบๆเครื่องตรงตามสเปกที่ระบุไว้สำหรับการระบายความร้อน
	มอเตอร์และส่วนขับเคลื่อนพร้อมที่จะถูกใช้งาน
	สำหรับระบบ Floating networks : RFI Filter ภายในเครื่องต้องถูกปลดออก
	ตัวเครื่องได้รับการกราวด์อย่างถูกต้อง
	แรงดันไฟฟ้าทางด้านอินพุต ตรงตามระดับแรงดันใช้งานของเครื่อง
	การต่ออินพุตเพาเวอร์ที่ U1 ,V1 และ W1 ถูกต่อและขันด้วยแรงบิดตามสเปกที่ระบุไว้
	ฟิวส์ทางด้านอินพุตเพาเวอร์ได้ถูกติดตั้งไว้
	การต่อมอเตอร์ที่ U2 ,V2 และ W2 ถูกต่อและขันด้วยแรงบิดตามสเปกที่ระบุไว้
	สายของมอเตอร์จะต้องเดินห่างออกจากสายอื่นๆ
	ไม่มีอุปกรณ์ชดเชยค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ชนิดคาปาซิเตอร์ต่อที่สายมอเตอร์
	สายภาคควบคุมถูกต่อและขันได้ตามสเปกที่ระบุไว้
	ไม่มีอุปกรณ์และวัตถุอื่นๆ (เช่น สว่านหรือเครื่องตัด) อยู่ภายในตัวเครื่อง
	ไม่มีการต่อแหล่งจ่ายไฟอื่นๆไปยังมอเตอร์ (กรณีที่มีการต่อบายพาส)

การถอดประกอบฝาครอบ

IP 21 / UL Type 1


1. ดึงฝาครอบและเลื่อนเข้าไป
2. ขันสกรูให้แน่น
3. ดิดหน้าจอแสดงผล



1. ตั้งฝาครอบและเลื่อนเข้าไป
2. ขันสกรูให้แน่น
3. เลื่อนฝาปิดด้านบนลง
4. ขันสกรูของฝาปิดด้านบน
5. ดัดหน้าจอแสดงผล

คำเตือน! ควรติดตั้งควบคุมให้แนบสนิท

6. อุปกรณ์เสริม: ดัด lock เพิ่ม (ไม่มีให้)
เพื่อมั่นใจว่าแผงควบคุมจะไม่หลุด



การจ่ายไฟ

ต้องติดตั้งฝาครอบก่อนการจ่ายไฟทุกครั้ง



คำเตือน! ACS 550 จะทำงานอัตโนมัติ หลังจากจ่ายไฟ ถ้ามีคำสั่ง Run จากภายนอก

1. การจ่ายไฟเพาเวอร์
เมื่อไฟถูกจ่ายให้ ACS550 ไป LED สีเขียวจะสว่างขึ้น

หมายเหตุ ก่อนการปรับเพิ่มความเร็ว ตรวจสอบก่อนว่ามอเตอร์หมุนถูกต้อง

เริ่มต้น

ACS550 มีการตั้งค่าพารามิเตอร์จากโรงงาน ซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไป
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลข้างล่างนี้เป็นขั้นตอนต่างๆ ที่ควรปฏิบัติ

ข้อมูลมอเตอร์

ข้อมูลของมอเตอร์ที่อยู่บนเนมเพลทอาจแตกต่างจากค่าที่ตั้งไว้ใน ACS550 การปรับตั้งค่าให้ถูกต้องจะทำให้เครื่อง
มีการควบคุมที่เที่ยงตรงมากขึ้น และมีการป้องกันความร้อนที่ดีขึ้น

1. เก็บข้อมูลพิกัดของมอเตอร์
 - แรงดัน
 - พิกัดกระแส
 - พิกัดความถี่
 - พิกัดความเร็ว
 - พิกัดกำลัง
2. แก้ไขค่าพารามิเตอร์ 9905...9909 ให้ถูกต้อง
 - Assistant Control Panel: มีผู้ช่วยเริ่มต้นในการป้อนค่าพารามิเตอร์ต่างๆ (ให้ดูที่หน้า 34)

- Basic Control Panel: ให้ดู “โหมดพารามิเตอร์” ที่หน้า 90 สำหรับคำแนะนำการแก้ไขค่าพารามิเตอร์

โปรแกรมสำเร็จรูป

หมายเหตุ! การเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบระบบเนื่องจาก
การต่อสายที่อยู่ใน “การต่อสายภาคควบคุม” ที่หน้า 24 จะขึ้นกับโปรแกรมที่เลือกใช้ด้วย

1. คู่มืออธิบายโปรแกรมใน “โปรแกรมสำเร็จรูป” ที่หน้า 44 ให้เลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะสมกับระบบ
2. แก้ค่าพารามิเตอร์ 9902 ให้ตรงกับพารามิเตอร์ที่เลือกใช้
 - Assistant Control Panel
 - ใช้ผู้ช่วยเริ่มต้น ซึ่งแสดงการเลือกโปรแกรมในทันที หลังจากที่ได้ตั้งค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์
 - ให้ดู “โหมดพารามิเตอร์” ที่หน้า 33 สำหรับคำแนะนำการแก้ไขค่าพารามิเตอร์
 - Basic Control Panel: ให้ดู “โหมดพารามิเตอร์” ที่หน้า 40 สำหรับคำแนะนำการแก้ไขค่าพารามิเตอร์

Tuning - พารามิเตอร์

ระบบจะมีประสิทธิภาพดีขึ้นจากฟังก์ชันพิเศษ

1. คู่มืออธิบายพารามิเตอร์ใน “คู่มืออธิบายพารามิเตอร์” เริ่มที่หน้า 64 เพื่อเข้าสู่พารามิเตอร์ fine tune
2. ตั้งค่าพารามิเตอร์ให้เหมาะสมถูกต้อง

การตั้งค่า Fault และ Alarm

ACS550 มีการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น การเริ่มต้นระบบให้ทำงาน
อาจจะเกิด fault หรือ alarm ขึ้น ซึ่งแสดงถึงปัญหาในการติดตั้ง

1. Fault และ alarm จะแสดงที่หน้าจอแสดงผลด้วยตัวเลข
2. คู่มืออธิบายสำหรับ fault/alarm ที่เกิดขึ้น
 - ใช้ตาราง fault และ alarm ที่หน้า 157 และ 162 ตามลำดับหรือ
 - กดปุ่ม help (เฉพาะ Assistant Control Panel เท่านั้น) ขณะที่ fault หรือ alarm แสดงอยู่
3. ตั้งค่าระบบหรือพารามิเตอร์ให้เหมาะสมถูกต้อง

การเริ่มใช้งาน

การเริ่มตั้งค่าไดรฟ์ ขั้นตอนนี้เป็น การตั้งค่าพารามิเตอร์ เมื่อกำหนดว่าจะใช้งานไดรฟ์และการสื่อสารอย่างไรขึ้นอยู่กับความต้องการในการควบคุมและการสื่อสาร มีขั้นตอนต่างๆดังนี้:

- ผู้ช่วยในการติดตั้ง (ต้องการ Assistant Control Panel) เป็นขั้นตอนที่นำเข้าสู่ที่ตั้งจากโรงงาน โปรแกรมจะทำงานอัตโนมัติ หลังจากจ่ายไฟครั้งแรกหรือสามารถเข้าได้ผ่านทางเมนู
- โปรแกรมใช้งานสำเร็จรูป สามารถเลือกได้ โดยดูได้จาก “โปรแกรมใช้งานสำเร็จรูป” ที่หน้า 44
- การปรับค่าอื่นๆเพิ่มเติม สามารถทำได้โดยการใช้ หน้าจอแสดงผลในการปรับค่าพารามิเตอร์แต่ละค่าดูได้จาก “คำอธิบายพารามิเตอร์” ที่หน้า 64

แผงควบคุม (Control Panels)

ใช้หน้าจอแสดงผล เพื่อที่จะอ่านสถานะ การทำงาน และปรับค่าพารามิเตอร์

- Assistant Control Panel – แผงควบคุมนี้ (อธิบายด้านล่างนี้) จะมีการติดตั้งโปรแกรมผู้ช่วย เพื่อที่จะปรับค่าพารามิเตอร์ต่างๆไปได้อย่างอัตโนมัติ
- Basic Control Panel – แผงควบคุมนี้ (อธิบายในส่วนถัดไป) เป็นอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับป้อนค่าของพารามิเตอร์


Assistant Control Panel

ส่วนประกอบ

- ส่วนแสดงผลตัวเลขด้านหน้าจอ LCD
 - การเลือกภาษาสำหรับแสดงผล
 - การต่อหรือถอดออกจากตัวเครื่องทำได้ตลอดเวลา
 - โปรแกรมผู้ช่วยทำงานต่อการติดตั้งระบบ
 - มีฟังก์ชัน ก๊อปปี้เพื่อย้ายพารามิเตอร์ไปยังเครื่องอื่น
 - มีฟังก์ชัน แบ็กอัพสำหรับการเก็บข้อมูลพารามิเตอร์
 - มีการแสดงข้อความสำหรับช่วยอธิบายความหมาย
-

การควบคุม / การแสดงผล

ตารางนี้สรุปปุ่มใช้งานต่างๆ และส่วนแสดงผลบน Assistant Control Panel




เอาต์พุตโหมด

ใช้โหมดการควบคุมเพื่ออ่านสถานะการทำงานของไคร์ฟและเพื่อสั่งให้ไคร์ฟทำงาน

การเข้าโหมดการควบคุม ให้กด EXIT จนกระทั่งหน้าจอแสดงผลแสดงข้อมูลดังที่จะอธิบายต่อไปนี้

ข้อมูลสถานะ

ด้านบน บรรทัดบนสุดของหน้าจอแสดงผลแสดงข้อมูลพื้นฐานของไคร์ฟ

- LOC - แสดงว่าไคร์ฟถูกควบคุมแบบ Local ซึ่งสามารถควบคุมผ่านหน้าจอแสดงผลนี้
- REM - แสดงว่าไคร์ฟถูกควบคุม Remote เช่น ควบคุมผ่าน I/O (X1) หรือผ่านทางสายสื่อสาร
-  - แสดงทิศทางการหมุนของมอเตอร์ ดังนี้:


การแสดงผล	ความหมาย
ลูกศรการหมุน (ตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา)	<ul style="list-style-type: none"> ไครฟ์กำลังความเร็วอ้างอิง ทิศทางหมุนเดินหน้า ↻ หรือถอยหลัง ↺
ลูกศรการหมุนกระพริบ	ไครฟ์กำลังหมุนแต่ไม่ใช่ที่ความเร็วอ้างอิง
ลูกศรหยุดนิ่ง	ไครฟ์หยุด

- มุมด้านขวาบน - แสดงค่าความเร็วอ้างอิงขณะนั้น

ส่วนกลาง การใช้พารามิเตอร์กลุ่ม 3 4 , ที่ส่วนกลางของหน้าจอแสดงผลสามารถตั้งค่าได้

- 3 ค่า พารามิเตอร์


- ค่าที่ตั้งไว้จะขึ้นกับพารามิเตอร์ 9904 ถ้า 9904 = 1 จะแสดงพารามิเตอร์ 0102 (ความเร็ว) , 0104 (กระแส), 0105 (แรงบิด) ถ้า 9904 = 3 จะแสดงว่า 0103 (ความถี่เอาต์พุต) ,0104 (กระแส) , 0105(แรงบิด)



- ใช้พารามิเตอร์ 3401, 3408 และ 3415 เพื่อเลือกพารามิเตอร์ (จากกลุ่ม 01) เพื่อแสดงค่า ป้อนค่า “พารามิเตอร์” 0100 ผลที่เกิดขึ้นจะไม่มีพารามิเตอร์ใดแสดงผล ตัวอย่างเช่น ถ้า 3401 = 0100 และ 3415 = 0100 จะมีพารามิเตอร์ที่ระบุด้วย 3408 ปรากฏที่หน้าจอแสดงผลเท่านั้น
- สามารถสเกลแต่ละพารามิเตอร์ที่แสดงผลได้ ตัวอย่างเช่น ใช้พารามิเตอร์ 3402...3405 เพื่อสเกลพารามิเตอร์ที่ระบุด้วย 3401 และการแปลงความเร็วของมอเตอร์เป็นค่าความเร็วของคอนเวเยอร์

- กราฟแท่ง แสดงได้มากกว่า 1 พารามิเตอร์

- ป้อนค่าลงในพารามิเตอร์นี้ (3405, 3412 หรือ 3418) เพื่อแสดงค่าเป็นกราฟแท่ง




ด้านล่าง

- มุมทั้ง 2 ข้าง – แสดงฟังก์ชันของปุ่ม Soft Keys ขณะนั้น
- ตรงกลาง – แสดงเวลาปัจจุบัน (ถ้าได้ตั้งค่าให้แสดงเวลาไว้)

การใช้งานไครฟ์

LOC/REM การจ่ายไฟครั้งแรก จะถูกควบคุมแบบรีโมท (REM) ซึ่งเป็นการควบคุมผ่านทางเทอร์มินอล X1

การจะเปลี่ยนเป็น (LOC) และควบคุมไครฟ์ผ่านทางหน้าจอแสดงผลให้กดปุ่ม  ค้างไว้จนกระทั่งแสดงข้อความว่า LOCAL CONTROL หรือ LOCAL, KEEP RUN

- ปลดปล่อยปุ่มกดขณะที่แสดงคำว่า LOCAL CONTROL เพื่อที่จะปรับค่าความเร็วอ้างอิงจากเดิมที่ใช้ค่าอ้างอิงจากภายนอกไครฟ์จะหยุดการทำงาน
- ปลดปล่อยปุ่มกดเมื่อแสดงคำว่า LOCAL, KEEP RUN เพื่อที่จะคงสถานะของ Run / Stop และค่าความเร็วอ้างอิงที่มาจาก I/O เดิมไว้

การกลับไปทำการควบคุมแบบรีโมท (REM) ให้กดปุ่มค้างไว้จนแสดงคำว่า Remote Control

Start / Stop – เพื่อสตาร์ทและหยุดการทำงานของไครฟ์ด้วยการกดปุ่ม Start และ Stop

ทิศทางการหมุน – เพื่อที่จะเปลี่ยนทิศทางการหมุนให้กด DIR (พารามิเตอร์ 1003 จะต้องตั้งค่าเป็น 3(REQUEST))

ความเร็วอ้างอิง – เพื่อปรับค่าความเร็วอ้างอิง (ทำได้เมื่อมุมด้านขวาบนเป็นสีแบบ Reverse video เท่านั้น) ให้กดปุ่ม UP หรือ Down (ค่าความเร็วอ้างอิงจะเปลี่ยนในทันทีทันใด)

ค่าความเร็วอ้างอิงสามารถปรับค่าได้ในการควบคุมแบบโหมด Local และสามารถปรับค่าพารามิเตอร์ (ใช้กลุ่ม 11 : Reference Select) ซึ่งอนุญาตให้แก้ไขค่าในโหมด Remote ได้

โหมดอื่นๆ


ด้านข้างโหมดควบคุม , Assistant Control Panel จะมี

- โหมดการใช้งานอื่นๆ ซึ่งแสดงผ่านทาง Main Menu
- โหมดพอลต์ซึ่งแสดงขึ้นมาเมื่อมีพอลต์เกิดขึ้น โหมดพอลต์จะรวมถึงโหมดการช่วยเหลือในการตรวจสอบด้วย

การเข้าสู่โหมด Main Menu

เพื่อเข้าสู่ Main Menu และโหมดอื่นๆ


1. กด EXIT เพื่อกลับออกจากเมนูหรือรายการอื่นๆที่แสดงอยู่ขณะนั้น และให้กดจนกระทั่งกลับมาสู่โหมด Normal
2. กด Menu จากโหมด Normal
ณ จุดนี้ บริเวณส่วนกลางของหน้าจอแสดงผล
จะแสดงรายการของโหมดอื่นๆ และที่มุมขวาบน
จะแสดงข้อความว่า “Main Menu”
3. ใช้ปุ่ม Up / Down เพื่อเลื่อนสู่โหมดที่ต้องการ
4. กด Enter1 เพื่อเข้าสู่โหมดนั้น ซึ่งจะแสดงผล
แบบ Reverse Video



โหมดพารามิเตอร์

ใช้โหมดพารามิเตอร์เพื่อแก้ไขค่าพารามิเตอร์ที่ต้องการ

1. เลือก PARAMETERS จาก Main Menu
2. กดปุ่ม UP/DOWN เพื่อเลือกกลุ่มพารามิเตอร์ และกดปุ่ม SEL



3. กดปุ่ม UP/DOWN เพื่อเลือกพารามิเตอร์ในกลุ่มนั้นๆ

หมายเหตุ! ค่าของพารามิเตอร์จะปรากฏขึ้นได้พารามิเตอร์
ที่เลือกไว้



4. กดปุ่ม EDIT

5. กดปุ่ม UP/DOWN เพื่อเพิ่มค่าของพารามิเตอร์

หมายเหตุ! การดูค่าของพารามิเตอร์ที่ตั้งจากโรงงาน ทำได้โดยการกดปุ่ม UP/DOWN พร้อมกัน

- กด SAVE เพื่อบันทึกค่าที่แก้ไขหรือกด CANCEL เพื่้ออกจากการแก้ค่าพารามิเตอร์โดยไม่มีการบันทึก
- กด EXIT เพื่อกลับไปสู่รายการกลุ่มพารามิเตอร์ และกดอีกครั้งเพื่อกลับสู่ Main Menu

โหมด Start-up Assistant

Start-up Assistant จะแนะนำคุณในการโปรแกรมค่าพื้นฐานของไดรฟ์ตัวใหม่(คุณควรจะเข้าใจการใช้งานพื้นฐานดังที่อธิบายใน “การควบคุม/การแสดงผล” ที่หน้า 26 ตัวช่วยนี้จะทำการตรวจสอบค่าที่ป้อนเข้าไปเพื่อป้องกันการป้อนค่าผิดพลาด การใช้งานครั้งแรกไดรฟ์จะถามข้อมูลแรกอย่างอัตโนมัติ คือ Language Select

Start-up Assistant จะแบ่งออกเป็นหัวข้อ ซึ่งจะแสดงดังตารางถัดไป

หัวข้อ	คำอธิบาย
Language Select	เลือกภาษาที่ต้องการให้แสดงผล
Motor Set-up	ป้อนข้อมูลจำเพาะของมอเตอร์
Application	เลือกโปรแกรมใช้งานสำเร็จรูป
Option Modules	เปิดการใช้งานอุปกรณ์เสริม ถ้ามีติดตั้งภายในไดรฟ์
Speed Control EXT 1	<ul style="list-style-type: none">• เลือกแหล่งที่มาของความเร็วอ้างอิง• ตั้งค่าลิมิตของความเร็วอ้างอิง• ตั้งค่าลิมิตของความเร็ว (หรือความถี่) ใช้งาน• ตั้งค่าอัตราเร่งและอัตราหน่วง• ตั้งเปิดการใช้งาน brake chopper
Speed Control EXT 2	<ul style="list-style-type: none">• เลือกแหล่งที่มาของความเร็วอ้างอิง• ตั้งค่าลิมิตของความเร็วอ้างอิง
Torque Control	<ul style="list-style-type: none">• เลือกแหล่งที่มาของค่าแรงบิดอ้างอิง• ตั้งค่าลิมิตของแรงบิดอ้างอิง• ตั้งค่าลิมิตของความเร็วอ้างอิง• ตั้งค่าเวลาในการเพิ่มแรงบิดขึ้นและลดแรงบิดลง

PID Control	<ul style="list-style-type: none">• เลือกแหล่งที่มาของค่าอ้างอิง• ตั้งค่าลิมิตของค่าอ้างอิง• ตั้งค่าลิมิตของความเร็วอ้างอิง• ตั้งค่าลิมิตของค่า actual
Start / Stop Control	<ul style="list-style-type: none">• เลือก EXT 1 หรือ EXT 2• กำหนดทิศทางหมุน• กำหนดโหมดการ Start และ Stop• เลือกใช้ Run Enable Signal
Protections	ตั้งค่าลิมิตของแรงบิดและค่ากระแส
Output Signals	เลือกสัญญาณที่ต้องการแสดงค่าผ่านรีเลย์ RO1, RO2,RO3 และรีเลย์เสริม(ถ้าติดตั้ง) เลือกสัญญาณที่ต้องการแสดงค่าอนาล็อกเอาต์พุต AO1 และ AO2 ตั้งค่าต่ำสุด ,สูงสุด , การสเกล และการ inverse ค่า

โปรแกรมใช้งานสำเร็จรูป

โปรแกรมจะทำการเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ให้ และใช้เพื่อลดความจำเป็นในการแก้ไขค่าพารามิเตอร์เอง ซึ่งจะมีพารามิเตอร์บางค่าที่ไม่ถูกแก้ไข ดังนี้

กลุ่ม 99: Start-up Data parameters

PARAMETER LOCK 1602

PARAM SAVE 1607

กลุ่ม 50...52 พารามิเตอร์การสื่อสารแบบ serial

หลังจากเลือกโปรแกรมแล้ว การเปลี่ยนพารามิเตอร์อื่นๆ ทำได้โดยการแก้ไขแบบ manual ด้วยแผงควบคุม




โปรแกรมใช้งานสำเร็จรูปนี้ ถูกตั้งค่าให้ใช้งาน ด้วยการตั้งค่าในพารามิเตอร์ 9902 APPLIC MACRO ค่าที่ตั้งจากโรงงาน, 1, ABB Standard

ในส่วนถัดไปจะอธิบายแต่ละโปรแกรม และได้จัดเตรียมตัวอย่างการต่อสายสำหรับแต่ละโปรแกรมมาให้

โปรแกรมสำเร็จรูป: ABB Standard (ค่าที่ตั้งจากโรงงาน)

โปรแกรมนี้นี้ไว้เพื่อการใช้งานทั่วไป, 2-wire I/O, 3 ค่าความเร็วอ้างอิง ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ตั้งมาจากโรงงาน ค่าของพารามิเตอร์จะเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงานที่กำหนดอยู่ใน “รายการพารามิเตอร์ของ ACS550” ที่หน้า 53

ตัวอย่างการต่อสาย:



หมายเหตุ 1. ค่าอ้างอิงจากภายนอกถูกใช้
เป็นค่าความเร็วอ้างอิง ถ้าโหมด vector ถูกเลือก

หมายเหตุ 2. รหัส:

0 = เปิดวงจร, 1 = ปิดวงจร

DI3	DI4	Output
0	0	Reference through AI1
1	0	CONSTANT SPEED 1 (1202)
0	1	CONSTANT SPEED 2 (1203)
1	1	CONSTANT SPEED 3 (1204)


Input signals

- Analog reference (AI1)
- Start, stop and direction (DI1,2)
- Constant speed selection (DI3,4)
- Ramp pair (1 of 2) selection (DI5)

Output signals

- Analog output AO1: Frequency
- Analog output AO2: Current
- Relay output 1: Ready
- Relay output 2: Running
- Relay output 3: Fault (-1)

Jumper Setting




โปรแกรมสำเร็จรูป: 3-wire

โปรแกรมนี้จะใช้เมื่อใคร่ฟูกควบคุมการทำงานด้วย push-buttons แบบกดติดปล่อยดับ และตั้งค่าความเร็วได้ 3 ระดับ เพื่อเปิดการใช้งาน ให้ตั้งค่าของพารามิเตอร์ 9902 เท่ากับ 2 (3-wire)

หมายเหตุ! เมื่อสัญญาณอินพุต stop ไม่ได้ต้องจอร์ไว้ (ตามรูป) การใช้งาน start/stop ด้วยแผงควบคุมจะไม่สามารถใช้งานได้

ตัวอย่างการต่อสาย:



หมายเหตุ 1. รหัส:

0 = เปิดวงจร, 1 = ต่อวงจร

DI4	DI5	Output
0	0	Reference through AI1
1	0	CONSTANT SPEED 1 (1202)
0	1	CONSTANT SPEED 2 (1203)
1	1	CONSTANT SPEED 3 (1204)


Input signals

- Analog reference (AI1)
- Start, stop and direction (DI1,2,3)
- Constant speed selection (DI4,5)

Output signals

- Analog output AO1: Speed
- Analog output AO2: Current
- Relay output 1: Ready
- Relay output 2: Running
- Relay output 3: Fault (-1)


Jumper Setting



โปรแกรมสำเร็จรูป: Alternate

โปรแกรมนี้ได้กำหนด I/O เพื่อให้มีการควบคุมสัญญาณ DI เป็นลำดับเมื่อต้องการเปลี่ยนทิศทางการหมุน เพื่อเปิดการใช้งาน ให้ตั้งค่าของพารามิเตอร์ 9902 เท่ากับ 3 (ALTERNATE)

ตัวอย่างการต่อสาย:



หมายเหตุ 1. รหัส:

0 = เปิดวงจร, 1 = ต่อวงจร


Input signals

- Analog reference (AI1)
- Start, stop and direction (DI1,2)
- Constant speed selection (DI3,4)
- Ramp pair 1/2 selection (DI5)
- Run enable (DI6)

Output signals

- Analog output AO1: Speed
- Analog output AO2: Current
- Relay output 1: Ready
- Relay output 2: Running
- Relay output 3: Fault (-1)


Jumper Setting



โปรแกรมสำเร็จรูป: Motor Potentiometer

โปรแกรมนี้ใช้อินเตอร์เฟซกับ PLC อย่างมีประสิทธิภาพในการปรับความเร็ว โดยการใช้สัญญาณดิจิทัลอินพุตเท่านั้น เพื่อเปิดการใช้งาน ให้ตั้งค่าของพารามิเตอร์ 9902 เท่ากับ 4 (MOTOR POT)

ตัวอย่างการต่อสาย:



หมายเหตุ 1. สำหรับ DI3 และ DI4:
 - ถ้าสัญญาณทั้งสองทำงานหรือไม่ทำงานพร้อมกัน
 ความเร็วอ้างอิงจะไม่เปลี่ยนแปลง
 - ค่าความเร็วอ้างอิงที่ใช้งานอยู่จะถูกเก็บค่าไว้
 ในช่วงที่มีการหยุดหรือไฟฟ้าดับ


Input signals

- Start, stop and direction (DI1,2)
- Reference up/down (DI3,4)
- Constant speed selection (DI5)
- Run enable (DI6)

Output signals

- Analog output AO1: Speed
- Analog output AO2: Current
- Relay output 1: Ready
- Relay output 2: Running
- Relay output 3: Fault (-1)

Jumper Setting




โปรแกรมถ่วงรูป: Hand-Auto

โปรแกรมนี้นี้มีการกำหนดค่า I/O สำหรับการใช้งานในระบบ HVAC เพื่อเปิดการใช้งาน ให้ตั้งค่าของพารามิเตอร์ 9902 เท่ากับ 5 (HAND/AUTO)

หมายเหตุ! พารามิเตอร์ 2108 START INHIBIT จะต้องตั้งเป็นค่าดีฟอลต์ไว้ 0 (OFF)

ตัวอย่างการต่อสาย:




Input signals

- Two analog references (AI1, 2)
- Start/stop – hand/auto (DI1, 6)
- Direction – hand/auto (DI2, 5)
- Control location selection (DI3)
- Run enable (DI4)

Output signals

- Analog output AO1: Speed
- Analog output AO2: Current
- Relay output 1: Ready
- Relay output 2: Running
- Relay output 3: Fault (-1)

Jumper Setting




โปรแกรมสำเร็จรูป: PID Control

โปรแกรมนี้มีการตั้งค่าพารามิเตอร์สำหรับระบบที่มีการควบคุมแบบ closed-loop อย่างเช่น การควบคุมความดัน, การควบคุมอัตราการไหล เพื่อเปิดการใช้งาน ให้ตั้งค่าของพารามิเตอร์ 9902 เท่ากับ 6 (PID CTRL)

หมายเหตุ! พารามิเตอร์ 2108 START INHIBIT จะต้องตั้งเป็นค่าดีฟอลต์ไว้ 0 (OFF)

ตัวอย่างการต่อสาย:




โปรแกรมสำเร็จรูป: PFC

โปรแกรมมีการตั้งค่าพารามิเตอร์สำหรับการควบคุมปั๊มน้ำและพัดลม (PFC) เพื่อเปิดการใช้งาน ให้ตั้งค่าของพารามิเตอร์ 9902 เท่ากับ 7 (PFC CONTROL)

หมายเหตุ! พารามิเตอร์ 2108 START INHIBIT จะต้องตั้งเป็นค่าดีฟอลต์ไว้ 0 (OFF)

ตัวอย่างการต่อสาย:




Input signals

- Analog ref. and actual (AI1, 2)
- Start/stop – manual/PFC (DI1, 6)
- Run enable (DI2)
- EXT1/EXT2 selection (DI3)
- Interlock (DI4, 5)

Output signals

- Analog output AO1: Frequency
- Analog output AO2: Actual 1
- Relay output 1: Running
- Relay output 2: Fault (-1)
- Relay output 3: Aux. motor ON


Jumper Setting



โปรแกรมสำเร็จรูป: Torque Control

โปรแกรมนี้มีการตั้งค่าพารามิเตอร์สำหรับระบบที่ต้องการควบคุมแรงบิดของมอเตอร์ การควบคุมนี้สามารถเปลี่ยนเป็นการควบคุมความเร็วได้ด้วย เพื่อเปิดการใช้งาน ให้ตั้งค่าของพารามิเตอร์ 9902 เท่ากับ 8 (TORQUE CONTROL)

ตัวอย่างการต่อสาย:




Input signals

- Two analog references (AI1, 2)
- Start/stop and direction (DI1, 2)
- Speed/torque control (DI3)
- Constant speed selection (DI4)
- Ramp pair 1/2 selection (DI5)
- Run enable (DI6)

Output signals

- Analog output AO1: Speed
- Analog output AO2: Current
- Relay output 1: Ready
- Relay output 2: Running
- Relay output 3: Fault (-1)

Jumper Setting



รายการแสดงพารามิเตอร์สำหรับ ACS550

ตารางนี้แสดงพารามิเตอร์ทั้งหมด ที่หัวตารางจะมีคำย่อคือ

- S = พารามิเตอร์นี้สามารถแก้ไขค่าได้เฉพาะเมื่อได้รับอนุญาตการทำงาน
- ผู้ใช้งาน = วางไว้เพื่อให้ป้อนค่าพารามิเตอร์ที่ใช้งาน

รหัส	ชื่อ	ช่วงที่ปรับได้	ความละเอียด	ค่าที่โรงงานตั้งไว้	ผู้ใช้งาน	S
กลุ่ม 99: Start-Up Data						
9901	LANGUAGE	0...10	1	0		
9902	APPLIC MACRO	-3...8	1	1		
9904	MOTOR CTRL MODE	1=VECTOR: SPEED, 2=VECTOR: TORQUE, 3=SCALAR: SPEED	1	3		
9905	MOTOR NOM VOLT	115...345 V 200...600 V / US: 230...690 V	1 V 1 V	230 V 400 V / US: 460 V		
9906	MOTOR NOM CURR	$0.2 \cdot I_{2hd} \dots 2.0 \cdot I_{2hd}$	0.1 A	$1.0 \cdot I_{2hd}$		
9907	MOTOR NOM FREQ	10.0...500 Hz	0.1 Hz	50 Hz / US: 60 Hz		
9908	MOTOR NOM SPEED	50...18000 rpm	1 rpm	1440 rpm / US: 1750 rpm		
9909	MOTOR NOM POWER	$0.2 \dots 2.0 \cdot P_{hd}$	0.1 kW / US: 0.1 HP	$1.0 \cdot P_{hd}$		
9910	MOTOR ID RUN	0 = OFF, 1 = ON	1	0		
กลุ่ม 10: Start/Stop/Dir						
1001	EXT1 COMMANDS	0...14	1	2		
1002	EXT2 COMMANDS	0...14	1	0		
1003	DIRECTION	1...3	1	3		
กลุ่ม 11: Reference Select						
1101	KEYPAD REF SEL	1...2	1	1		
1102	EXT1/EXT2 SEL	-6...12	1	0		
1103	REF1 SELECT	0...17	1	1		
1104	REF1 MIN	0...500 Hz / 0...30000 rpm	0.1 Hz / 1 rpm	0 Hz / 0 rpm		
1105	REF1 MAX	0...500 Hz / 0...30000 rpm	0.1 Hz / 1 rpm	50 Hz / 1500 rpm US: 60 Hz / 1800 rpm		
1106	REF2 SELECT	0...19	1	2		
1107	REF2 MIN	0...100% (0...600% for torque)	0.1%	0%		
1108	REF2 MAX	0...100% (0...600% for torque)	0.1%	100%		
กลุ่ม 13: Analogue Inputs						
1301	MINIMUM AI1	0...100%	0.1%	0%		
1302	MAXIMUM AI1	0...100%	0.1%	100%		
1303	FILTER AI1	0...10 s	0.1 s	0.1 s		
1304	MINIMUM AI2	0...100%	0.1%	0%		
1305	MAXIMUM AI2	0...100%	0.1%	100%		
1306	FILTER AI2	0...10 s	0.1 s	0.1 s		
กลุ่ม 14: Relay Outputs						
1401	RELAY OUTPUT 1	0...40	1	1		
1402	RELAY OUTPUT 2	0...40	1	2		
1403	RELAY OUTPUT 3	0...40	1	3		
1404	RO 1 ON DELAY	0...3600 s	0.1 s	0 s		

1405	RO1 OFF DELAY	0...3600 s	0.1 s	0 s		
------	---------------	------------	-------	-----	--	--

รหัส	ชื่อ	ช่วงที่ปรับได้	ความละเอียด	ค่าที่โรงงานตั้งไว้	ผู้ใช้งาน	S
1406	RO 2 ON DELAY	0...3600 s	0.1 s	0 s		
1407	RO 2 OFF DELAY	0...3600 s	0.1 s	0 s		
1408	RO 3 ON DELAY	0...3600 s	0.1 s	0 s		
1409	RO 3 OFF DELAY	0...3600 s	0.1 s	0 s		
1410	RELAY OUTPUT 4	0...40	1	0		
1411	RELAY OUTPUT 5	0...40	1	0		
1412	RELAY OUTPUT 6	0...40	1	0		
1413	RO 4 ON DELAY	0...3600 s	0.1 s	0 s		
1414	RO 4 OFF DELAY	0...3600 s	0.1 s	0 s		
1415	RO 5 ON DELAY	0...3600 s	0.1 s	0 s		
1416	RO 5 OFF DELAY	0...3600 s	0.1 s	0 s		
1417	RO 6 ON DELAY	0...3600 s	0.1 s	0 s		
1418	RO 6 OFF DELAY	0...3600 s	0.1 s	0 s		

กลุ่ม 15: Analogue Outputs

1501	AO1 CONTENT	99...199	1	103	POWER	
1502	AO1 CONTENT MIN	-	-	Defined by par. 0103		
1503	AO1 CONTENT MAX	-	-	Defined by par. 0103		
1504	MINIMUM AO1	0.0...20.0 mA	0.1 mA	0 Ma	4mA	
1505	MAXIMUM AO1	0.0...20.0 mA	0.1 mA	20.0 Ma		
1506	FILTER AO1	0...10 s	0.1 s	0.1 s		
1507	AO2 CONTENT	99...199	1	104	SPEED	
1508	AO2 CONTENT MIN	-	-	Defined by par. 0104		
1509	AO2 CONTENT MAX	-	-	Defined by par. 0104		
1510	MINIMUM AO2	0.0...20.0 mA	0.1 mA	0 Ma	4mA	
1511	MAXIMUM AO2	0.0...20.0 mA	0.1 mA	20.0 mA		
1512	FILTER AO2	0...10 s	0.1 s	0.1 s		

กลุ่ม 21: Start/Stop

2101	START FUNCTION	1...5	1	1	SCALAR FLYST	
2102	STOP FUNCTION	1 = coast, 2 = ramp	1	1		
2103	DC MAGN TIME	0...10 s	0.01 s	0.3 s		
2104	DC CURR CTL	0, 2	-	0		
2105	DC HOLD SPEED	0...3000 rpm	1 rpm	5 rpm		
2106	DC CURR REF	0%...100%	1%	30%		
2107	DC BRAKE TIME	0...250 s	0.1 s	0 s		
2108	START INHIBIT	0 = off, 1 = on	1	0		
2109	EM STOP SEL	0...6, -1...-6	1	0		
2110	TORQ BOOST CURR	0...300%	1	100%		

กลุ่ม 22: Accel/Decel

2201	ACC/DEC ½ SEL	0...6, -1...-6	1	5		
2202	ACCELER TIME 1	0.0...1800 s	0.1 s	5 s		
2203	DECELER TIME 1	0.0...1800 s	0.1 s	5 s		
2204	RAMP SHAPE 1	0 = linear; 0.1...1000.0 s	0.1 s	0.0 s		
2205	ACCELER TIME 2	0.0...1800 s	0.1 s	60 s		
2206	DECELER TIME 2	0.0...1800 s	0.1 s	60 s		
2207	RAMP SHAPE 2	0 = linear; 0.1...1000.0 s	0.1 s	0.0 s		
2208	EM DEC TIME	0.0...1800 s	0.1 s	1.0 s		
2209	RAMP INPUT 0	0...6, -1...-6	1	0		

กลุ่ม 30: Fault Functions						
3001	AI<MIN FUNCTION	0...3	1	0		
3002	PANEL COMM ERR	1...3	1	1		
3003	EXTERNAL FAULT 1	0...6, -1...-6	1	0		
3004	EXTERNAL FAULT 2	0...6, -1...-6	1	0		
3005	MOT THERM PROT	0 = NOT SEL, 1 = FAULT, 2 = WARNING	1	1 (FAULT)		
3006	MOT THERM TIME	256...9999 s	1	500 s		
3007	MOT LOAD CURVE	50...150%	1	100%		
3008	ZERO SPEED LOAD	25...150%	1	70%		
3009	BRAKE POINT FREQ	1...250 Hz	1	35 Hz		
3010	STALL FUNCTION	0...2	1	0 (NOT SEL)	FAULT	
3011	STALL FREQUENCY	0.5...50 Hz	0.1 Hz	20 Hz		
3012	STALL TIME	10...400 s	1 s	20 s		
3013	UNDERLOAD FUNC	0 = NOT SEL, 1 = FAULT, 2 = WARNING	-	0 (NOT SEL)		
3014	UNDERLOAD TIME	10...400 s	1 s	20 s		
3015	UNDERLOAD CURVE	1...5	1	1		
3017	EARTH FAULT	0...1	1	1		
3018	COMM FAULT FUNC	0...3	1	0		
3019	COMM FAULT TIME	0...60.0 s	0.1 s	3.0 s		
3021	AI1 FAULT LIMIT	0...100%	0.1%	0%		
3022	AI2 FAULT LIMIT	0...100%	0.1%	0%		

กลุ่ม 34: Panel Display / Process Variables						
3401	SIGNAL 1 PARAM	100...199	1	103		
3402	SIGNAL 1 MIN	-	1	-		
3403	SIGNAL 1 MAX	-	1	-		
3404	OUTPUT 1 DSP FORM	0...7	1	-		
3405	OUTPUT 1 UNIT	-128...127	1	.		
3406	OUTPUT 1 MIN	-	1	-		
3407	OUTPUT 1 MAX	-	1	-		
3408	SIGNAL 2 PARAM	100...199	1	104		
3409	SIGNAL 2 MIN	-	1	-		
3410	SIGNAL 2 MAX	-	1	-		
3411	OUTPUT 2 DSP FORM	0...7	1	-		
3412	OUTPUT 2 UNIT	-128...127	1	.		
3413	OUTPUT 2 MIN	-	1	-		
3414	OUTPUT 2 MAX	-	1	-		
3415	SIGNAL 3 PARAM	100...199	1	105	POWER	
3416	SIGNAL 3 MIN	-	1	-		
3417	SIGNAL 3 MAX	-	1	-		
3418	OUTPUT 3 DSP FORM	0...7	1	-		
3419	OUTPUT 3 UNIT	-128...127	1	.		
3420	OUTPUT 3 MIN	-	1	-		
3421	OUTPUT 3 MAX	-	1	-		

คำอธิบายพารามิเตอร์


เนื้อหาส่วนนี้จะอธิบายสัญญาณที่เกิดขึ้นจริงและพารามิเตอร์ของ ACS550

กลุ่ม 99: Start-up Data

กลุ่มนี้จะเป็นการกำหนดข้อมูลพิเศษสำหรับการใช้งานเริ่มต้นระบบเพื่อ:

- ตั้งค่าไคร์ฟ
- ป้อนข้อมูลของมอเตอร์

รหัส	คำอธิบาย
9901	LANGUAGE เลือกภาษาที่ใช้แสดงผล 0 = ENGLISH 1 = ENGLISH (AM) 2 = DEUTSCH 3 = ITALIANO 4 = ESPANOL 5 = PORTUGUES 6 = NEDERLANDS 7 = FRANCAIS 8 = DANSK 9 = SUOMI 10 = SVENSKA
9902	APPLIC MACRO เลือกใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป โปรแกรมจะทำการแก้ไขค่าพารามิเตอร์อย่างอัตโนมัติ 1 = ABB STANDARD 2 = DEUTSCH 3 = ALTERNATE 4 = MOTOR POT 5 = HAND/AUTO 6 = PID CONTROL 6 = PFC CONTROL 8 = TORQUE CTRL 0 = USER S1 LOAD -1 = USER S1 SAVE -2 = USER S2 LOAD -3 = USER S2 SAVE
9904	MOTOR CTRL MODE เลือกโหมดการควบคุมมอเตอร์ 1 = VECTOR: SPEED - โหมดการควบคุมแบบ sensorless vector <ul style="list-style-type: none"> • ค่าอ้างอิงที่ 1 เป็นค่าความเร็วอ้างอิง ในหน่วย rpm • ค่าอ้างอิงที่ 2 เป็นค่าความเร็วอ้างอิง ในหน่วย % (100% เป็นค่าสมมูลของความเร็วสูงสุด เท่ากับค่าของพารามิเตอร์ 2002 MAXIMUM SPEED หรือเท่ากับ 2001 MINIMUM SPEED ถ้าค่าสมมูลของค่าความเร็วต่ำสุดมากกว่าค่าความเร็วสูงสุด) 2 = VECTOR: TORQ. <ul style="list-style-type: none"> • ค่าอ้างอิงที่ 1 เป็นค่าความเร็วอ้างอิง ในหน่วย rpm • ค่าอ้างอิงที่ 2 เป็นค่าแรงบิด ในหน่วย % (100% เป็นค่าพิทกัดแรงบิด) 3 = SCALAR: SPEED - โหมดการควบคุมแบบสเกลาร์ <ul style="list-style-type: none"> • ค่าอ้างอิงที่ 1 เป็นค่าความถี่ ในหน่วย Hz • ค่าอ้างอิงที่ 2 เป็นค่าความถี่ในหน่วย % (100% เป็นค่าสมมูลของความเร็วสูงสุด เท่ากับค่าของพารามิเตอร์ 2008 MAXIMUM FREQUENCY หรือเท่ากับ 2007 MINIMUM FREQUENCY ถ้าค่าสมมูลของค่าความเร็วต่ำสุดมากกว่าค่าความเร็วสูงสุด)
9905	MOTOR NOM VOLT กำหนดค่าพิทกัดแรงดันของมอเตอร์ <ul style="list-style-type: none"> • ต้องเท่ากับค่าที่อยู่นบนเนมเพลทของมอเตอร์ • ACS550 ไม่สามารถจ่ายแรงดันให้มอเตอร์มากกว่าแรงดันไฟฟ้าที่ได้รับทางด้านอินพุต
9906	MOTOR NOM CURR กำหนดค่าพิทกัดกระแสของมอเตอร์ <ul style="list-style-type: none"> • ต้องเท่ากับค่าที่อยู่นบนเนมเพลทของมอเตอร์ • ช่วงที่ปรับค่าได้: $(0.2...2.0) \times I_{2nd}$ (ค่า I_{2nd} เป็นค่าพิทกัดกระแสของไคร์ฟ)
9907	MOTOR NOM FREQ กำหนดค่าพิทกัดความถี่ของมอเตอร์ <ul style="list-style-type: none"> • ช่วงที่ปรับค่าได้: 10...500 Hz (ปกติ 50 หรือ 60 Hz) • ตั้งค่าความถี่ที่ซึ่งแรงดันเอาต์พุตเท่ากับค่าพิทกัดแรงดันของมอเตอร์ • Field weakening point = Nom Freq * Supply Volt / Mot Nom Volt





รหัส	คำอธิบาย
------	----------

9908	MOTOR NOM SPEED กำหนดค่าพิกัดความเร็วของมอเตอร์ <ul style="list-style-type: none"> ต้องเท่ากับค่าที่อยู่บนเนมเพลทของมอเตอร์ 	
9909	MOTOR NOM POWER กำหนดค่าพิกัดกำลังของมอเตอร์ <ul style="list-style-type: none"> ต้องเท่ากับค่าที่อยู่บนเนมเพลทของมอเตอร์ 	
9910	MOTOR ID RUN พารามิเตอร์นี้ใช้ในการตรวจสอบมอเตอร์ด้วยตัวเอง ที่เรียกว่า Motor Id Run ในระหว่างการตรวจสอบ ไดรฟ์จะตรวจสอบหาค่าจำเพาะของมอเตอร์ และ จะทำการปรับปรุงการทำงานของไดรฟ์ด้วยการสร้างโมเดลของมอเตอร์ขึ้นมา โมเดลนี้จะมีประสิทธิภาพเมื่อ <ul style="list-style-type: none"> การทำงานที่ใกล้ความเร็วศูนย์ การทำงานที่ต้องการแรงบิดมากกว่าพิกัดแรงบิด, ความเร็วที่มากกว่าความเร็วปกติ โดยไม่ต้องมีการวัดความเร็วป้อนกลับ (ไม่ต้องใช้ encoder) ถ้าไม่มีการทำ Motor Id Run ไดรฟ์จะใช้ข้อมูลของมอเตอร์ที่มีอยู่ในการสร้างโมเดลของมอเตอร์ขึ้นมา และเมื่อไดรฟ์มีการใช้งานครั้งแรกซึ่งเรียกว่า “First Start” โมเดลจะถูกอัปเดตอย่างอัตโนมัติ * หลังจากมีการเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ใดๆ เพื่ออัปเดตโมเดล ไดรฟ์จะทำการ magnetize มอเตอร์เป็นเวลา 10 ถึง 15 วินาทีที่ความเร็วศูนย์ * การสร้างโมเดล First Start จะต้องการทำเมื่อพารามิเตอร์ 9904 = 1 (VECTOR: SPEED), หรือ 9904 = 3 (SCALAR: SPEED) และ 2101 = 3 (SCALAR FLYSTART) หรือ 5 (FLYSTART + TORQ BOOST) หมายเหตุ: โมเดลมอเตอร์จะมีการใช้งานกับค่าพารามิเตอร์ที่ไว้ภายในและพารามิเตอร์ของมอเตอร์ที่แก้ไขได้ ในการสร้างโมเดลนี้ไดรฟ์จะไม่ทำการเปลี่ยน user-defined พารามิเตอร์ 0 = NO ID RUN – ปิดการใช้งาน Motor Id Run (ไม่ได้ทำการปิดการใช้งานของโมเดลมอเตอร์) 1 = STANDARD - เปิดการใช้งาน Motor Id Run สำหรับคำสั่ง start ครั้งถัดไป หลังจากเสร็จกระบวนการแล้ว ค่านี้จะถูกเปลี่ยนกลับเป็น 0 อัตโนมัติ	การใช้งาน Motor Id Run: 1. ถอดคัปปลิงโหลดออกจากมอเตอร์ (หรือลดโหลดให้เหลือน้อยที่สุด) 2. ตรวจสอบว่ามอเตอร์จะทำงานได้อย่างปลอดภัย: <ul style="list-style-type: none"> มอเตอร์จะหมุนอย่างอัตโนมัติในทิศทางเดินหน้า – ตรวจสอบความปลอดภัยเมื่อมอเตอร์หมุนเดินหน้า มอเตอร์จะหมุนด้วยความเร็ว 50...80% ของพิกัดความเร็ว – ตรวจสอบความปลอดภัยที่ความเร็วต่างๆนี้ 3. ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์เหล่านี้ (ถ้ามีการเปลี่ยนไปจากค่าที่ตั้งจากโรงงาน) <ul style="list-style-type: none"> 2001 MINIMUM SPEED \leq 0 2002 MAXIMUM SPEED $>$ 80% ของพิกัดความเร็วมอเตอร์ 2003 MAX CURRENT \geq 100% ของค่า I_{2nd} แรงบิดสูงสุด (พารามิเตอร์ 2014, 2017 และ/หรือ 2018) $>$ 50% 4. ที่แผงควบคุมให้เลือก: <ul style="list-style-type: none"> เลือกพารามิเตอร์ เลือกกลุ่ม 99 เลือกพารามิเตอร์ 9910 ตั้งค่าเท่ากับ 1 และกดปุ่ม Enter – ที่หน้าจอจะแสดงค่าเตือน กดปุ่ม START – ที่หน้าจอจะแสดงสถานะ run หมายเหตุ! การกด STOP หรือยกเลิกคำสั่ง run ขณะที่มีการทำ ID run ในกรณีนี้จะต้องมีการทำ Motor Id Run เพื่อสร้างโมเดลมอเตอร์ใหม่อีกครั้ง

กลุ่ม 01: Operating Data

กลุ่มนี้จะเก็บข้อมูลการใช้งาน รวมถึงสัญญาณใช้งานจริง ที่ได้มาจากการวัดหรือการคำนวณ ค่าเหล่านี้ไม่สามารถปรับค่าได้

รหัส	คำอธิบาย	
0102	SPEED ความเร็วที่คำนวณได้ของมอเตอร์ (rpm)	
0103	OUTPUT FREQ ความถี่ (Hz) ที่จ่ายให้มอเตอร์	
0104	CURRENT กระแสของมอเตอร์ ที่วัดได้จาก ACS550	
0105	TORQUE แรงบิดเอาต์พุต เป็นค่าที่คำนวณของแรงบิดที่เพลามอเตอร์ในหน่วย % ของพิกัดแรงบิด	
0106	POWER กำลังของมอเตอร์ที่วัดได้ในหน่วย kW	
0107	DC BUS VOLTAGE ค่าแรงดันที่ DC bus ในหน่วย VDC วัดได้จาก ACS550	
0109	OUTPUT VOLTAGE แรงดันที่จ่ายให้มอเตอร์	
0110	DRIVE TEMP อุณหภูมิที่ฮีตซิงค์ของไดรฟ์ในหน่วยองศาเซลเซียส	
0111	EXTERNAL REF 1 ค่าอ้างอิงจากภายนอก, REF1, ในหน่วย rpm หรือ Hz - หน่วย จะตั้งค่าได้จากพารามิเตอร์ 9904	
0112	EXTERNAL REF 2 ค่าอ้างอิงจากภายนอก, REF2, ในหน่วย %	
0113	CTRL LOCATION เลือกแหล่งที่มาของค่าอ้างอิง 0 = LOCAL 1 = EXT1 2 = EXT2	
0114	RUN TIME (R) ระยะเวลาสะสมในการทำงานของไดรฟ์ ในหน่วยชั่วโมง (h) <ul style="list-style-type: none">สามารถรีเซ็ตค่าได้ด้วยการกดปุ่ม UP และ DOWN พร้อมกัน เมื่ออยู่ในโหมดพารามิเตอร์	
0115	KWH COUNTER (R) กำลังงานสะสมในการทำงานของไดรฟ์ ในหน่วยกิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) <ul style="list-style-type: none">สามารถรีเซ็ตค่าได้ด้วยการกดปุ่ม UP และ DOWN พร้อมกัน เมื่ออยู่ในโหมดพารามิเตอร์	
0116	APPL BLK OUTPUT ใช้บล็อกสัญญาณเอาต์พุต <ul style="list-style-type: none">การควบคุมแบบ PFC ถ้า PFC Control ถูกเลือกใช้พารามิเตอร์ 0112 EXTERNAL REF 2	
0118	DI1-3 STATUS ใช้แสดงสถานะของดิจิตอลอินพุตทั้ง 3 <ul style="list-style-type: none">สถานะจะแสดงในรูปแบบของเลขฐานสอง1 แสดงว่ามีอินพุตนั้น0 แสดงว่าไม่มีอินพุตนั้น	
0119	DI4-6 STATUS ใช้แสดงสถานะของดิจิตอลอินพุตทั้ง 3 <ul style="list-style-type: none">ให้ดูพารามิเตอร์ 0118 สถานะของ DI1-3	
0120	AI1 แสดงค่าของอนาล็อกอินพุต 1 ในหน่วย %	

รหัส	คำอธิบาย	
0121	AI2 แสดงค่าของอนาล็อกอินพุต2 ในหน่วย %	
0122	RO1-3 STATUS ใช้แสดงสถานะของรีเลย์เอาต์พุตทั้ง 3 <ul style="list-style-type: none">1 แสดงว่ารีเลย์ทำงาน0 แสดงว่ารีเลย์ไม่ทำงาน	
0123	RO4-6 STATUS สถานะของรีเลย์เอาต์พุตทั้ง 3 ให้ดูที่พารามิเตอร์ 0122	
0124	AO1 อนาล็อกเอาต์พุต1 แสดงค่าในหน่วย mA	
0125	AO2 อนาล็อกเอาต์พุต2 แสดงค่าในหน่วย mA	
0126	PID 1 OUTPUT ค่าเอาต์พุตของการควบคุมแบบ PID 1 แสดงค่าในหน่วย %	
0127	PID 2 OUTPUT ค่าเอาต์พุตของการควบคุมแบบ PID 2 แสดงค่าในหน่วย %	
0128	PID 1 SETPNT ค่า setpoint ของ PID 1 <ul style="list-style-type: none">หน่วยและสเกลจะกำหนดด้วยพารามิเตอร์ PID	
0129	PID 2 SETPNT ค่า setpoint ของ PID 2 <ul style="list-style-type: none">หน่วยและสเกลจะกำหนดด้วยพารามิเตอร์ PID	
0130	PID 1 FBK ค่า feedback ของ PID 1 <ul style="list-style-type: none">หน่วยและสเกลจะกำหนดด้วยพารามิเตอร์ PID	
0131	PID 2 FBK ค่า feedback ของ PID 2 <ul style="list-style-type: none">หน่วยและสเกลจะกำหนดด้วยพารามิเตอร์ PID	
0132	PID 1 DEVIATION ค่าความแตกต่างระหว่างค่าอ้างอิงและค่าจริงของ PID 1 <ul style="list-style-type: none">หน่วยและสเกลจะกำหนดด้วยพารามิเตอร์ PID	
0133	PID 2 DEVIATION ค่าความแตกต่างระหว่างค่าอ้างอิงและค่าจริงของ PID 2 <ul style="list-style-type: none">หน่วยและสเกลจะกำหนดด้วยพารามิเตอร์ PID	
0134	COMM RO WORD ตำแหน่งข้อมูลว่างสำหรับการเขียนข้อมูลจาก serial link <ul style="list-style-type: none">ใช้สำหรับการควบคุมรีเลย์เอาต์พุตให้ดูพารามิเตอร์ 1401	
0135	COMM VALUE 1 ตำแหน่งข้อมูลว่างสำหรับการเขียนข้อมูลจาก serial link	
0136	COMM VALUE 2 ตำแหน่งข้อมูลว่างสำหรับการเขียนข้อมูลจาก serial link	
0137	PROCESS VAR 1 ค่าตัวแปร process ที่ 1 <ul style="list-style-type: none">กำหนดด้วยพารามิเตอร์ในกลุ่ม 34: Panel Display / Process Variables	
0138	PROCESS VAR 2 ค่าตัวแปร process ที่ 2 <ul style="list-style-type: none">กำหนดด้วยพารามิเตอร์ในกลุ่ม 34: Panel Display / Process Variables	

รหัส	คำอธิบาย
0139	PROCESS VAR 3 ค่าตัวแปร process ที่ 3 <ul style="list-style-type: none"> กำหนดด้วยพารามิเตอร์ในกลุ่ม 34: Panel Display / Process Variables
0140	RUN TIME แสดงเวลาใช้งานสะสมของไดรฟ์ แสดงค่าในหน่วย 1000 ชั่วโมง (kh)
0141	MWH COUNTER แสดงค่ากำลังงานสะสมในหน่วยเมกะวัตต์ชั่วโมง ซึ่งไม่สามารถรีเซ็ตได้
0142	REVOLUTION CNTR แสดงค่าจำนวนรอบการหมุนของมอเตอร์ แสดงค่าในหน่วยล้านรอบ
0143	DRIVE ON TIME (HI) แสดงค่ากำลังงานสะสมในหน่วยเวลาในวัน
0144	DRIVE ON TIME (LO) แสดงค่ากำลังงานสะสมในหน่วยเวลาใน 2 วินาที ticks (30 ticks = 60 วินาที)
0145	MOTOR TEMP อุณหภูมิของมอเตอร์ ในหน่วยองศาเซลเซียส / PTC resistance ในหน่วยโอห์ม <ul style="list-style-type: none"> ใช้งานได้เฉพาะเมื่อ motor temperature sensor ได้ตั้งค่าไว้ให้ดูพารามิเตอร์ 3501

กลุ่ม 03: FB Actual Signals

กลุ่มนี้จะใช้ตรวจดูค่าที่ใช้ในการสื่อสาร

รหัส	คำอธิบาย																																																				
0301	FB CMD WORD 1 อ่านค่าได้อย่างเดียวของ Fieldbus Command Word 1 <ul style="list-style-type: none"> คำสั่ง Fieldbus เป็นคำสั่งที่ใช้ควบคุมไดรฟ์ผ่าน Fieldbus Controller คำสั่งนี้ประกอบด้วย 2 Command Words คำสั่ง Bit-coded ใน Command Words จะเป็นคำสั่งแต่ละสถานะของไดรฟ์ เพื่อควบคุมไดรฟ์ การใช้ Command Words เหล่านี้ข้างอิงจากภายนอก (EXT1 หรือ EXT2) ต้องถูกใช้งาน และตั้งค่าเป็น COMM (ให้ดูพารามิเตอร์ 1001 และ 1002) หน้าจอแสดงผลจะแสดง word ในรูปเลขฐาน 16 ตัวอย่างเช่น ค่า 1 ใน bit 0 เท่ากับ 0001 และค่า 1 ใน bit 15 เท่ากับ 8000 	<table> <tr> <th>Bit#</th><th>0301, FB CMD WORD 1</th><th>0302, FB CMD WORD 2</th></tr> <tr><td>0</td><td>STOP</td><td>Reserved</td></tr> <tr><td>1</td><td>START</td><td>Reserved</td></tr> <tr><td>2</td><td>REVERSE</td><td>Reserved</td></tr> <tr><td>3</td><td>LOCAL</td><td>Reserved</td></tr> <tr><td>4</td><td>RESET</td><td>Reserved</td></tr> <tr><td>5</td><td>EXT2</td><td>Reserved</td></tr> <tr><td>6</td><td>RUN_DISABLE</td><td>Reserved</td></tr> <tr><td>7</td><td>STPMODE_R</td><td>Reserved</td></tr> <tr><td>8</td><td>STPMODE_EM</td><td>Reserved</td></tr> <tr><td>9</td><td>STPMODE_C</td><td>Reserved</td></tr> <tr><td>10</td><td>RAMP_2</td><td>Reserved</td></tr> <tr><td>11</td><td>RAMP_OUT_0</td><td>REF_CONST</td></tr> <tr><td>12</td><td>RAMP_HOLD</td><td>REF_AVE</td></tr> <tr><td>13</td><td>RAMP_IN_0</td><td>LINK_ON</td></tr> <tr><td>14</td><td>RREQ_LOCALLOC</td><td>REQ_STARTINH</td></tr> <tr><td>15</td><td>TORQLIM2</td><td>OFF_INTERLOCK</td></tr> </table>	Bit#	0301, FB CMD WORD 1	0302, FB CMD WORD 2	0	STOP	Reserved	1	START	Reserved	2	REVERSE	Reserved	3	LOCAL	Reserved	4	RESET	Reserved	5	EXT2	Reserved	6	RUN_DISABLE	Reserved	7	STPMODE_R	Reserved	8	STPMODE_EM	Reserved	9	STPMODE_C	Reserved	10	RAMP_2	Reserved	11	RAMP_OUT_0	REF_CONST	12	RAMP_HOLD	REF_AVE	13	RAMP_IN_0	LINK_ON	14	RREQ_LOCALLOC	REQ_STARTINH	15	TORQLIM2	OFF_INTERLOCK
Bit#	0301, FB CMD WORD 1	0302, FB CMD WORD 2																																																			
0	STOP	Reserved																																																			
1	START	Reserved																																																			
2	REVERSE	Reserved																																																			
3	LOCAL	Reserved																																																			
4	RESET	Reserved																																																			
5	EXT2	Reserved																																																			
6	RUN_DISABLE	Reserved																																																			
7	STPMODE_R	Reserved																																																			
8	STPMODE_EM	Reserved																																																			
9	STPMODE_C	Reserved																																																			
10	RAMP_2	Reserved																																																			
11	RAMP_OUT_0	REF_CONST																																																			
12	RAMP_HOLD	REF_AVE																																																			
13	RAMP_IN_0	LINK_ON																																																			
14	RREQ_LOCALLOC	REQ_STARTINH																																																			
15	TORQLIM2	OFF_INTERLOCK																																																			
0302	FB CMD WORD 2 อ่านค่าได้อย่างเดียวของ Fieldbus Command Word 2 <ul style="list-style-type: none"> ให้ดูพารามิเตอร์ 0301 																																																				
0303	FB STS WORD 1 อ่านค่าได้อย่างเดียวของ Status Word 1 <ul style="list-style-type: none"> ไดรฟ์จะส่งข้อมูลสถานะไปที่ Fieldbus Controller ประกอบด้วย 2 Status Word หน้าจอแสดงผลจะแสดง word ในรูปเลขฐาน 16 ตัวอย่างเช่น ค่า 1 ใน bit 0 เท่ากับ 0001 และค่า 1 ใน bit 15 เท่ากับ 8000 	<table> <tr> <th>Bit#</th><th>0303, FB STS WORD 1</th><th>0304, FB STS WORD 2</th></tr> <tr><td>0</td><td>READY</td><td>ALARM</td></tr> <tr><td>1</td><td>ENABLED</td><td>REQ_MAINT</td></tr> <tr><td>2</td><td>STARTED</td><td>DIRLOCK</td></tr> <tr><td>3</td><td>RUNNING</td><td>LOCALLOCK</td></tr> <tr><td>4</td><td>ZERO_SPEED</td><td>CTL_MODE</td></tr> <tr><td>5</td><td>ACCELERATE</td><td>Reserved</td></tr> <tr><td>6</td><td>DECELERATE</td><td>Reserved</td></tr> <tr><td>7</td><td>AT_SETPOINT</td><td>Reserved</td></tr> <tr><td>8</td><td>LIMIT</td><td>Reserved</td></tr> <tr><td>9</td><td>SUPERVISION</td><td>Reserved</td></tr> <tr><td>10</td><td>REV_REF</td><td>REQ_CTL</td></tr> <tr><td>11</td><td>REV_ACT</td><td>REQ_REF1</td></tr> <tr><td>12</td><td>PANEL_LOCAL</td><td>REQ_REF2</td></tr> <tr><td>13</td><td>FIELDBUS_LOCAL</td><td>REQ_REF2EXT</td></tr> <tr><td>14</td><td>EXT2_ACT</td><td>ACK_STARTINH</td></tr> <tr><td>15</td><td>FAULT</td><td>ACK_OFF_ILCK</td></tr> </table>	Bit#	0303, FB STS WORD 1	0304, FB STS WORD 2	0	READY	ALARM	1	ENABLED	REQ_MAINT	2	STARTED	DIRLOCK	3	RUNNING	LOCALLOCK	4	ZERO_SPEED	CTL_MODE	5	ACCELERATE	Reserved	6	DECELERATE	Reserved	7	AT_SETPOINT	Reserved	8	LIMIT	Reserved	9	SUPERVISION	Reserved	10	REV_REF	REQ_CTL	11	REV_ACT	REQ_REF1	12	PANEL_LOCAL	REQ_REF2	13	FIELDBUS_LOCAL	REQ_REF2EXT	14	EXT2_ACT	ACK_STARTINH	15	FAULT	ACK_OFF_ILCK
Bit#	0303, FB STS WORD 1	0304, FB STS WORD 2																																																			
0	READY	ALARM																																																			
1	ENABLED	REQ_MAINT																																																			
2	STARTED	DIRLOCK																																																			
3	RUNNING	LOCALLOCK																																																			
4	ZERO_SPEED	CTL_MODE																																																			
5	ACCELERATE	Reserved																																																			
6	DECELERATE	Reserved																																																			
7	AT_SETPOINT	Reserved																																																			
8	LIMIT	Reserved																																																			
9	SUPERVISION	Reserved																																																			
10	REV_REF	REQ_CTL																																																			
11	REV_ACT	REQ_REF1																																																			
12	PANEL_LOCAL	REQ_REF2																																																			
13	FIELDBUS_LOCAL	REQ_REF2EXT																																																			
14	EXT2_ACT	ACK_STARTINH																																																			
15	FAULT	ACK_OFF_ILCK																																																			
0304	FB STS WORD 2 อ่านค่าได้อย่างเดียวของ Status Word 2 <ul style="list-style-type: none"> ให้ดูพารามิเตอร์ 0303 																																																				

รหัส	คำอธิบาย				
0305	FAULT WORD 1 อ่านค่าได้อย่างเดียวของ Fault Word 1 <ul style="list-style-type: none">เมื่อ Fault เกิดขึ้น bit ที่เกี่ยวข้องกับ Fault นั้น จะเท่ากับ 1แต่ละ Fault จะแสดงในรูปของ Bit ที่อยู่ใน Fault Wordให้ดู “รายการ Fault” ที่หน้า 157 สำหรับ คำอธิบาย Faultหน้าจอแสดงผลจะแสดง word ในรูปเลขฐาน 16 ตัวอย่างเช่น ค่า 1 ใน bit 0 เท่ากับ 0001 และค่า 1 ใน bit 15 เท่ากับ 8000	Bit#	0305, FAULT WORD 1	0306, FAULT WORD 2	0307, FAULT WORD 3
		0	OVERCURRENT	UNDERLOAD	EFB 1
		1	DC OVERVOLT	THERM FAIL	EFB 2
		2	DEV OVERTEMP	OPEX LINK	EFB 3
		3	SHORT CIRC	OPEX PWR	Reserved
		4	OVERLOAD	CURR MEAS	Reserved
		5	DC UNDERVOLT	SUPPLY PHASE	Reserved
		6	AI1 LOSS	Reserved	Reserved
		7	AI2 LOSS	OVERSPEED	Reserved
		8	MOT OVERTEMP	DC HIGH RUSH	Reserved
		9	PANEL LOSS	DRIVE ID	Reserved
		10	ID RUN FAIL	CONFIG FILE	Reserved
		11	MOTOR STALL	SERIAL 1 ERR	System Error
		12	Reserved	EFB CON FILE	System Error
		13	EXT FLT 1	FORCE TRIP	System Error
0306	FAULT WORD 2 อ่านค่าได้อย่างเดียวของ Fault Word 2 <ul style="list-style-type: none">ให้ดูพารามิเตอร์ 0305	14	EXT FLT 2	MOTOR PHASE	Hardware Error
		15	EARTH FAULT	OUTPUT WIRING	Param. Setting Fault
0307	FAULT WORD 3 อ่านค่าได้อย่างเดียวของ Fault Word 3 <ul style="list-style-type: none">ให้ดูพารามิเตอร์ 0305				
0308	ALARM WORD 1 <ul style="list-style-type: none">เมื่อ Alarm เกิดขึ้น bit ที่เกี่ยวข้องกับ Fault นั้นจะเท่ากับ 1แต่ละ Alarm จะแสดงในรูปของ Bit ที่อยู่ใน Alarm WordBit จะยังคงค้างสถานะอยู่ จนกว่าจะมีการ รีเซ็ต Alarm Word ทั้งหมด (รีเซ็ตด้วยการ เขียนค่า 0 ไปที่ word)หน้าจอแสดงผลจะแสดง word ในรูปเลขฐาน 16 ตัวอย่างเช่น ค่า 1 ใน bit 0 เท่ากับ 0001 และค่า 1 ใน bit 15 เท่ากับ 8000	Bit#	0308, ALARM WORD 1	0309, ALARM WORD 2	
		0	Reserved	Reserved / OFFBUTTON 0*	
		1		PID SLEEP	
		2		ID RUN	
		3	DIR LOCK	Reserved	
		4	I/O COMM		
		5	AI1 LOSS		
		6	AI2 LOSS		
		7	PANEL LOSS		
		8	Reserved		
		9	MOT OVERTEMP		
		10	UNDERLOAD		
		11	MOTOR STALL		
		12	AUTORESET		
		13	AUTOCHANGE		
14	PFC INTERLOCK				
15	Reserved BP LOSS				
0309	ALARM WORD 2 ให้ดูพารามิเตอร์ 0308				

กลุ่ม 04: Fault History

กลุ่มนี้จะเก็บ Fault ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้

รหัส	คำอธิบาย
0401	LAST FAULT 0 = เคลียร์ fault ที่เกิดขึ้นทั้งหมด (ที่หน้าจอ = NO RECORD) n = รหัส fault ของ fault ล่าสุดที่เกิดขึ้น
0402	FAULT TIME 1 แสดงวันที่ที่เกิด fault ล่าสุดขึ้น <ul style="list-style-type: none">วันที่ – ถ้า real time clock ถูกใช้งานจำนวนของวันที่หลังจากจ่ายไฟ – ถ้า real time clock ไม่ถูกใช้งาน หรือไม่ได้ตั้งค่าไว้
0403	FAULT TIME 2 แสดงเวลาที่เกิด fault ล่าสุดขึ้น <ul style="list-style-type: none">เวลาจริง ในรูปแบบ hh:mm:ss – ถ้า real time clock ถูกใช้งานเวลาดังแต่ที่มีการจ่ายไฟ ในรูปแบบ hh:mm:ss – ถ้า real time clock ไม่ถูกใช้งาน หรือไม่ได้ตั้งค่าไว้
0404	SPEED AT FLT ค่าความเร็วของมอเตอร์ (rpm) ในช่วงที่มีการเกิด fault ล่าสุดขึ้น
0405	FREQ AT FLT ค่าความถี่ของมอเตอร์ (Hz) ในช่วงที่มีการเกิด fault ล่าสุดขึ้น
0406	VOLTAGE AT FLT ค่าแรงดันใน DC bus (V) ในช่วงที่มีการเกิด fault ล่าสุดขึ้น
0407	CURRENT AT FLT ค่ากระแสของมอเตอร์ (A) ในช่วงที่มีการเกิด fault ล่าสุดขึ้น
0408	TORQUE AT FLT ค่าแรงบิดของมอเตอร์ (%) ในช่วงที่มีการเกิด fault ล่าสุดขึ้น
0409	STATUS AT FLT สถานะของไดรฟ์ (รหัสเลขฐาน 16) ในช่วงที่มีการเกิด fault ล่าสุดขึ้น
0410	DI1-3 AT FLT สถานะของดิจิตอลอินพุต 1...3 ในช่วงที่มีการเกิด fault ล่าสุดขึ้น
0411	DI4-6 AT FLT สถานะของดิจิตอลอินพุต 4...6 ในช่วงที่มีการเกิด fault ล่าสุดขึ้น
0412	PREVIOUS FAULT 1 รหัส fault ของ fault ที่สองที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ fault ล่าสุด อ่านค่าได้อย่างเดียว
0413	PREVIOUS FAULT 2 รหัส fault ของ fault ที่สามที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ fault ล่าสุด อ่านค่าได้อย่างเดียว

กลุ่ม 10: Start/Stop/Dir

กลุ่มนี้:

- กำหนดแหล่งควบคุมจากภายนอก (EXT1 และ EXT2) สำหรับคำสั่ง start, stop และเปลี่ยนทิศทางการหมุน
- ล็อกหรืออนุญาตให้เปลี่ยนทิศทางการหมุน

เพื่อที่จะเลือกระหว่างแหล่งควบคุมจากภายนอกทั้ง 2 ให้ใช้กลุ่มถัดไป (พารามิเตอร์ 1102)


รหัส	คำอธิบาย
1001	<p>EXT1 COMMANDS</p> <p>กำหนดแหล่งควบคุมจากภายนอก 1 (EXT1) – การกำหนดคำสั่งของ start, stop และ direction</p> <p>0 = NOT SEL – ไม่ใช้คำสั่ง start, stop และ direction จากภายนอก</p> <p>1 = DI1 – 2-wire Start/Stop</p> <ul style="list-style-type: none">Start/Stop ผ่านทางดิจิตอลอินพุต DI1 (DI1 สั่งงาน = Start; DI1 ไม่สั่งงาน = Stop)พารามิเตอร์ 1003 กำหนดทิศทางการหมุน การเลือก 1003 = 3 (REQUEST) มีความหมายเหมือนกับ 1003 = 1 (FWD) <p>2 = DI1, 2 – 2-wire Start/Stop, Direction</p> <ul style="list-style-type: none">Start/Stop ผ่านทางดิจิตอลอินพุต DI1 (DI1 สั่งงาน = Start; DI1 ไม่สั่งงาน = Stop)การควบคุมทิศทางการหมุน (พารามิเตอร์ 1003 = 3 (REQUEST)) ผ่านทางดิจิตอลอินพุต DI2 (DI2 สั่งงาน = Reverse; ไม่สั่งงาน = Forward) <p>3 = DI1P, 2P – 3-wire Start/Stop</p> <ul style="list-style-type: none">Start/Stop ผ่านทาง push-button แบบกดติดปล่อยดับ (P หมายถึง pulse)Start ผ่านทาง push-button แบบปกติเปิด ให้ต่อกับดิจิตอลอินพุต DI1 เพื่อที่จะ Start ไดรฟ์ DI2 จะต้องต่ออยู่ในช่วงที่มีสัญญาณพัลส์ DI1ต่อ Start push-button หลายๆตัวขนานกันStop ผ่านทาง push-button แบบปกติปิด ให้ต่อกับดิจิตอลอินพุต DI2ต่อ Stop push-button หลายๆตัวอนุกรมกันพารามิเตอร์ 1003 กำหนดทิศทางการหมุน การเลือก 1003 = 3 (REQUEST) มีความหมายเหมือนกับ 1003 = 1 (FWD) <p>4 = DI1P, 2P, 3 – 3-wire Start/Stop, Direction</p> <ul style="list-style-type: none">Start/Stop ผ่านทาง push-button แบบกดติดปล่อยดับ ตามที่อธิบายใน DI1P, 2Pการควบคุมทิศทางการหมุน (พารามิเตอร์ 1003 = 3 (REQUEST)) ผ่านทางดิจิตอลอินพุต DI3 (DI3 สั่งงาน = Reverse; ไม่สั่งงาน = Forward) <p>5 = DI1P, 2P, 3P – Start Forward, Start Reverse และ stop</p> <ul style="list-style-type: none">Start และ Direction เป็นคำสั่งที่ต่อเนื่องกันด้วย push-button แบบกดติดปล่อยดับ 2 ตัว (P หมายถึง pulse)Start Forward ผ่านทาง push-button แบบปกติเปิด ให้ต่อกับดิจิตอลอินพุต DI1 เพื่อที่จะ Start ไดรฟ์ DI3 จะต้องต่ออยู่ในช่วงที่มีสัญญาณพัลส์ DI1Start Reverse ผ่านทาง push-button แบบปกติเปิด ให้ต่อกับดิจิตอลอินพุต DI2 เพื่อที่จะ Start ไดรฟ์ DI3 จะต้องต่ออยู่ในช่วงที่มีสัญญาณพัลส์ DI2ต่อ Start push-button หลายๆตัวขนานกันStop ผ่านทาง push-button แบบปกติปิด ให้ต่อกับดิจิตอลอินพุต DI3ต่อ Stop push-button หลายๆตัวอนุกรมกันพารามิเตอร์ 1003 = 3 (REQUEST) <p>6 = DI6 – 2-wire Start/Stop</p> <ul style="list-style-type: none">Start/Stop ผ่านทางดิจิตอลอินพุต DI6 (DI6 สั่งงาน = Start; DI6 ไม่สั่งงาน = Stop)พารามิเตอร์ 1003 กำหนดทิศทางการหมุน การเลือก 1003 = 3 (REQUEST) มีความหมายเหมือนกับ 1003 = 1 (FWD) <p>7 = DI6, 5 – 2-wire Start/Stop/Direction</p> <ul style="list-style-type: none">Start/Stop ผ่านทางดิจิตอลอินพุต DI6 (DI6 สั่งงาน = Start; DI6 ไม่สั่งงาน = Stop)การควบคุมทิศทางการหมุน (พารามิเตอร์ 1003 = 3 (REQUEST)) ผ่านทางดิจิตอลอินพุต DI5 (DI5 สั่งงาน = Reverse; ไม่สั่งงาน = Forward) <p>8 = KEYPAD - แผงควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none">Start/Stop และ Direction ผ่านทางแผงควบคุม เมื่อ EXT1 เปิดการใช้งานการควบคุมทิศทางการหมุน ต้องใช้พารามิเตอร์ 1003 = 3 (REQUEST) <p>9 = DI1F, 2R – คำสั่ง Start/Stop/Direction ผ่าน DI1และ DI2</p> <ul style="list-style-type: none">Start forward = DI1 ถูกใช้งาน และ DI2 ไม่ถูกใช้งานStart reverse = DI1 ไม่ถูกใช้งาน และ DI2 ถูกใช้งานStop = ทั้ง DI1 และ DI2 ถูกใช้งาน และไม่ถูกใช้งานพารามิเตอร์ 1003 = 3 (REQUEST) <p>10 = COMM</p> <ul style="list-style-type: none">Bit 0, 1, 2 ของ Command Word 1 (พารามิเตอร์ 0301) ใช้สำหรับการ start/stop และ directionให้ดูรายละเอียดได้จาก คู่มือการใช้งานของ Fieldbus

รหัส	คำอธิบาย
	<p>11 = TIMER FUNCTION 1. – กำหนด Start/Stop ด้วย Timer Function 1 (Timer Function ถูกใช้งาน = START; Timer Function ไม่ถูกใช้งาน = STOP)</p> <p>ให้ดูกลุ่ม 36 Timer Functions</p> <p>12...14 = TIMER FUNCTION 2...4 - กำหนด Start/Stop ด้วย Timer Function 2...4</p>
1002	<p>EXT2 COMMANDS</p> <p>กำหนดแหล่งควบคุมจากภายนอก 2 (EXT2) - การกำหนดคำสั่งของ start, stop และ direction</p> <ul style="list-style-type: none"> • ให้ดูพารามิเตอร์ 1001 EXT1 COMMANDS ข้างต้น
1003	<p>DIRECTION</p> <p>กำหนดทิศทางการหมุนของมอเตอร์</p> <p>1 = FORWARD – หมุนในทิศทาง forward เท่านั้น</p> <p>2 = REVERSE – หมุนในทิศทาง reverse เท่านั้น</p> <p>3 = REQUEST – ทิศทางการหมุนสามารถเปลี่ยนได้เมื่อมีคำสั่ง</p>


กลุ่ม 11: Reference Select

กลุ่มนี้:

- การเลือกแหล่งที่มาของคำสั่ง
- คุณลักษณะและแหล่งที่มาของ REF1 และ REF2

รหัส	คำอธิบาย
1101	<p>KEYPAD REF SEL</p> <p>เลือกค่าอ้างอิงในการควบคุมในโหมด local control</p> <p>1 = REF1 (Hz/rpm) -</p> <ul style="list-style-type: none"> • ความเร็วอ้างอิง (rpm) ถ้า 9904 = 1 (VECTOR: SPEED) หรือ 2 (VECTOR: TORQ) • ความถี่อ้างอิง (Hz) ถ้า 9904 = 3 (SCALAR: SPEED) <p>2 = REF2 (%)</p>
1102	<p>EXT1/EXT2 SEL</p> <p>กำหนดแหล่งที่มาสำหรับการเลือกระหว่างแหล่งควบคุมภายนอก 2 แหล่ง EXT1 หรือ EXT2 กำหนดแหล่งที่มาสำหรับคำสั่ง Start/Stop/Direction และสัญญาณอ้างอิง</p> <p>0 = EXT1 - เลือกแหล่งควบคุมจากภายนอก 1 (EXT1)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ดูพารามิเตอร์ 1001 EXT1 COMMANDS สำหรับ Start/Stop/Dir • ดูพารามิเตอร์ 1103 REF1 SELECT สำหรับค่าความเร็วอ้างอิง <p>1 = DI1 - กำหนดการควบคุมเป็น EXT1 หรือ EXT2 ขึ้นกับสถานะของ DI1 (DI1 ต่อดวงจร = EXT2; DI1 เปิดวงจร EXT1)</p> <p>2...6 = DI2...DI6 - กำหนดการควบคุมเป็น EXT1 หรือ EXT2 ขึ้นกับสถานะของดิจิทัลอินพุต</p> <p>7 = EXT2 - เลือกแหล่งควบคุมจากภายนอก 2 (EXT2)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ดูพารามิเตอร์ 1002 EXT2 COMMANDS สำหรับ Start/Stop/Dir • ดูพารามิเตอร์ 1106 REF2 SELECT สำหรับค่าความเร็วอ้างอิง <p>8 = COMM - กำหนดการควบคุมได้รฟ์ผ่านทางแหล่งภายนอก EXT1 หรือ EXT2 ขึ้นกับ fieldbus control word</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bit 5 ของ Command Word 1 (พารามิเตอร์ 0301) กำหนดการเลือกแหล่งควบคุมจากภายนอก (EXT1 หรือ EXT2) • ให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการใช้งาน Fieldbus <p>9 = TIMER FUNCTION 1 - กำหนดการควบคุมเป็น EXT1 หรือ EXT2 ขึ้นกับสถานะของ Timer Function (Timer Function ทำงาน = EXT2; Timer Function ไม่ทำงาน = EXT1) ให้ดูกลุ่ม 36 Timer Functions</p> <p>10...12 = TIMERFUNCTION 2...4 - กำหนดการควบคุมเป็น EXT1 หรือ EXT2 ขึ้นกับสถานะของ Timer Function</p> <p>-1 = DI1 (INV) - กำหนดการควบคุมเป็น EXT1 หรือ EXT2 ขึ้นกับสถานะของ DI1 (DI1 ต่อดวงจร = EXT1; DI1 เปิดวงจร EXT2)</p> <p>-2...-6 = DI2 (INV)...DI6 (INV) - กำหนดการควบคุมเป็น EXT1 หรือ EXT2 ขึ้นกับสถานะของดิจิทัลอินพุต</p>
1103	<p>REF1 SELECT</p> <p>เลือกแหล่งที่มาของสัญญาณอ้างอิงจากภายนอก REF1</p> <p>0 = KEYPAD - กำหนดแหล่งอ้างอิงจากแผงควบคุม</p> <p>1 = AI1 - กำหนดอนาล็อกอินพุต 1 (AI1) เป็นแหล่งอ้างอิง</p> <p>2 = AI2 - กำหนดอนาล็อกอินพุต 2 (AI2) เป็นแหล่งอ้างอิง</p> <p>3 = AI1/JOYST - กำหนดอนาล็อกอินพุต 1 (AI1) ร่วมกับการทำงานกับ joystick เป็นแหล่งอ้างอิง</p> <ul style="list-style-type: none"> • สัญญาณอินพุตต่ำสุดจะเป็นค่าอ้างอิงสูงสุดของไดรฟ์ในการหมุน reverse การกำหนดค่าต่ำสุดให้ใช้พารามิเตอร์ 1104 • สัญญาณอินพุตสูงสุดจะเป็นค่าอ้างอิงสูงสุดของไดรฟ์ในการหมุน forward การกำหนดค่าสูงสุดให้ใช้พารามิเตอร์ 1105 • ค่าพารามิเตอร์ 1003 = 3 (REQUEST) <p>คำเตือน! เนื่องจากการตั้งค่าอ้างอิงต่ำสุด ในคำสั่งการทำงานแบบหมุนกลับทาง จะหมุนด้วยความเร็วสูงสุด ดังนั้นจึงไม่ควรใช้ 0 V เป็นค่าอ้างอิงต่ำสุด และในกรณีที่สัญญาณหายไป (อินพุตจะเป็น 0V) ซึ่งจะมีผลให้หมุนกลับทางด้วยความเร็วสูงสุด ในกรณีนี้จึงควรตั้งค่าให้มีการ fault หรือหยุดไดรฟ์ไปเมื่ออนาล็อกอินพุตหาย</p> <ul style="list-style-type: none"> • ตั้งค่าพารามิเตอร์ 1301 MINIMUM AI1 (1304 MINIMUM AI2) ที่ 20% (2V หรือ 4 mA) • ตั้งค่าพารามิเตอร์ 3021 AI1 FAULT LIMIT ที่ 5% หรือมากกว่า • ตั้งค่าพารามิเตอร์ 3001 AI1 < MIN FUNCTION เท่ากับ 1 (FAULT) = 3 (REQUEST) <p>4 = AI2/JOYST - กำหนดอนาล็อกอินพุต 2 (AI2) ร่วมกับการทำงานกับ joystick เป็นแหล่งอ้างอิง</p> <ul style="list-style-type: none"> • ให้ดูรายละเอียดของ (AI1/JOYST) ทางด้านบน 

รหัส	คำอธิบาย										
	<p>5 = DI3U, 4D(R) – กำหนดดิจิตอลอินพุตเป็นค่าความเร็วข้างอิง (motor potentiometer control)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ดิจิตอลอินพุต DI3 ใช้เพิ่มความเร็ว (U หมายถึง “up”) • ดิจิตอลอินพุต DI4 ใช้เพิ่มความเร็ว (D หมายถึง “down”) • คำสั่ง Stop จะรีเซ็ตค่าข้างอิงให้เป็น 0 (R หมายถึง “reset”) • พารามิเตอร์ 2205 ACCELER TIME 2 จะควบคุมอัตราการเปลี่ยนค่าข้างอิง <p>6 = DI3U, 4D – เหมือนกับ (DI3U, 4D(R)) ด้านบน ยกเว้น</p> <ul style="list-style-type: none"> • คำสั่ง Stop จะไม่รีเซ็ตค่าข้างอิงให้เป็น 0 ค่าข้างอิงจะถูกเก็บไว้ • เมื่อมีการใช้งานไดรฟ์ใหม่อีกครั้ง ความเร็วของมอเตอร์จะเร่งขึ้นไปยังค่าข้างอิงที่เก็บไว้ล่าสุด <p>7 = DI5U, 6D – เหมือนกับ (DI3U, 4D) ด้านบน ยกเว้น DI5 และ DI6 จะถูกใช้เป็นดิจิตอลอินพุตแทน</p> <p>8 = COMM – กำหนดให้ค่าข้างอิงมาจาก fieldbus</p> <p>9 = COMM+AI1 – กำหนดให้ fieldbus และอนาล็อกอินพุต 1 (AI1) รวมกันเป็นค่าข้างอิง ให้ดู Analog Input Reference Correction ด้านล่าง</p> <p>10 = COMM*AI1 – กำหนดให้ fieldbus และอนาล็อกอินพุต 1 (AI1) รวมกันเป็นค่าข้างอิง ให้ดู Analog Input Reference Correction ด้านล่าง</p> <p>11 = DI3U, 4D (RNC) – เหมือนกับ (DI3U, 4D(R)) ด้านบน ยกเว้น</p> <ul style="list-style-type: none"> • การเปลี่ยนแหล่งข้างอิง (EXT1 เป็น EXT2, EXT2 เป็น EXT1, LOC เป็น REM) จะไม่มีการเก็บค่าข้างอิงไว้ <p>12 = DI3U, 4D (NC) – เหมือนกับ (DI3U, 4D) ด้านบน ยกเว้น</p> <ul style="list-style-type: none"> • การเปลี่ยนแหล่งข้างอิง (EXT1 เป็น EXT2, EXT2 เป็น EXT1, LOC เป็น REM) จะไม่มีการเก็บค่าข้างอิงไว้ <p>13 = DI5U, 6D (NC) – เหมือนกับ (DI5U, 6D) ด้านบน ยกเว้น</p> <ul style="list-style-type: none"> • การเปลี่ยนแหล่งข้างอิง (EXT1 เป็น EXT2, EXT2 เป็น EXT1, LOC เป็น REM) จะไม่มีการเก็บค่าข้างอิงไว้ <p>14 = AI1+AI2 – กำหนดอนาล็อกอินพุต 1 (AI1) และอนาล็อกอินพุต 2 (AI2) รวมกันเป็นค่าข้างอิง ให้ดู Analog Input Reference Correction ด้านล่าง</p> <p>15 = AI1*AI2 – กำหนดอนาล็อกอินพุต 1 (AI1) และอนาล็อกอินพุต 2 (AI2) รวมกันเป็นค่าข้างอิง ให้ดู Analog Input Reference Correction ด้านล่าง</p> <p>16 = AI1-AI2 – กำหนดอนาล็อกอินพุต 1 (AI1) และอนาล็อกอินพุต 2 (AI2) รวมกันเป็นค่าข้างอิง ให้ดู Analog Input Reference Correction ด้านล่าง</p> <p>17 = AI1/AI2 – กำหนดอนาล็อกอินพุต 1 (AI1) และอนาล็อกอินพุต 2 (AI2) รวมกันเป็นค่าข้างอิง ให้ดู Analog Input Reference Correction ด้านล่าง</p>										
	<p>Analog input Reference Correction</p> <p>พารามิเตอร์ค่า 9, 10 และ 14...17 เป็นสูตรตั้งตารางข้างล่าง</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ค่า</th><th>ค่าข้างอิง AI ที่คำนวณได้</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C + B</td><td>ค่าของ C + (ค่าของ B – 50% ของค่าข้างอิง)</td></tr> <tr> <td>C * B</td><td>ค่าของ C * (ค่าของ B / 50% ของค่าข้างอิง)</td></tr> <tr> <td>C – B</td><td>(ค่าของ C + 50% ของค่าข้างอิง) – ค่าของ B</td></tr> <tr> <td>C / B</td><td>(ค่าของ C * 50% ของค่าข้างอิง) / ค่าของ B</td></tr> </tbody> </table> <p>ที่ซึ่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> • C = ค่าข้างอิงหลัก (= COMM สำหรับค่า 9, 10 และ = AI1 สำหรับค่า 14...17) • C = ค่าข้างอิง Correcting (= AI1 สำหรับค่า 9, 10 และ = AI2 สำหรับค่า 14...17) <p>ตัวอย่าง:</p> <p>จากรูปแสดงกราฟแหล่งข้างอิงสำหรับ ค่า 9, 10 และ 14...17</p> <ul style="list-style-type: none"> • C = 25% • P 4012 SETPOINT MIN = 0 • P 4013 SETPOINT MAX = 0 • ค่า B จะเปลี่ยนแปลงไปตามเส้นแกนนอน 	ค่า	ค่าข้างอิง AI ที่คำนวณได้	C + B	ค่าของ C + (ค่าของ B – 50% ของค่าข้างอิง)	C * B	ค่าของ C * (ค่าของ B / 50% ของค่าข้างอิง)	C – B	(ค่าของ C + 50% ของค่าข้างอิง) – ค่าของ B	C / B	(ค่าของ C * 50% ของค่าข้างอิง) / ค่าของ B
ค่า	ค่าข้างอิง AI ที่คำนวณได้										
C + B	ค่าของ C + (ค่าของ B – 50% ของค่าข้างอิง)										
C * B	ค่าของ C * (ค่าของ B / 50% ของค่าข้างอิง)										
C – B	(ค่าของ C + 50% ของค่าข้างอิง) – ค่าของ B										
C / B	(ค่าของ C * 50% ของค่าข้างอิง) / ค่าของ B										



รหัส	คำอธิบาย	
1104	REF1 MIN ตั้งค่าต่ำสุดสำหรับแหล่งอ้างอิงภายนอก 1 <ul style="list-style-type: none"> สัญญาณอนาล็อกอินพุตต่ำสุด (เป็น % ของค่าสูงสุดในรูปของโวลต์หรือแอมป์) พารามิเตอร์ 1301 MINIMUM AI1 หรือ 1304 MINIMUM AI2 ตั้งค่าต่ำสุดของสัญญาณอนาล็อกอินพุต พารามิเตอร์เหล่านี้ (reference และการตั้งค่า analog min. และ max.) สามารถปรับตั้งสเกลและออฟเซตได้ 	
1105	REF1 MAX ตั้งค่าสูงสุดสำหรับแหล่งอ้างอิงภายนอก 1 <ul style="list-style-type: none"> สัญญาณอนาล็อกอินพุตสูงสุด (เป็น % ของค่าสูงสุดในรูปของโวลต์หรือแอมป์) พารามิเตอร์ 1302 MAXIMUM AI1 หรือ 1305 MAXIMUM AI2 ตั้งค่าสูงสุดของสัญญาณอนาล็อกอินพุต 	
1106	REF2 SELECT เลือกแหล่งที่มาของสัญญาณอ้างอิงจากภายนอก REF2 0...17 – เหมือนกับพารามิเตอร์ 1103 REF1 SELECT 19 = PID1OUT – เป็นค่าอ้างอิงที่ได้จากเอาต์พุต PID1 ให้ดูกลุ่ม 40 และ 41	
1107	REF2 MIN ตั้งค่าต่ำสุดสำหรับแหล่งอ้างอิงภายนอก 2 <ul style="list-style-type: none"> สัญญาณอนาล็อกอินพุตต่ำสุด (เป็น % ของค่าสูงสุดในรูปของโวลต์หรือแอมป์) พารามิเตอร์ 1301 MINIMUM AI1 หรือ 1304 MINIMUM AI2 ตั้งค่าต่ำสุดของสัญญาณอนาล็อกอินพุต พารามิเตอร์นี้ใช้ตั้งค่าความถี่อ้างอิงต่ำสุด ค่านี้เป็น % ของ <ul style="list-style-type: none"> ค่าความถี่หรือความเร็วสูงสุด ค่า process อ้างอิงสูงสุด ค่าพิกัดแรงบิด 	
1108	REF2 MAX ตั้งค่าสูงสุดสำหรับแหล่งอ้างอิงภายนอก 2 <ul style="list-style-type: none"> สัญญาณอนาล็อกอินพุตสูงสุด (เป็น % ของค่าสูงสุดในรูปของโวลต์หรือแอมป์) พารามิเตอร์ 1302 MAXIMUM AI1 หรือ 1305 MAXIMUM AI2 ตั้งค่าสูงสุดของสัญญาณอนาล็อกอินพุต พารามิเตอร์นี้ใช้ตั้งค่าความถี่อ้างอิงต่ำสุด ค่านี้เป็น % ของ <ul style="list-style-type: none"> ค่าความถี่หรือความเร็วสูงสุด ค่า process อ้างอิงสูงสุด ค่าพิกัดแรงบิด 	

กลุ่ม 12: Constant Speeds

กลุ่มนี้ใช้กำหนดค่าของความเร็วคงที่

- สามารถโปรแกรมได้สูงสุด 7 ค่าความเร็วคงที่ ช่วงที่ปรับได้ 0...500 Hz หรือ 0...30000 rpm
- ค่าที่ตั้งต้องเป็นค่าบวก
- การเลือกความเร็วคงที่จะถูกยกเลิกเมื่อ
 - การควบคุมแรงบิดถูกเลือกใช้
 - Process PID ถูกเลือกใช้
 - ไดรฟ์อยู่ในโหมดควบคุมแบบ local
 - PFC (Pump-Fan Control) ถูกเลือกใช้


หมายเหตุ! พารามิเตอร์ 1208 CONST SPEED 7 เรียกว่า fault speed ซึ่งเปิดใช้งาน กรณีที่สัญญาณหายไป
อ้างอิงพารามิเตอร์ 3001 AI<MIN FUNCTION และพารามิเตอร์ 3002 PANEL COMM ERROR

รหัส	คำอธิบาย																																																			
1201	<div><p>CONST SPEED SEL</p><p>กำหนดดิจิตอลอินพุตเป็นตัวเลือกค่าความเร็วคงที่</p><p>0 = NOT SEL – ยกเลิกการใช้งานฟังก์ชันนี้</p><p>1 = DI1 – เลือกค่าความเร็วคงที่ที่ 1 ด้วยดิจิตอลอินพุต DI1</p><ul style="list-style-type: none">• ดิจิตอลอินพุตต่อวงจร = ค่าความเร็วคงที่ 1<p>2...6 = DI2...DI6 – เลือกค่าความเร็วคงที่ที่ 1 ด้วยดิจิตอลอินพุต DI2...DI6</p><p>7 = DI1, 2 – เลือก 1 ใน 3 ความเร็วคงที่ (1...3) โดยใช้ DI1 และ DI2</p><ul style="list-style-type: none">• ใช้ 2 ดิจิตอลอินพุต (0 = DI เปิดวงจร, 1 = DI ต่อวงจร)<table><tr><th>DI1</th><th>DI2</th><th>ฟังก์ชัน</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>ไม่มีค่าความเร็วคงที่</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>ค่าความเร็วคงที่ 1 (1202)</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>ค่าความเร็วคงที่ 2 (1203)</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>ค่าความเร็วคงที่ 3 (1204)</td></tr></table><ul style="list-style-type: none">• สามารถตั้งค่า fault speed ซึ่งจะทำงานเมื่อสัญญาณได้หายไป อ้างอิงพารามิเตอร์ 3001 AI<MIN FUNCTION และพารามิเตอร์ 3002 PANEL COMM ERR<p>8 = DI2, 3 – เลือก 1 ใน 3 ความเร็วคงที่ (1...3) โดยใช้ DI2 และ DI3</p><ul style="list-style-type: none">• ให้ดูรายละเอียด (DI1, 2) ข้างบน<p>9 = DI3, 4 – เลือก 1 ใน 3 ความเร็วคงที่ (1...3) โดยใช้ DI3 และ DI4</p><ul style="list-style-type: none">• ให้ดูรายละเอียด (DI1, 2) ข้างบน<p>10 = DI4, 5 – เลือก 1 ใน 3 ความเร็วคงที่ (1...3) โดยใช้ DI4 และ DI5</p><ul style="list-style-type: none">• ให้ดูรายละเอียด (DI1, 2) ข้างบน<p>11 = DI5, 6 – เลือก 1 ใน 3 ความเร็วคงที่ (1...3) โดยใช้ DI5 และ DI6</p><ul style="list-style-type: none">• ให้ดูรายละเอียด (DI1, 2) ข้างบน<p>12 = DI1, 2, 3 – เลือก 1 ใน 7 ความเร็วคงที่ (1...7) โดยใช้ DI1, DI2 และ DI3</p><ul style="list-style-type: none">• ใช้ 3 ดิจิตอลอินพุต (0 = DI เปิดวงจร, 1 = DI ต่อวงจร)<table><tr><th>DI1</th><th>DI2</th><th>DI3</th><th>Function</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>ไม่มีค่าความเร็วคงที่</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>ค่าความเร็วคงที่ 1 (1202)</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>ค่าความเร็วคงที่ 2 (1203)</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>ค่าความเร็วคงที่ 3 (1204)</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>ค่าความเร็วคงที่ 4 (1205)</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>ค่าความเร็วคงที่ 5 (1206)</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>ค่าความเร็วคงที่ 6 (1207)</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>ค่าความเร็วคงที่ 7 (1208)</td></tr></table></div>	DI1	DI2	ฟังก์ชัน	0	0	ไม่มีค่าความเร็วคงที่	1	0	ค่าความเร็วคงที่ 1 (1202)	0	1	ค่าความเร็วคงที่ 2 (1203)	1	1	ค่าความเร็วคงที่ 3 (1204)	DI1	DI2	DI3	Function	0	0	0	ไม่มีค่าความเร็วคงที่	1	0	0	ค่าความเร็วคงที่ 1 (1202)	0	1	0	ค่าความเร็วคงที่ 2 (1203)	1	1	0	ค่าความเร็วคงที่ 3 (1204)	0	0	1	ค่าความเร็วคงที่ 4 (1205)	1	0	1	ค่าความเร็วคงที่ 5 (1206)	0	1	1	ค่าความเร็วคงที่ 6 (1207)	1	1	1	ค่าความเร็วคงที่ 7 (1208)
DI1	DI2	ฟังก์ชัน																																																		
0	0	ไม่มีค่าความเร็วคงที่																																																		
1	0	ค่าความเร็วคงที่ 1 (1202)																																																		
0	1	ค่าความเร็วคงที่ 2 (1203)																																																		
1	1	ค่าความเร็วคงที่ 3 (1204)																																																		
DI1	DI2	DI3	Function																																																	
0	0	0	ไม่มีค่าความเร็วคงที่																																																	
1	0	0	ค่าความเร็วคงที่ 1 (1202)																																																	
0	1	0	ค่าความเร็วคงที่ 2 (1203)																																																	
1	1	0	ค่าความเร็วคงที่ 3 (1204)																																																	
0	0	1	ค่าความเร็วคงที่ 4 (1205)																																																	
1	0	1	ค่าความเร็วคงที่ 5 (1206)																																																	
0	1	1	ค่าความเร็วคงที่ 6 (1207)																																																	
1	1	1	ค่าความเร็วคงที่ 7 (1208)																																																	

รหัส	คำอธิบาย																																																			
	<p>13 = DI3, 4, 5 – เลือก 1 ใน 7 ความเร็วคงที่ (1...7) โดยใช้ DI3, DI4 และ DI5</p> <ul style="list-style-type: none">ให้ดูรายละเอียด (DI1, 2, 3) ข้างบน <p>14 = DI4, 5, 6 – เลือก 1 ใน 7 ความเร็วคงที่ (1...7) โดยใช้ DI4, DI5 และ DI6</p> <ul style="list-style-type: none">ให้ดูรายละเอียด (DI1, 2, 3) ข้างบน <p>15...18 = TIMER FUNCTION 1...4 – เลือกค่าความเร็วคงที่ที่ 1 เมื่อ Timer Function ถูกใช้งาน ให้ดูกลุ่ม 36 Timer Functions</p> <p>-1 = DI1 (INV) – เลือกค่าความเร็วคงที่ที่ 1 ด้วยดิจิตอลอินพุต DI1</p> <ul style="list-style-type: none">ทำงานกลับกัน: ดิจิตอลอินพุตเปิดวงจร = ความเร็วที่ 1 ถูกเลือก <p>-2...-6 = DI2 (INV)...DI6 (INV) – เลือกค่าความเร็วคงที่ที่ 1 ด้วยดิจิตอลอินพุต DI1</p> <p>-7 = DI1, 2 (INV) – เลือก 1 ใน 3 ความเร็วคงที่ (1...3) โดยใช้ DI1 และ DI2</p> <ul style="list-style-type: none">ทำงานกลับกัน: ใช้ 2 ดิจิตอลอินพุต (0 = DI เปิดวงจร, 1 = DI ปิดวงจร) <table><tr><th>DI1</th><th>DI2</th><th>Function</th></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>ไม่มีค่าความเร็วคงที่</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>ค่าความเร็วคงที่ 1 (1202)</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>ค่าความเร็วคงที่ 2 (1203)</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>ค่าความเร็วคงที่ 3 (1204)</td></tr></table> <p>-8 = DI2, 3 (INV) – เลือก 1 ใน 3 ความเร็วคงที่ (1...3) โดยใช้ DI2 และ DI3</p> <ul style="list-style-type: none">ให้ดูรายละเอียด (DI1, 2(INV)) ข้างบน <p>-9 = DI3, 4 (INV) – เลือก 1 ใน 3 ความเร็วคงที่ (1...3) โดยใช้ DI3 และ DI4</p> <ul style="list-style-type: none">ให้ดูรายละเอียด (DI1, 2(INV)) ข้างบน <p>-10 = DI4, 5 (INV) – เลือก 1 ใน 3 ความเร็วคงที่ (1...3) โดยใช้ DI4 และ DI5</p> <ul style="list-style-type: none">ให้ดูรายละเอียด (DI1, 2(INV)) ข้างบน <p>-11 = DI5, 6 (INV) – เลือก 1 ใน 3 ความเร็วคงที่ (1...3) โดยใช้ DI5 และ DI6</p> <ul style="list-style-type: none">ให้ดูรายละเอียด (DI1, 2(INV)) ข้างบน <p>-12 = DI1, 2, 3 (INV) – เลือก 1 ใน 7 ความเร็วคงที่ (1...7) โดยใช้ DI1, DI2 และ DI3</p> <ul style="list-style-type: none">ทำงานกลับกัน: ใช้ 3 ดิจิตอลอินพุต (0 = DI เปิดวงจร, 1 = DI ปิดวงจร) <table><tr><th>DI1</th><th>DI2</th><th>DI3</th><th>Function</th></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>ไม่มีค่าความเร็วคงที่</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>ค่าความเร็วคงที่ 1 (1202)</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>ค่าความเร็วคงที่ 2 (1203)</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>ค่าความเร็วคงที่ 3 (1204)</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>ค่าความเร็วคงที่ 4 (1205)</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>ค่าความเร็วคงที่ 5 (1206)</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>ค่าความเร็วคงที่ 6 (1207)</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>ค่าความเร็วคงที่ 7 (1208)</td></tr></table> <p>-13 = DI3, 4, 5 (INV) – เลือก 1 ใน 7 ความเร็วคงที่ (1...7) โดยใช้ DI3, DI4 และ DI5</p> <ul style="list-style-type: none">ให้ดูรายละเอียด (DI1, 2, 3(INV)) ข้างบน <p>-14 = DI4, 5, 6 (INV) – เลือก 1 ใน 7 ความเร็วคงที่ (1...7) โดยใช้ DI4, DI5 และ DI6</p> <ul style="list-style-type: none">ให้ดูรายละเอียด (DI1, 2, 3(INV)) ข้างบน	DI1	DI2	Function	1	1	ไม่มีค่าความเร็วคงที่	0	1	ค่าความเร็วคงที่ 1 (1202)	1	0	ค่าความเร็วคงที่ 2 (1203)	0	0	ค่าความเร็วคงที่ 3 (1204)	DI1	DI2	DI3	Function	1	1	1	ไม่มีค่าความเร็วคงที่	0	1	1	ค่าความเร็วคงที่ 1 (1202)	1	0	1	ค่าความเร็วคงที่ 2 (1203)	0	0	1	ค่าความเร็วคงที่ 3 (1204)	1	1	0	ค่าความเร็วคงที่ 4 (1205)	0	1	0	ค่าความเร็วคงที่ 5 (1206)	1	0	0	ค่าความเร็วคงที่ 6 (1207)	0	0	0	ค่าความเร็วคงที่ 7 (1208)
DI1	DI2	Function																																																		
1	1	ไม่มีค่าความเร็วคงที่																																																		
0	1	ค่าความเร็วคงที่ 1 (1202)																																																		
1	0	ค่าความเร็วคงที่ 2 (1203)																																																		
0	0	ค่าความเร็วคงที่ 3 (1204)																																																		
DI1	DI2	DI3	Function																																																	
1	1	1	ไม่มีค่าความเร็วคงที่																																																	
0	1	1	ค่าความเร็วคงที่ 1 (1202)																																																	
1	0	1	ค่าความเร็วคงที่ 2 (1203)																																																	
0	0	1	ค่าความเร็วคงที่ 3 (1204)																																																	
1	1	0	ค่าความเร็วคงที่ 4 (1205)																																																	
0	1	0	ค่าความเร็วคงที่ 5 (1206)																																																	
1	0	0	ค่าความเร็วคงที่ 6 (1207)																																																	
0	0	0	ค่าความเร็วคงที่ 7 (1208)																																																	
1202	<p>CONST SPEED 1</p> <p>ตั้งค่าสำหรับความเร็วคงที่ 1</p> <ul style="list-style-type: none">ช่วงที่ปรับได้กับหน่วยขึ้นกับพารามิเตอร์ 9904 MOTOR CTRL MODEช่วงที่ปรับได้: 0...30000 rpm เมื่อ 9904 = 1 (VECTOR: SPEED) หรือ 2 (VECTOR: TORQ)ช่วงที่ปรับได้: 0...50 Hz เมื่อ 9904 = 3 (SCALAR: SPEED)																																																			
1203 ... 1208	<p>CONST SPEED 2...CONST SPEED 7</p> <p>ตั้งค่าของแต่ละความเร็ว ให้ดู CONST SPEED 1 ข้างต้น</p>																																																			
1209	<p>TIMED MODE SEL</p> <p>กำหนดเปิดการใช้งาน Timer, ค่าความเร็ว Timer จะถูกใช้ในการเลือกความเร็วคงที่ 1 หรือเพื่อจะเปลี่ยนเป็นความเร็วคงที่ 2</p>																																																			

กลุ่ม 13: Analog Inputs


กลุ่มนี้ใช้กำหนดการตั้งค่าลิมิตและฟิลเตอร์สำหรับอนาล็อกอินพุท

รหัส	คำอธิบาย
1301	MINIMUM AI1 กำหนดค่าต่ำสุดของอนาล็อกอินพุท <ul style="list-style-type: none"> กำหนดค่าเป็น % ของช่วงทั้งหมด ค่าอนาล็อกอินพุทต่ำสุดจะเกี่ยวข้องกับ 1104 REF1 MIN หรือ 1107 REF2 MIN MINIMUM AI ต้องไม่มากกว่า MAXIMUM AI พารามิเตอร์เหล่านี้ (reference และการตั้งค่า analog min. และ max.) สามารถปรับตั้งสเกลและออฟเซตได้ ให้ดูการตั้งค่าพารามิเตอร์ 1104 ตัวอย่าง ตั้งค่าอนาล็อกอินพุทต่ำสุดเป็น 4 mA <ul style="list-style-type: none"> ตั้งค่าอนาล็อกอินพุทเป็น 0...20 mA คำนวณค่าต่ำสุด (4 mA) เป็น % ของ 20 mA = $4 \text{ mA} / 20 \text{ mA} * 100\% = 20\%$
1302	MAXIMUM AI1 กำหนดค่าสูงสุดของอนาล็อกอินพุท <ul style="list-style-type: none"> กำหนดค่าเป็น % ของช่วงทั้งหมด ค่าอนาล็อกอินพุทสูงสุดจะเกี่ยวข้องกับ 1105 REF1 MAX หรือ 1108 REF2 MAX ให้ดูการตั้งค่าพารามิเตอร์ 1104
1303	FILTER AI1 กำหนดค่าเวลาที่ของฟิลเตอร์สำหรับอนาล็อกอินพุท 1 (AI1) <ul style="list-style-type: none"> สัญญาณฟิลเตอร์มาถึง 63% ของลำดับการเปลี่ยนภายในเวลาที่ตั้งไว้ 
1304	MINIMUM AI2 กำหนดค่าต่ำสุดของอนาล็อกอินพุท <ul style="list-style-type: none"> ให้ดู MINIMUM AI1 ข้างต้น
1305	MAXIMUM AI2 กำหนดค่าสูงสุดของอนาล็อกอินพุท <ul style="list-style-type: none"> ให้ดู MAXIMUM AI1 ข้างต้น
1306	FILTER AI2 กำหนดค่าเวลาที่ของฟิลเตอร์สำหรับอนาล็อกอินพุท 2 (AI2) <ul style="list-style-type: none"> ให้ดู FILTER AI1 ข้างต้น

กลุ่ม 14: Relay Output

กลุ่มนี้ใช้กำหนดสถานะการทำงานของแต่ละรีเลย์

รหัส	คำอธิบาย
1401	<p>RELAY OUTPUT 1</p> <p>กำหนดเหตุการณ์หรือสถานะที่ทำให้รีเลย์ 1 ทำงาน</p> <p>0 = NOT SEL – ไม่ใช้งานรีเลย์</p> <p>1 = READY – รีเลย์ต้องวงจรเมื่อไดรฟ์พร้อมใช้งาน</p> <ul style="list-style-type: none"> มีสัญญาณ run enable ไม่มี fault เกิดขึ้น แรงดันที่จ่ายเข้ามาอยู่ในช่วงที่ใช้งานได้ ไม่มีคำสั่ง Emergency Stop <p>2 = RUN - รีเลย์ต้องวงจรเมื่อไดรฟ์ทำงาน</p> <p>3 = FAULT (-1) – รีเลย์ต้องวงจรเมื่อจ่ายไฟให้ไดรฟ์ และเปิดวงจรเมื่อเกิด fault ขึ้น</p> <p>4 = FAULT – รีเลย์ต้องวงจรเมื่อเกิด fault ขึ้น</p> <p>5 = ALARM – รีเลย์ต้องวงจรเมื่อเกิด alarm ขึ้น</p> <p>6 = REVERSED – รีเลย์ต้องวงจรเมื่อมอเตอร์หมุนในทิศ reverse</p> <p>7 = STARTED – รีเลย์ต้องวงจรเมื่อไดรฟ์ได้รับคำสั่ง start (ถึงแม้ว่าจะไม่มีสัญญาณ run enable) เปิดวงจรเมื่อมีคำสั่ง stop หรือเกิด fault ขึ้น</p> <p>8 = SUPRV1 OVER – รีเลย์ต้องวงจรเมื่อค่าซูเปอร์ไวส์พารามิเตอร์ (3201) เกินค่าลิมิต (3203)</p> <ul style="list-style-type: none"> ให้ดู "กลุ่ม 32: Supervision" ที่หน้า 104 <p>9 = SUPRV1 UNDER – รีเลย์ต้องวงจรเมื่อค่าซูเปอร์ไวส์พารามิเตอร์ (3201) ต่ำกว่าค่าลิมิต (3202)</p> <ul style="list-style-type: none"> ให้ดู "กลุ่ม 32: Supervision" ที่หน้า 104 <p>10 = SUPRV2 OVER – รีเลย์ต้องวงจรเมื่อค่าซูเปอร์ไวส์พารามิเตอร์ (3204) เกินค่าลิมิต (3206)</p> <ul style="list-style-type: none"> ให้ดู "กลุ่ม 32: Supervision" ที่หน้า 104 <p>11 = SUPRV2 UNDER – รีเลย์ต้องวงจรเมื่อค่าซูเปอร์ไวส์พารามิเตอร์ (3204) ต่ำกว่าค่าลิมิต (3205)</p> <ul style="list-style-type: none"> ให้ดู "กลุ่ม 32: Supervision" ที่หน้า 104 <p>12 = SUPRV3 OVER – รีเลย์ต้องวงจรเมื่อค่าซูเปอร์ไวส์พารามิเตอร์ (3207) เกินค่าลิมิต (3209)</p> <ul style="list-style-type: none"> ให้ดู "กลุ่ม 32: Supervision" ที่หน้า 104 <p>13 = SUPRV3 UNDER – รีเลย์ต้องวงจรเมื่อค่าซูเปอร์ไวส์พารามิเตอร์ (3207) ต่ำกว่าค่าลิมิต (3208)</p> <ul style="list-style-type: none"> ให้ดู "กลุ่ม 32: Supervision" ที่หน้า 104 <p>14 = AT SETPOINT – รีเลย์ต้องวงจรเมื่อความถี่เอาต์พุตเท่ากับความถี่อ้างอิง</p> <p>15 = FAULT (RST) – รีเลย์ต้องวงจรเมื่อเกิด fault ขึ้น และจะรีเซ็ตหลังจากที่หมดเวลาดีเลย์ auto-reset</p> <ul style="list-style-type: none"> ให้ดูพารามิเตอร์ 3103 DELAY TIME <p>16 = FLT/ALARM – รีเลย์ต้องวงจรเมื่อเกิด fault หรือ alarm ขึ้น</p> <p>17 = EXT CTRL – รีเลย์ต้องวงจรเมื่อมีการควบคุมจากภายนอก</p> <p>18 = REF 2 SEL – รีเลย์ต้องวงจรเมื่อ EXT2 ถูกเลือก</p> <p>19 = CONST FREQ – รีเลย์ต้องวงจรเมื่อมีการเลือกใช้ค่าความเร็วคงที่</p> <p>20 = REF LOSS – รีเลย์ต้องวงจรเมื่อค่าอ้างอิงหายไป</p> <p>21 = OVERCURRENT – รีเลย์ต้องวงจรเมื่อเกิด fault หรือ alarm overcurrent</p> <p>22 = OVERVOLTAGE – รีเลย์ต้องวงจรเมื่อเกิด fault หรือ alarm overvoltage</p> <p>23 = DRIVE TEMP – รีเลย์ต้องวงจรเมื่อเกิด fault หรือ alarm drive overtemperature</p> <p>24 = UNDERVOLTAGE – รีเลย์ต้องวงจรเมื่อเกิด fault หรือ alarm undervoltage</p> <p>25 = AI1 LOSS – รีเลย์ต้องวงจรเมื่อสัญญาณ AI1 หายไป</p> <p>26 = AI2 LOSS – รีเลย์ต้องวงจรเมื่อสัญญาณ AI2 หายไป</p> <p>27 = MOTOR TEMP – รีเลย์ต้องวงจรเมื่อเกิด fault หรือ alarm motor overtemperature</p> <p>28 = STALL – รีเลย์ต้องวงจรเมื่อเกิด fault หรือ alarm stall</p> <p>29 = UNDERLOAD – รีเลย์ต้องวงจรเมื่อเกิด fault หรือ alarm underload</p> <p>30 = PID SLEEP – รีเลย์ต้องวงจรเมื่ออยู่ในโหมด PID sleep</p> <p>31 = PFC – ใช้รีเลย์ในการ start/stop มอเตอร์ในการควบคุมแบบ PFC (ให้ดูกลุ่ม 81: PFC Control)</p> <ul style="list-style-type: none"> ใช้ฟังก์ชันนี้ได้เมื่อเลือกการควบคุมแบบ PFC การเลือก activated / deactivated เมื่อไดรฟ์ไม่ได้ทำงาน

รหัส	คำอธิบาย																																																																																																																																
	<p>32 = AUTOCHANGE – รีเลย์ต้องวงจรเมื่อทำงานแบบ PFC autochange</p> <ul style="list-style-type: none">ใช้ฟังก์ชันนี้ได้เมื่อเลือกการควบคุมแบบ PFC <p>33 = FLUX READY – รีเลย์ต้องวงจรเมื่อมีการเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กในมอเตอร์จนสามารถจ่ายแรงบิดที่พิกัดได้</p> <p>34 = USER S2 – รีเลย์ต้องวงจรเมื่อพารามิเตอร์เซ็ท 2 ถูกใช้งาน</p> <p>35 = COMM – รีเลย์ต้องวงจรเมื่อมีการสื่อสารผ่าน fieldbus</p> <ul style="list-style-type: none">Fieldbus จะเขียนรหัสเลขฐาน 2 ในพารามิเตอร์ 0134 ซึ่งจะสั่งให้รีเลย์ 1...6 ต้องวงจรได้ ดังนี้ <table><tr><th>Par.0134</th><th>Binary</th><th>RO6</th><th>RO5</th><th>RO4</th><th>RO3</th><th>RO2</th><th>RO1</th></tr><tr><td>0</td><td>000000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>000001</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>000010</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>3</td><td>000011</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>000100</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>5...62</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>63</td><td>111111</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table> <ul style="list-style-type: none">0 = รีเลย์เปิดวงจร, 1 = รีเลย์ต้องวงจร <p>36 = COMM(-1) - รีเลย์ต้องวงจรเมื่อมีการสื่อสารผ่าน fieldbus</p> <ul style="list-style-type: none">Fieldbus จะเขียนรหัสเลขฐาน 2 ในพารามิเตอร์ 0134 ซึ่งจะสั่งให้รีเลย์ 1...6 ต้องวงจรได้ ดังนี้ <table><tr><th>Par.0134</th><th>Binary</th><th>RO6</th><th>RO5</th><th>RO4</th><th>RO3</th><th>RO2</th><th>RO1</th></tr><tr><td>0</td><td>000000</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>000001</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>2</td><td>000010</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>000011</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>4</td><td>000100</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>5...62</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>63</td><td>111111</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> <ul style="list-style-type: none">0 = รีเลย์เปิดวงจร, 1 = รีเลย์ต้องวงจร <p>37 = TIMER FUNCTION 1 – รีเลย์ต้องวงจรเมื่อ Timer Function 1 ถูกใช้งาน ให้ดูกลุ่ม 36: Timer Functions</p> <p>38...40 = TIMER FUNCTION 2...4 – รีเลย์ต้องวงจรเมื่อ Timer Function 2...4 ถูกใช้งาน</p>	Par.0134	Binary	RO6	RO5	RO4	RO3	RO2	RO1	0	000000	0	0	0	0	0	0	1	000001	0	0	0	0	0	1	2	000010	0	0	0	0	1	0	3	000011	0	0	0	0	1	1	4	000100	0	0	0	1	0	0	5...62	63	111111	1	1	1	1	1	1	Par.0134	Binary	RO6	RO5	RO4	RO3	RO2	RO1	0	000000	1	1	1	1	1	1	1	000001	1	1	1	1	1	0	2	000010	1	1	1	1	0	1	3	000011	1	1	1	1	0	0	4	000100	1	1	1	0	1	1	5...62	63	111111	0	0	0	0	0	0
Par.0134	Binary	RO6	RO5	RO4	RO3	RO2	RO1																																																																																																																										
0	000000	0	0	0	0	0	0																																																																																																																										
1	000001	0	0	0	0	0	1																																																																																																																										
2	000010	0	0	0	0	1	0																																																																																																																										
3	000011	0	0	0	0	1	1																																																																																																																										
4	000100	0	0	0	1	0	0																																																																																																																										
5...62																																																																																																																										
63	111111	1	1	1	1	1	1																																																																																																																										
Par.0134	Binary	RO6	RO5	RO4	RO3	RO2	RO1																																																																																																																										
0	000000	1	1	1	1	1	1																																																																																																																										
1	000001	1	1	1	1	1	0																																																																																																																										
2	000010	1	1	1	1	0	1																																																																																																																										
3	000011	1	1	1	1	0	0																																																																																																																										
4	000100	1	1	1	0	1	1																																																																																																																										
5...62																																																																																																																										
63	111111	0	0	0	0	0	0																																																																																																																										
1402	<p>RELAY OUTPUT 2</p> <p>กำหนดเหตุการณ์หรือสถานะที่ทำให้รีเลย์ 2 ทำงาน</p> <ul style="list-style-type: none">ให้ดู 1401 RELAY OUTPUT 1																																																																																																																																
1403	<p>RELAY OUTPUT 3</p> <p>กำหนดเหตุการณ์หรือสถานะที่ทำให้รีเลย์ 3 ทำงาน</p> <ul style="list-style-type: none">ให้ดู 1401 RELAY OUTPUT 1																																																																																																																																
1404	<p>RO 1 ON DELAY</p> <p>กำหนดค่าดีเลย์สำหรับรีเลย์ 1</p> <ul style="list-style-type: none">ค่าดีเลย์นี้จะถูกยกเลิกเมื่อรีเลย์เอาต์พุต 1401 ตั้งค่าเป็น PFC																																																																																																																																
1405	<p>RO 1 OFF DELAY</p> <p>กำหนดค่าดีเลย์สำหรับรีเลย์ 1</p> <ul style="list-style-type: none">ค่าดีเลย์นี้จะถูกยกเลิกเมื่อรีเลย์เอาต์พุต 1401 ตั้งค่าเป็น PFC																																																																																																																																
1406	<p>RO 2 ON DELAY</p> <p>กำหนดค่าดีเลย์สำหรับรีเลย์ 2</p> <ul style="list-style-type: none">ให้ดู RO 1 ON DELAY																																																																																																																																
1407	<p>RO 2 OFF DELAY</p> <p>กำหนดค่าดีเลย์สำหรับรีเลย์ 2</p> <ul style="list-style-type: none">ให้ดู RO 1 OFF DELAY																																																																																																																																

รหัส	คำอธิบาย
1408	RO 3 ON DELAY กำหนดค่าดีเลย์สำหรับรีเลย์ 3 <ul style="list-style-type: none"> • ให้ดู RO 1 ON DELAY
1409	RO 3 OFF DELAY กำหนดค่าดีเลย์สำหรับรีเลย์ 3 <ul style="list-style-type: none"> • ให้ดู RO 1 OFF DELAY
1410 ...	RELAY OUTPUT 4...6 กำหนดเหตุการณ์หรือสถานะที่ทำให้รีเลย์ 4...6 ทำงาน <ul style="list-style-type: none"> • ให้ดู 1401 RELAY OUTPUT 1
1413	RO 4 ON DELAY กำหนดค่าดีเลย์สำหรับรีเลย์ 4 <ul style="list-style-type: none"> • ให้ดู RO 1 ON DELAY
1414	RO 4 OFF DELAY กำหนดค่าดีเลย์สำหรับรีเลย์ 4 <ul style="list-style-type: none"> • ให้ดู RO 1 OFF DELAY
1415	RO 5 ON DELAY กำหนดค่าดีเลย์สำหรับรีเลย์ 5 <ul style="list-style-type: none"> • ให้ดู RO 1 ON DELAY
1416	RO 5 OFF DELAY กำหนดค่าดีเลย์สำหรับรีเลย์ 5 <ul style="list-style-type: none"> • ให้ดู RO 1 OFF DELAY
1417	RO 6 ON DELAY กำหนดค่าดีเลย์สำหรับรีเลย์ 6 <ul style="list-style-type: none"> • ให้ดู RO 1 ON DELAY
1418	RO 6 OFF DELAY กำหนดค่าดีเลย์สำหรับรีเลย์ 6 <ul style="list-style-type: none"> • ให้ดู RO 1 OFF DELAY

กลุ่ม 15: Analog Outputs

กลุ่มนี้ใช้กำหนดค่าอนาล็อกเอาต์พุต (กระแส) ซึ่งสามารถตั้งค่าได้ดังนี้

- พารามิเตอร์ที่อยู่ในกลุ่ม 01 Operating Data
- ตั้งค่าลิมิตต่ำสุด และสูงสุดของค่ากระแส
- ปรับสเกล (และ/หรือกลับค่า) โดยกำหนดค่าต่ำสุดและสูงสุดของพารามิเตอร์ที่เลือกไว้ การกำหนดค่าสูงสุด (พารามิเตอร์ 1503 หรือ 1509) เมื่อน้อยกว่าค่าต่ำสุด (พารามิเตอร์ 1502 หรือ 1508) ผลที่ได้จะมีการกลับค่า
- ฟิลเตอร์

รหัส	คำอธิบาย	
1501	AO1 CONTENT กำหนดค่าสำหรับอนาล็อกเอาต์พุต AO1 99 = EXCITE PTC – เป็นแหล่งกระแสสำหรับเซ็นเซอร์ชนิด PTC เอาต์พุต = 1.6 mA ให้ดูกลุ่ม 35 100 = EXCITE PT100 – เป็นแหล่งกระแสสำหรับเซ็นเซอร์ชนิด PT100 เอาต์พุต = 9.1 mA ให้ดูกลุ่ม 35 101...145 – เอาต์พุตตามค่าของพารามิเตอร์ในกลุ่ม 01 Operating Data <ul style="list-style-type: none">กำหนดพารามิเตอร์ด้วยตัวเลข (ค่า 102 = พารามิเตอร์ 0102)	
1502	AO1 CONTENT MIN ตั้งค่าต่ำสุด <ul style="list-style-type: none">เลือกพารามิเตอร์โดยใช้พารามิเตอร์ 1501ค่าต่ำสุดจะเป็นค่าน้อยที่สุดที่จะแปลงเป็นสัญญาณอนาล็อกเอาต์พุตพารามิเตอร์เหล่านี้สามารถปรับตั้งสเกลและออฟเซตได้ดังรูป	<p>The top graph shows AO (mA) on the y-axis and AO CONTENT on the x-axis. The line starts at a constant value P 1504 / P 1510 from the origin until P 1502 / 1508, then increases linearly to P 1505 / P 1511 at P 1503 / 1509, and remains constant thereafter.</p> <p>The bottom graph shows AO (mA) on the y-axis and AO CONTENT on the x-axis. The line starts at a constant value P 1505 / P 1511 from the origin until P 1503 / 1509, then decreases linearly to P 1504 / P 1510 at P 1502 / 1508, and remains constant thereafter.</p>
1503	AO1 CONTENT MAX ตั้งค่าสูงสุด <ul style="list-style-type: none">เลือกพารามิเตอร์โดยใช้พารามิเตอร์ 1501ค่าสูงสุดจะเป็นค่ามากที่สุดที่จะแปลงเป็นสัญญาณอนาล็อกเอาต์พุต	
1504	MINIMUM AO1 ตั้งค่ากระแสต่ำสุด	
1505	MAXIMUM AO1 ตั้งค่ากระแสสูงสุด	
1506	FILTER AO1 กำหนดค่าเวลาคงที่ของฟิลเตอร์สำหรับ AO1 <ul style="list-style-type: none">สัญญาณฟิลเตอร์มาถึง 63% ของลำดับการเปลี่ยนแปลงในเวลาที่ตั้งไว้ให้ดูพารามิเตอร์ 1303	
1507	AO2 CONTENT กำหนดค่าสำหรับอนาล็อกเอาต์พุต AO2 ให้ดู AO1 CONTENT ข้างต้น	
1508	AO2 CONTENT MIN ตั้งค่าต่ำสุด ให้ดู AO1 CONTENT MIN ข้างต้น	
1509	AO2 CONTENT MAX ตั้งค่าสูงสุด ให้ดู AO1 CONTENT MAX ข้างต้น	
1510	MINIMUM AO2 ตั้งค่ากระแสต่ำสุด ให้ดู MINIMUM AO1 ข้างต้น	
1511	MAXIMUM AO2 ตั้งค่ากระแสสูงสุด ให้ดู MAXIMUM AO1 ข้างต้น	
1512	FILTER AO2 กำหนดค่าเวลาคงที่ของฟิลเตอร์สำหรับ AO2 ให้ดู FILTER AO1 ข้างต้น	

กลุ่ม 16: System Control

กลุ่มนี้ใช้กำหนดระดับการถือระบบ, การรีเซ็ต และการให้ใช้งาน

รหัส	คำอธิบาย
1601	<p>RUN ENABLE</p> <p>เลือกแหล่งที่มาของสัญญาณ run enable</p> <p>0 = NOT SEL – อนุญาตให้ไดรฟ์ทำงานได้โดยไม่ต้องมีสัญญาณ run enable จากภายนอก</p> <p>1 = DI1 – กำหนดดิจิตอลอินพุต DI1 เป็นสัญญาณ run enable</p> <ul style="list-style-type: none"> • ดิจิตอลอินพุตนี้ต้องเลือกเป็น run enable • ถ้าแรงดันไฟฟ้าตกและดิจิตอลอินพุตหายไป ไดรฟ์จะหยุดไปและไม่ทำงานจนกระทั่งมีสัญญาณ run enable กลับมาใหม่ <p>2...6 = DI2...DI6 – กำหนดดิจิตอลอินพุต DI2...DI6 เป็นสัญญาณ run enable</p> <ul style="list-style-type: none"> • ให้ดู DI1 ข้างต้น <p>7 = COMM – กำหนด fieldbus Command Word เป็นสัญญาณ run enable</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bit 6 ของ Command Word 1 (พารามิเตอร์ 0301) เท่ากับ 1 จะเป็นสัญญาณ run disable • ให้ดูรายละเอียดในคู่มือการใช้งาน fieldbus <p>-1 = DI1(INV) – กำหนดการกลับค่าของดิจิตอลอินพุต DI1 เป็นสัญญาณ run enable</p> <ul style="list-style-type: none"> • ดิจิตอลอินพุตเปิดวงจรจะเป็น run enable • ถ้าดิจิตอลอินพุตต่อวงจร ไดรฟ์จะหยุดไปและไม่ทำงานจนกระทั่งมีสัญญาณ run enable กลับมาใหม่ <p>-2...-6 = DI2(INV)...DI6(INV) – กำหนดการกลับค่าของดิจิตอลอินพุต DI2...DI6 เป็นสัญญาณ run enable</p> <ul style="list-style-type: none"> • ให้ดู DI1(INV) ข้างต้น
1602	<p>PARAMETER LOCK</p> <p>ให้พิจารณาถ้ามีการเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์จากแผงควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> • การล็อกนี้จะไม่ได้ผลเมื่อมีการเปลี่ยนโปรแกรมใช้งานสำเร็จรูป • การล็อกนี้จะไม่ได้ผลเมื่อมีการเปลี่ยนข้อมูลจาก fieldbus <p>0 = LOCKED – ไม่สามารถใช้แผงควบคุมในการเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์</p> <ul style="list-style-type: none"> • การล็อกนี้จะถูกปลดได้เมื่อมีการใส่รหัสที่ถูกต้องที่พารามิเตอร์ 1603 <p>1 = OPEN – สามารถใช้แผงควบคุมในการเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ได้</p> <p>2 = NOT SAVED – สามารถใช้แผงควบคุมในการเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ แต่จะไม่ถูกเก็บในหน่วยความจำ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ตั้งค่าพารามิเตอร์ 1607 PARAM SAVE เป็น 1 (SAVE) เพื่อเก็บค่าพารามิเตอร์ที่ถูกเปลี่ยนแปลงในหน่วยความจำ
1603	<p>PASS CODE</p> <p>ป้อนรหัสที่ถูกต้องเพื่อการปลดล็อก</p> <ul style="list-style-type: none"> • ให้ดูพารามิเตอร์ 1602 ข้างต้น • รหัส 358 ใช้ปลดล็อก • เมื่อป้อนเสร็จค่าจะกลับเป็น 0 อย่างอัตโนมัติ
1604	<p>FAULT RESET SEL</p> <p>เลือกแหล่งที่มาของสัญญาณรีเซ็ต fault</p> <p>0 = KEYPAD – กำหนดให้แผงควบคุมเป็นแหล่งรีเซ็ต fault เท่านั้น</p> <ul style="list-style-type: none"> • การรีเซ็ต fault ที่แผงควบคุมสามารถทำได้เสมออยู่แล้ว <p>1 = DI1 – กำหนดให้ดิจิตอลอินพุต DI1 เป็นแหล่งรีเซ็ต fault</p> <ul style="list-style-type: none"> • ดิจิตอลอินพุตต่อวงจรจะเป็นคำสั่งรีเซ็ต <p>2...6 = DI2...DI6 – กำหนดให้ดิจิตอลอินพุต DI2...DI6 เป็นแหล่งรีเซ็ต fault</p> <ul style="list-style-type: none"> • ให้ดู DI1 ข้างต้น <p>7 = START/STOP – กำหนดให้คำสั่ง Stop เป็นแหล่งรีเซ็ต fault</p> <ul style="list-style-type: none"> • ไม่ควรใช้วิธีนี้เมื่อใช้คำสั่ง start, stop และ direction ผ่านทาง fieldbus <p>8 = COMM – กำหนดให้ fieldbus เป็นแหล่งรีเซ็ต fault</p> <ul style="list-style-type: none"> • ใช้ Command Word ที่มีให้ผ่านทาง fieldbus • Bit 4 ของ Command Word 1 (พารามิเตอร์ 0301) ใช้รีเซ็ตไดรฟ์ <p>-1 = DI1(INV) – กำหนดการกลับค่าของดิจิตอลอินพุต DI1 เป็นแหล่งรีเซ็ต fault</p> <ul style="list-style-type: none"> • ดิจิตอลอินพุตเปิดวงจรจะเป็นคำสั่งรีเซ็ต <p>-2...-6 = DI2(INV)...DI6(INV) – กำหนดการกลับค่าของดิจิตอลอินพุต DI2...DI6 เป็นแหล่งรีเซ็ต fault</p> <ul style="list-style-type: none"> • ให้ดู DI1(INV) ข้างต้น

รหัส	คำอธิบาย
1605	<p>USER PAR SET CHG</p> <p>กำหนดการควบคุมการเปลี่ยนกลุ่มพารามิเตอร์ผู้ใช้งาน</p> <ul style="list-style-type: none"> ดูพารามิเตอร์ 9902 (APPLIC MACRO) จะต้องหยุดไดรฟ์ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนกลุ่มพารามิเตอร์ผู้ใช้งาน ระหว่างการเปลี่ยน ไดรฟ์จะต้องไม่ทำงาน <p>หมายเหตุ: ต้องบันทึกพารามิเตอร์ของผู้ใช้งานทุกครั้ง หลังจากที่มีการเปลี่ยนพารามิเตอร์</p> <ul style="list-style-type: none"> เมื่อเกิดไฟฟ้าดับไปหรือพารามิเตอร์ 9902 (APPLIC MACRO) ถูกเปลี่ยน ไดรฟ์จะโหลดค่าที่บันทึกครั้งสุดท้าย กรณีที่ไม่ได้มีการบันทึกไว้กลุ่มพารามิเตอร์ผู้ใช้งานจะหายไป <p>หมายเหตุ: ค่าของพารามิเตอร์ (1605) จะไม่รวมอยู่ในกลุ่มพารามิเตอร์ผู้ใช้งาน และจะไม่มีการเปลี่ยนค่าถ้ามีการเปลี่ยนกลุ่มพารามิเตอร์</p> <p>หมายเหตุ: สามารถใช้รีเลย์เอาต์พุตในการแสดงสถานะการเลือกของพารามิเตอร์ผู้ใช้งานกลุ่ม 2</p> <ul style="list-style-type: none"> ให้ดูพารามิเตอร์ 1401 <p>0 = NOT SEL – กำหนดให้แมงควบคุม (ใช้พารามิเตอร์ 9902) ในการควบคุมการเปลี่ยนกลุ่มพารามิเตอร์ผู้ใช้งานเท่านั้น</p> <p>1 = DI1 – กำหนดให้ดิจิตอลอินพุต DI1 ใช้ในการควบคุมการเปลี่ยนกลุ่มพารามิเตอร์ผู้ใช้งาน</p> <ul style="list-style-type: none"> ไดรฟ์จะโหลดพารามิเตอร์ผู้ใช้งานกลุ่ม 1 ที่ขอบขาของของสัญญาณดิจิตอลอินพุต ไดรฟ์จะโหลดพารามิเตอร์ผู้ใช้งานกลุ่ม 2 ที่ขอบขาขึ้นของสัญญาณดิจิตอลอินพุต กลุ่มพารามิเตอร์ผู้ใช้งานจะเปลี่ยนได้เมื่อไดรฟ์หยุดอยู่เท่านั้น <p>2...6 = DI2...DI6 – กำหนดให้ดิจิตอลอินพุต DI2...DI6 ใช้ในการควบคุมการเปลี่ยนกลุ่มพารามิเตอร์ผู้ใช้งาน</p> <ul style="list-style-type: none"> ให้ดู DI1 ข้างต้น <p>-1 = DI1(INV) – กำหนดการกลับค่าของดิจิตอลอินพุต DI1 ใช้ในการควบคุมการเปลี่ยนกลุ่มพารามิเตอร์ผู้ใช้งาน</p> <ul style="list-style-type: none"> ไดรฟ์จะโหลดพารามิเตอร์ผู้ใช้งานกลุ่ม 1 ที่ขอบขาขึ้นของสัญญาณดิจิตอลอินพุต ไดรฟ์จะโหลดพารามิเตอร์ผู้ใช้งานกลุ่ม 2 ที่ขอบขาของของสัญญาณดิจิตอลอินพุต กลุ่มพารามิเตอร์ผู้ใช้งานจะเปลี่ยนได้เมื่อไดรฟ์หยุดอยู่เท่านั้น <p>-2...-6 = DI2(INV)...DI6(INV) – กำหนดการกลับค่าของดิจิตอลอินพุต DI2...DI6 ใช้ในการควบคุมการเปลี่ยนกลุ่มพารามิเตอร์ผู้ใช้งาน</p> <ul style="list-style-type: none"> ให้ดู DI1(INV) ข้างต้น
1606	<p>LOCAL LOCK</p> <p>กำหนดการควบคุมสำหรับการใช้โหมด LOC โหมด LOC อนุญาตให้ควบคุมจากแมงควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> เมื่อ LOCAL LOCK ทำงาน แมงควบคุมจะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นโหมด LOC ได้ <p>0 = NOT SEL – ยกเลิกการล็อก แมงควบคุมสามารถเลือกโหมด LOC ได้</p> <p>1 = DI1 – กำหนดให้ดิจิตอลอินพุต DI1 ใช้ในการควบคุมสำหรับการตั้ง local lock</p> <ul style="list-style-type: none"> ดิจิตอลอินพุตต่อวงจร โหมด local จะถูกล็อก ดิจิตอลอินพุตเปิดวงจรสามารถเลือกโหมด LOC ได้ <p>2...6 = DI2...DI6 – กำหนดให้ดิจิตอลอินพุต DI2...DI6 ใช้ในการควบคุมสำหรับการตั้ง local lock</p> <ul style="list-style-type: none"> ให้ดู DI1 ข้างต้น <p>7 = ON – ตั้งล็อกไว้ แมงควบคุมไม่สามารถเลือกโหมด LOC ได้</p> <p>8 = COMM – กำหนด Bit 14 ของ Command Word 1 ใช้ในการควบคุมสำหรับการตั้ง local lock</p> <ul style="list-style-type: none"> ใช้ Command Word ที่มีให้ผ่านทาง fieldbus Command Word คือ 0301 <p>-1 = DI1(INV) – กำหนดการกลับค่าของดิจิตอลอินพุต DI1 ใช้ในการควบคุมสำหรับการตั้ง local lock</p> <ul style="list-style-type: none"> ดิจิตอลอินพุตเปิดวงจร โหมด local จะถูกล็อก ดิจิตอลอินพุตต่อวงจรสามารถเลือกโหมด LOC ได้ <p>-2...-6 = DI2(INV)...DI6(INV) – กำหนดการกลับค่าของดิจิตอลอินพุต DI2...DI6 ใช้ในการควบคุมสำหรับการตั้ง local lock</p> <ul style="list-style-type: none"> ให้ดู DI1(INV) ข้างต้น
1607	<p>PARAM. SAVE</p> <p>บันทึกพารามิเตอร์ทุกค่าที่เปลี่ยนแปลงไปลงในหน่วยความจำ</p> <ul style="list-style-type: none"> พารามิเตอร์ที่ถูกเปลี่ยนค่าผ่านทาง fieldbus จะไม่มีการบันทึกค่าลงในหน่วยความจำ การบันทึกจะต้องใช้พารามิเตอร์นี้ ถ้า 1602 PARAMETER LOCK = 2 (NOT SAVED) พารามิเตอร์ที่ถูกเปลี่ยนค่าผ่านทางแมงควบคุมจะไม่ถูกบันทึก การบันทึกจะต้องใช้พารามิเตอร์นี้ ถ้า 1602 PARAMETER LOCK = 1 (OPEN) พารามิเตอร์ที่ถูกเปลี่ยนค่าผ่านทางแมงควบคุมจะถูกบันทึกลงในหน่วยความจำทันทีทันใด <p>0 = DONE – ค่าจะถูกเปลี่ยนเป็น 0 อย่างอัตโนมัติเมื่อมีการบันทึกค่าพารามิเตอร์</p> <p>1 = SAVE - บันทึกพารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลงไปลงในหน่วยความจำ</p>

กลุ่ม 20: Limits

กลุ่มนี้ใช้กำหนดค่าลิมิตต่ำสุด และสูงสุดของค่าความเร็ว ความถี่ กระแส แรงบิดของมอเตอร์

รหัส	คำอธิบาย	
2001	MINIMUM SPEED กำหนดค่าความเร็วต่ำสุด (rpm) <ul style="list-style-type: none"> • ค่าบวก (หรือ 0) ค่าความเร็วต่ำสุดกำหนดได้ 2 ช่วง คือช่วงบวกและลบ • ค่าลบ ค่าความเร็วต่ำสุดกำหนดได้ค่าเดียว • ตั้งรูป 	
2002	MAXIMUM SPEED กำหนดค่าความเร็วสูงสุด (rpm)	
2003	MAX CURRENT กำหนดค่ากระแสสูงสุดที่จ่ายให้มอเตอร์ (A)	
2005	OVERVOLT CTRL ตั้งค่าการเปิดใช้ตัวควบคุม DC overvoltage <ul style="list-style-type: none"> • การเบรกอย่างรวดเร็วของโหลดที่มีแรงเฉื่อยสูงเป็นสาเหตุทำให้เกิดค่าแรงดันไฟฟ้าใน DC bus สูงเกินค่าลิมิต เพื่อป้องกันการเกิด overvoltage การใช้ตัวควบคุมจะทำการลดแรงเบรกอย่างอัตโนมัติโดยการเพิ่มค่าความถี่ขึ้น 0 = DISABLE – ยกเลิกการใช้งาน 1 = ENABLE - เปิดการใช้งาน คำเตือน! ถ้า braking chopper หรือ braking resistor ต่ออยู่กับไดรฟ์ ค่าพารามิเตอร์นี้ต้องตั้งเป็น 0	
2006	UNDERVOLT CTRL ตั้งค่าการเปิดใช้ตัวควบคุม DC undervoltage <ul style="list-style-type: none"> • ถ้าแรงดัน DC bus ตกลงไปเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าด้านอินพุตหายไป ตัวควบคุม undervoltage จะลดความเร็วมอเตอร์เพื่อที่จะรักษาแรงดัน DC bus ไว้ให้สูงกว่าค่าลิมิตต่ำสุด • เมื่อความเร็วมอเตอร์ลดลง แรงเฉื่อยของโหลดจะจ่ายพลังงานกลับไปที่ไดรฟ์ ทำให้รักษาระดับแรงดัน DC bus ไว้ เพื่อป้องกันการเกิด undervoltage • ตัวควบคุม DC undervoltage จะเพิ่ม power loss ride-through สำหรับระบบที่มีแรงเฉื่อยสูง เช่นพัดลม 0 = DISABLE – ยกเลิกการใช้งาน 1 = ENABLE – เปิดการใช้งาน	

รหัส	คำอธิบาย	
2007	MINIMUM FREQ กำหนดค่าความถี่ต่ำสุด (Hz) ที่จ่ายให้มอเตอร์ <ul style="list-style-type: none"> • ค่าบวก (หรือ 0) ค่าความเร็วต่ำสุดกำหนดได้ 2 ช่วง คือช่วงบวกและลบ • ค่าลบ ค่าความเร็วต่ำสุดกำหนดได้ค่าเดียว • ดังรูป 	
2008	MAXIMUM FREQ กำหนดค่าความถี่สูงสุด (Hz) ที่จ่ายให้มอเตอร์	
2013	MIN TORQUE SEL กำหนดการเลือกระหว่างค่าลิมิตของแรงบิดต่ำสุด ทั้ง 2 (2015 MIN TORQUE 1 และ 2016 MIN TORQUE 2) 0 = MIN TORQUE 1 – เลือก 2015 MIN TORQUE 1 เป็นค่าลิมิตต่ำสุด 1 = DI1 – กำหนดดิจิตอลอินพุต DI1 ใช้ในการควบคุมการเลือกค่าลิมิตต่ำสุด <ul style="list-style-type: none"> • ดิจิตอลอินพุตต่อวงจร ใช้ค่า MIN TORQUE 2 • ดิจิตอลอินพุตเปิดวงจร ใช้ค่า MIN TORQUE 1 2...6 = DI2...DI6 – กำหนดดิจิตอลอินพุต DI2...DI6 ใช้ในการควบคุมการเลือกค่าลิมิตต่ำสุด <ul style="list-style-type: none"> • ให้ดู DI1 ข้างต้น 7 = COMM – กำหนด Bit 15 ของ Command Word 1 ใช้ในการควบคุมการเลือกค่าลิมิตต่ำสุด <ul style="list-style-type: none"> • ใช้ Command Word ที่มีให้ผ่านทาง fieldbus • Command Word คือ 0301 -1 = DI(INV) – กำหนดการกลับค่าของดิจิตอลอินพุต DI1 ใช้ในการควบคุมการเลือกค่าลิมิตต่ำสุด <ul style="list-style-type: none"> • ดิจิตอลอินพุตต่อวงจร ใช้ค่า MIN TORQUE 1 • ดิจิตอลอินพุตเปิดวงจร ใช้ค่า MIN TORQUE 2 -2...-6 = DI2(INV)...DI6(INV) – กำหนดการกลับค่าของดิจิตอลอินพุต DI2...DI6 ใช้ในการควบคุมการเลือกค่าลิมิตต่ำสุด <ul style="list-style-type: none"> • ให้ดู DI1(INV) ข้างต้น 	
2014	MAX TORQUE SEL กำหนดการเลือกระหว่างค่าลิมิตของแรงบิดสูงสุด ทั้ง 2 (2017 MAX TORQUE 1 และ 2018 MAX TORQUE 2) 0 = MAX TORQUE 1 – เลือก 2017 MAX TORQUE 1 เป็นค่าลิมิตสูงสุด 1 = DI1 – กำหนดดิจิตอลอินพุต DI1 ใช้ในการควบคุมการเลือกค่าลิมิตสูงสุด <ul style="list-style-type: none"> • ดิจิตอลอินพุตต่อวงจร ใช้ค่า MAX TORQUE 2 • ดิจิตอลอินพุตเปิดวงจร ใช้ค่า MAX TORQUE 1 2...6 = DI2...DI6 – กำหนดดิจิตอลอินพุต DI2...DI6 ใช้ในการควบคุมการเลือกค่าลิมิตสูงสุด <ul style="list-style-type: none"> • ให้ดู DI1 ข้างต้น 7 = COMM – กำหนด Bit 15 ของ Command Word 1 ใช้ในการควบคุมการเลือกค่าลิมิตสูงสุด <ul style="list-style-type: none"> • ใช้ Command Word ที่มีให้ผ่านทาง fieldbus • Command Word คือ 0301 -1 = DI(INV) – กำหนดการกลับค่าของดิจิตอลอินพุต DI1 ใช้ในการควบคุมการเลือกค่าลิมิตสูงสุด <ul style="list-style-type: none"> • ดิจิตอลอินพุตต่อวงจร ใช้ค่า MAX TORQUE 1 • ดิจิตอลอินพุตเปิดวงจร ใช้ค่า MAX TORQUE 2 -2...-6 = DI2(INV)...DI6(INV) – กำหนดการกลับค่าของดิจิตอลอินพุต DI2...DI6 ใช้ในการควบคุมการเลือกค่าลิมิตสูงสุด <ul style="list-style-type: none"> • ให้ดู DI1(INV) ข้างต้น 	

รหัส	คำอธิบาย
2015	MIN TORQUE 1 ตั้งค่าลิมิตต่ำสุดค่าแรกสำหรับแรงบิด (%) ค่าเป็น % ของพิกัดแรงบิดของมอเตอร์
2016	MIN TORQUE 2 ตั้งค่าลิมิตต่ำสุดค่าที่สองสำหรับแรงบิด (%) ค่าเป็น % ของพิกัดแรงบิดของมอเตอร์
2017	MAX TORQUE 1 ตั้งค่าลิมิตสูงสุดค่าแรกสำหรับแรงบิด (%) ค่าเป็น % ของพิกัดแรงบิดของมอเตอร์
2018	MAX TORQUE 2 ตั้งค่าลิมิตสูงสุดค่าที่สองสำหรับแรงบิด (%) ค่าเป็น % ของพิกัดแรงบิดของมอเตอร์

กลุ่ม 21: Start/Stop

กลุ่มนี้ใช้กำหนดวิธีการ Start และ Stop มอเตอร์

รหัส	คำอธิบาย
2101	<p>START FUNCTION</p> <p>เลือกวิธีการ Start</p> <p>1 = AUTO – เลือกการสตาร์ทแบบอัตโนมัติ</p> <ul style="list-style-type: none"> Vector control mode: ใช้ได้กับเกือบทุกกรณี มีฟังก์ชัน Flying start และการสตาร์ทที่ความเร็ว 0 SCALAR: SPEED mode: สามารถสตาร์ทจากความเร็ว 0 ในทันทีทันใด <p>2 = DC MAGN – เลือกโหมดสตาร์ทแบบ DC Magnetizing</p> <p>หมายเหตุ! การใช้โหมดนี้มอเตอร์จะไม่หมุน</p> <p>หมายเหตุ! ไดรฟ์จะสตาร์ทได้เมื่อหมดเวลาการทำ pre-magnetizing (พารามิเตอร์ 2103) ไปแล้ว ถึงแม้ว่าการทำ motor magnetization ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ก็ตาม</p> <ul style="list-style-type: none"> Vector control mode: การเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กที่มอเตอร์จะเกิดขึ้นภายในเวลาที่ตั้งไว้ในพารามิเตอร์ 2103 DC MAGN TIME ด้วยการจ่ายกระแส DC การเลือกวิธีนี้จะได้ break-away torque ที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ SCALAR: SPEED mode: การเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กที่มอเตอร์จะเกิดขึ้นภายในเวลาที่ตั้งไว้ในพารามิเตอร์ 2103 DC MAGN TIME ด้วยการจ่ายกระแส DC <p>3 = SCALAR FLYSTART – เลือกโหมด flying start</p> <ul style="list-style-type: none"> Vector control mode: ไม่มีให้ใช้งาน SCALAR: SPEED mode: ไดรฟ์จะคำนวณหาความเร็วที่มอเตอร์หมุนอย่างอัตโนมัติ เพื่อส่งให้มอเตอร์หมุนอีกครั้ง มีประโยชน์ในกรณีที่มอเตอร์กำลังหมุนอยู่ และไดรฟ์จะทำการสตาร์ทอย่างนุ่มนวลที่ความเร็วขณะนั้น <p>4 = TORQ BOOST – เลือกโหมด torque boost อย่างอัตโนมัติ (ใช้ได้กับโหมด SCALAR: SPEED เท่านั้น)</p> <ul style="list-style-type: none"> อาจมีความจำเป็นต้องใช้ในกรณีที่โหลดต้องการแรงบิดในการสตาร์ทสูง การจ่าย torque boost จะเกิดขึ้นตอนสตาร์ทเท่านั้น และจะหยุดจ่ายเมื่อความเร็วเอาต์พุตสูงกว่า 25 Hz หรือเท่ากับความเร็วที่อ้างอิง ในช่วงเริ่มต้นจะมีการเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กที่มอเตอร์จะเกิดขึ้นภายในเวลาที่ตั้งไว้ในพารามิเตอร์ 2103 DC MAGN TIME ด้วยการจ่ายกระแส DC ให้ดูพารามิเตอร์ 2110 TORQ BOOST CURR <p>5 = FLYSTART + TORQ BOOST – เลือกทั้ง flying start และ torque boost (ใช้ได้กับโหมด SCALAR: SPEED เท่านั้น)</p> <ul style="list-style-type: none"> Flying start จะกระทำในครั้งแรกและมอเตอร์จะถูกเหนี่ยวนำ ถ้าความเร็วมอเตอร์เป็น 0 จะใช้โหมด torque boost
2102	<p>STOP FUNCTION</p> <p>เลือกวิธีการหยุดมอเตอร์</p> <p>1 = COAST – เลือกการหยุดจ่ายไฟให้กับมอเตอร์ มอเตอร์จะหยุดด้วยแรงเฉื่อยเอง</p> <p>2 = RAMP – เลือกการใช้อัตราเร่ง/หน่วงความเร็ว</p> <ul style="list-style-type: none"> อัตราเร่ง/หน่วงความเร็วจะกำหนดด้วยพารามิเตอร์ 2203 DECELER TIME 1 หรือ 2206 DECELER TIME 2 (แล้วแต่ที่ใช้ตัวไหนอยู่)
2103	<p>DC MAGN TIME</p> <p>กำหนดเวลาในการทำ pre-magnetizing สำหรับการสตาร์ทแบบ DC Magnetizing</p> <ul style="list-style-type: none"> ใช้พารามิเตอร์ 2101 เพื่อเลือกโหมดการสตาร์ท หลังจากมีคำสั่งสตาร์ท ไดรฟ์จะทำ pre-magnetize ในเวลาที่กำหนด และหลังจากนั้นจึงจะสตาร์ทมอเตอร์ ควรตั้งเวลา pre-magnetizing ให้เพียงพอที่จะเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กได้อย่างเต็มที่ ถ้ามากเกินไปก็จะทำให้มอเตอร์เกิดความร้อนขึ้นได้
2104	<p>DC CURR CTL</p> <p>เลือกการจ่ายกระแส DC เพื่อใช้ในการเบรก</p> <p>0 = NOT SEL – ไม่มีการใช้งาน</p> <p>2 = DC BRAKING – เปิดการจ่าย DC Injection Braking หลังจากที่มีการหยุดมอเตอร์</p> <ul style="list-style-type: none"> ถ้าพารามิเตอร์ 2102 STOP FUNCTION เป็น 1 (COAST) การเบรกจะเกิดขึ้นหลังจากยกเลิกคำสั่งสตาร์ท ถ้าพารามิเตอร์ 2102 STOP FUNCTION เป็น 2 (RAMP) การเบรกจะเกิดขึ้นหลังจากลดความเร็วลง
2106	<p>DC CURR REF</p> <p>กำหนดค่ากระแส DC ที่จ่ายให้มอเตอร์ เป็น % ของค่าพารามิเตอร์ 9906 (MOTOR NOM CURR)</p>
2107	<p>DC BRAKE TIME</p> <p>กำหนดเวลาในการจ่ายกระแส DC หลังจากที่มีคำสั่งหยุดมอเตอร์ ถ้าพารามิเตอร์ 2104 เป็น 2 (DC BRAKING)</p>

รหัส	คำอธิบาย
2108	<p>START INHIBIT</p> <p>ตั้งค่าการใช้งานฟังก์ชัน Start inhibit ฟังก์ชันนี้ยกเลิกคำสั่งสตาร์ทที่ค้างอยู่ในกรณีต่างๆ ดังนี้ (ต้องการคำสั่งสตาร์ทใหม่)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fault ถูกรีเซ็ต • Run Enable (พารามิเตอร์ 1601) เปิดใช้งานขณะที่มีคำสั่งสตาร์ท • เปลี่ยนโหมดจาก local เป็น remote • เปลี่ยนโหมดจาก remote เป็น local • การควบคุมเปลี่ยนจาก EXT1 เป็น EXT2 • การควบคุมเปลี่ยนจาก EXT2 เป็น EXT1 <p>0 = OFF – ยกเลิกฟังก์ชัน Start inhibit</p> <p>1 = ON – เปิดใช้ฟังก์ชัน Start inhibit</p>
2109	<p>EM STOP SEL</p> <p>กำหนดการควบคุมของคำสั่ง Emergency stop ซึ่งจะมีผลทำให้</p> <ul style="list-style-type: none"> • มอเตอร์ลดความเร็วลงด้วย emergency stop ramp (พารามิเตอร์ 2208 EM DEC TIME) • ต้องการคำสั่ง stop จากภายนอกและต้องปลดคำสั่ง emergency stop ก่อนที่จะรีสตาร์ทใหม่ <p>0 = NOT SEL – ไม่มีการใช้ฟังก์ชัน emergency stop ผ่านทางดิจิตอลอินพุต</p> <p>1 = DI1 – กำหนดดิจิตอลอินพุต DI1 เป็นคำสั่ง emergency stop</p> <ul style="list-style-type: none"> • ดิจิตอลอินพุตต่อวงจรจะเป็นคำสั่ง emergency stop • ดิจิตอลอินพุตเปิดวงจรจะเป็นการปลดคำสั่ง emergency stop <p>2...6 = DI2...DI6 – กำหนดดิจิตอลอินพุต DI2...DI6 เป็นคำสั่ง emergency stop</p> <ul style="list-style-type: none"> • ให้ดู DI1 ข้างต้น <p>-1 = DI1(INV) – กำหนดให้การกลับค่าของดิจิตอลอินพุต DI1 เป็นคำสั่ง emergency stop</p> <ul style="list-style-type: none"> • ดิจิตอลอินพุตเปิดวงจรจะเป็นคำสั่ง emergency stop • ดิจิตอลอินพุตต่อวงจรจะเป็นการปลดคำสั่ง emergency stop <p>-2...-6 = DI2(INV)...DI6(INV) – กำหนดให้การกลับค่าของดิจิตอลอินพุต DI2...DI6 เป็นคำสั่ง emergency stop</p> <ul style="list-style-type: none"> • ให้ดู DI1(INV) ข้างต้น
2110	<p>TORQ BOOST CURR</p> <p>ตั้งค่ากระแสสูงสุดในการทำ torque boost</p> <ul style="list-style-type: none"> • ให้ดูพารามิเตอร์ 2101 START FUNCTION

กลุ่ม 22: Accel/Decel




กลุ่มนี้ใช้กำหนดอัตราเร่งและอัตราหน่วงความเร็ว

รหัส	คำอธิบาย	
2201	<p>ACC/DEC ½ SEL</p> <p>กำหนดการควบคุมสำหรับการเลือกอัตราเร่งและอัตราหน่วงความเร็ว</p> <ul style="list-style-type: none">กำหนดการใช้ ramp เป็นคู่ คืออัตราเร่งและอัตราหน่วงความเร็วให้ดูรายละเอียดด้านล่าง <p>0 = NOT SEL – ยกเลิกการเลือก ใช้ได้เฉพาะค่าแรก</p> <p>1 = DI1 – กำหนดดิจิตอลอินพุต DI1 เป็นการเลือกคู่ของ ramp</p> <ul style="list-style-type: none">ดิจิตอลอินพุตต่อวงจรจะเป็นการเลือก ramp คู่ที่ 2ดิจิตอลอินพุตเปิดวงจรจะเป็นการเลือก ramp คู่ที่ 1 <p>2...6 = DI2...DI6 – กำหนดดิจิตอลอินพุต DI2...DI6 เป็นการเลือกคู่ของ ramp</p> <ul style="list-style-type: none">ให้ดู DI1 ข้างต้น <p>-1 = DI1(INV) – กำหนดให้การกลับค่าของดิจิตอลอินพุต DI1 เป็นการเลือกคู่ของ ramp</p> <ul style="list-style-type: none">ดิจิตอลอินพุตเปิดวงจรจะเป็นการเลือก ramp คู่ที่ 2ดิจิตอลอินพุตต่อวงจรจะเป็นการเลือก ramp คู่ที่ 1 <p>-2...-6 = DI2(INV)...DI6(INV) – กำหนดให้การกลับค่าของดิจิตอลอินพุต DI2...DI6 เป็นการเลือกคู่ของ ramp</p> <ul style="list-style-type: none">ให้ดู DI1(INV) ข้างต้น	
2202	<p>ACCELER TIME 1</p> <p>ตั้งค่าเวลาในการเร่งความเร็วจาก 0 ถึงความถี่สูงสุด สำหรับ ramp คู่ที่ 1 ให้ดู A ดังรูป</p> <ul style="list-style-type: none">เวลาในการเร่งความเร็วจริงจะขึ้นกับ 2204 RAMP SHAPE ด้วยให้ดู 2008 MAXIMUM FREQUENCY	<p>A = 2202 ACCELERATION TIME B = 2204 RAMP SHAPE</p>
2203	<p>DECELER TIME 1</p> <p>ตั้งค่าเวลาในการลดความเร็วจากความถี่สูงสุดลงมาที่ 0 สำหรับ ramp คู่ที่ 1</p> <ul style="list-style-type: none">เวลาในการลดความเร็วจริงจะขึ้นกับ 2204 RAMP SHAPE ด้วยให้ดู 2008 MAXIMUM FREQUENCY	
2204	<p>RAMP SHAPE 1</p> <p>เลือกรูปแบบของอัตราเร่ง/อัตราหน่วงความเร็ว สำหรับ ramp คู่ที่ 1 ให้ดู B ดังรูป</p> <ul style="list-style-type: none">AA <p>0.0 = LINEAR - กำหนดอัตราเร่ง/อัตราหน่วงความเร็วเป็นแบบเส้นตรง สำหรับ ramp คู่ที่ 1</p> <p>0.1...1000.0 = S-CURVE – กำหนดอัตราเร่ง/อัตราหน่วงความเร็วเป็นแบบ s-curve สำหรับ ramp คู่ที่ 1</p>	
2205	<p>ACCELER TIME 2</p> <p>ตั้งค่าเวลาในการเร่งความเร็วจาก 0 ถึงความถี่สูงสุด สำหรับ ramp คู่ที่ 2 ให้ดู 2002 ACCELER TIME 1</p>	
2206	<p>DECELER TIME 2</p> <p>ตั้งค่าเวลาในการลดความเร็วจากความถี่สูงสุดลงมาที่ 0 สำหรับ ramp คู่ที่ 2 ให้ดู 2003 DECELER TIME 1</p>	
2207	<p>RAMP SHAPE 2</p> <p>เลือกรูปแบบของอัตราเร่ง/อัตราหน่วงความเร็ว สำหรับ ramp คู่ที่ 2 ให้ดู 2004 RAMP SHAPE 1</p>	
2208	<p>EM DEC TIME</p> <p>ตั้งค่าเวลาในการลดความเร็วจากความถี่สูงสุดลงมาที่ 0 สำหรับกรณี emergency</p> <ul style="list-style-type: none">ให้ดูพารามิเตอร์ 2109 EM STOP SELRamp เป็นเส้นตรง	

รหัส	คำอธิบาย
2209	<p>RAMP INPUT 0</p> <p>กำหนดการควบคุมการป้อนค่า ramp เป็น 0</p> <p>0 = NOT SEL - ไม่ใช้งาน</p> <p>1 = DI1 - กำหนดดิจิตอลอินพุต DI1 ใช้ในการป้อนค่า ramp เป็น 0</p> <ul style="list-style-type: none"> • ดิจิตอลอินพุตต่อวงจรเป็นการป้อนค่า ramp เป็น 0 • ดิจิตอลอินพุตเปิดวงจรเป็นการกลับสู่ค่า ramp ปกติ <p>2...6 = DI2...DI6 - กำหนดดิจิตอลอินพุต DI2...DI6 ใช้ในการป้อนค่า ramp เป็น 0</p> <ul style="list-style-type: none"> • ให้ดู DI1 ข้างต้น <p>-1 = DI1(INV) - กำหนดให้การกลับค่าของดิจิตอลอินพุต DI1 ใช้ในการป้อนค่า ramp เป็น 0</p> <ul style="list-style-type: none"> • ดิจิตอลอินพุตเปิดวงจรเป็นการป้อนค่า ramp เป็น 0 • ดิจิตอลอินพุตต่อวงจรเป็นการกลับสู่ค่า ramp ปกติ <p>-2...-6 = DI2(INV)...DI6(INV) - กำหนดให้การกลับค่าของดิจิตอลอินพุต DI2...DI6 ใช้ในการป้อนค่า ramp เป็น 0</p> <ul style="list-style-type: none"> • ให้ดู DI1(INV) ข้างต้น

กลุ่ม 23: Speed Control

กลุ่มนี้ใช้กำหนดตัวแปรที่ใช้สำหรับการควบคุมความเร็ว

รหัส	คำอธิบาย
2301	<p>PROP GAIN</p> <p>ตั้งค่า gain สำหรับชุดควบคุมความเร็ว</p> <ul style="list-style-type: none"> การตั้งค่ามากเกินไปจะทำให้เกิดการออสซิลเลชันของความเร็วได้ ตามรูปจะแสดงเอาต์พุตหลังจากอยู่ในช่วง error (error หมายถึงช่วงคงที่) <p>หมายเหตุ! สามารถใช้พารามิเตอร์ 2305 AUTOTUNE RUN เพื่อตั้งค่า gain อัตโนมัติได้</p>  <p>Controller output = $K_p * e$</p> <p>Gain = $K_p = 1$ T_l = Integration time = 0 T_D = Derivation time = 0</p>
2302	<p>INTEGRATION TIME</p> <p>ตั้งค่า integration time สำหรับชุดควบคุมความเร็ว</p> <ul style="list-style-type: none"> ค่า integration time กำหนดอัตราในการเปลี่ยนแปลงเอาต์พุตเพื่อเข้าสู่สภาวะคงที่ ค่า integration time ที่น้อยลง จะทำให้เข้าสู่ช่วงคงที่ได้เร็วขึ้น ค่า integration time ที่น้อยเกินไปจะทำให้เกิดสภาวะการควบคุมที่ไม่คงที่ ตามรูปจะแสดงเอาต์พุตหลังจากอยู่ในช่วง error (error หมายถึงช่วงคงที่) <p>หมายเหตุ! สามารถใช้พารามิเตอร์ 2305 AUTOTUNE RUN เพื่อตั้งค่า integration time อัตโนมัติได้</p>  <p>Controller Output</p> <p>Gain = $K_p = 1$ T_l = Integration time > 0 T_D = Derivation time = 0</p>
2303	<p>DERIVATION TIME</p> <p>ตั้งค่า derivation time สำหรับชุดควบคุมความเร็ว</p> <ul style="list-style-type: none"> Derivation มีหน้าที่ทำให้เกิดการตอบสนองเพื่อเข้าสู่สภาวะคงที่ได้รวดเร็วขึ้น ค่า derivation time ที่มากขึ้น จะทำให้เอาต์พุตเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วขึ้น ถ้าค่า derivation time เป็น 0 ชุดควบคุมจะทำงานแบบ PI <p>รูปข้างล่างแสดงเอาต์พุตของชุดควบคุมความเร็ว</p>  <p>Controller Output</p> <p>Error Value</p> <p>Gain = $K_p = 1$ T_l = Integration time > 0 T_D = Derivation time > 0 T_s = Sample time period = 2 ms Δe = Error value change between two samples</p>

รหัส	คำอธิบาย
2304	<p>ACC COMPENSATION ตั้งค่า derivation time สำหรับการชดเชยการเร่งความเร็ว</p> <ul style="list-style-type: none"> การเพิ่มค่า derivative ของค่าอ้างอิงไปที่เอาต์พุตของชุดควบคุมความเร็วเพื่อชดเชยแรงเฉื่อยที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการเร่งความเร็ว 2303 DERIVATION TIME อธิบายหลักการของ derivative ตั้งค่าพารามิเตอร์นี้ระหว่าง 50 ถึง 100% ของผลรวมของค่าเวลาที่ทางกลสำหรับมอเตอร์และเครื่องจักร ตามรูปแสดงความเร็วในการตอบสนองเมื่อโหลดมีแรงเฉื่อยสูงถูกเร่งความเร็วขึ้นตาม ramp <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>No Acceleration Compensation</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Acceleration Compensation</p> </div> </div>
2305	<p>AUTOTUNE RUN สั่งเริ่มการตรวจสอบมอเตอร์อย่างอัตโนมัติ</p> <p>0 = OFF – ไม่ได้ทำการปรับการ Autotune (ไม่ได้เป็นการยกเลิกหรือห้ามการทำ Autotune)</p> <p>1 = ON – สั่งให้ทำ Autotune ค่าจะกลับไป OFF อย่างอัตโนมัติ</p> <p>วิธีการ:</p> <p>หมายเหตุ! ต้องต่อโหลดของมอเตอร์ไว้</p> <ul style="list-style-type: none"> มอเตอร์หมุนที่ความเร็วคงที่ที่ 20 ถึง 40% ของพิกัดความเร็ว เปลี่ยนพารามิเตอร์ 2305 เป็น ON <p>ได้رف:</p> <ul style="list-style-type: none"> เร่งความเร็วมอเตอร์ขึ้น คำนวณหาค่า proportional gain และ integration time เปลี่ยนพารามิเตอร์ 2301 และ 2302 รีเซ็ตค่า 2305 เป็น OFF

กลุ่ม 24: Torque Control


กลุ่มนี้ใช้กำหนดตัวแปรสำหรับการควบคุมแรงบิด

รหัส	คำอธิบาย
2401	<p>TORQ RAMP UP กำหนดค่าเวลาอ้างอิงในการเพิ่มแรงบิด – เวลาต่ำสุดสำหรับค่าอ้างอิงที่เพิ่มจาก 0 ไปสู่ค่าพิกัดแรงบิดของมอเตอร์</p>
2402	<p>TORQ RAMP DOWN กำหนดค่าเวลาอ้างอิงในการลดแรงบิด – เวลาต่ำสุดสำหรับค่าอ้างอิงที่ลดจากค่าพิกัดแรงบิดของมอเตอร์ไปสู่ 0</p>

กลุ่ม 25: Critical Speeds


กลุ่มนี้ใช้กำหนดค่าของความเร็ววิกฤต 3 ค่า หรือช่วงของความเร็วที่ควรหลีกเลี่ยง ตัวอย่างเช่น ปัญหาการเกิดเรโซแนนซ์ทางกลที่ความเร็วใดความเร็วหนึ่ง

รหัส	คำอธิบาย
2501	<p>CRIT SPEED SEL</p> <p>ตั้งเปิดการใช้งานฟังก์ชันความเร็ววิกฤต ซึ่งจะเป็นการหลีกเลี่ยงช่วงของความเร็วที่กำหนดไว้</p> <p>0 = OFF – ไม่ใช้งานฟังก์ชันความเร็ววิกฤต</p> <p>1 = ON – ใช้งานฟังก์ชันความเร็ววิกฤต</p> <p>ตัวอย่าง: เพื่อหลีกเลี่ยงความเร็วที่ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนที่รุนแรง:</p> <ul style="list-style-type: none"> พิจารณาปัญหาช่วงความเร็ว กำหนดให้พบวาเกิดขึ้นที่: 18...23 Hz และ 46...52 Hz ตั้งค่า 2501 CRIT SPEED SEL = 1 ตั้งค่า 2502 CRIT SPEED 1 LO = 18 Hz ตั้งค่า 2503 CRIT SPEED 1 HI = 23 Hz ตั้งค่า 2504 CRIT SPEED 2 LO = 46 Hz ตั้งค่า 2505 CRIT SPEED 2 HI = 52 Hz
2502	<p>CRIT SPEED 1 LO</p> <p>ตั้งค่าลิมิตต่ำสุดสำหรับความเร็ววิกฤตที่ 1</p> <ul style="list-style-type: none"> ค่าจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2503 CRIT SPEED 1 HI หน่วยจะเป็น rpm ยกเว้นว่า 9904 MOTOR CTRL MODE = 3 (SCALAR: SPEED) หน่วยจะเป็น Hz
2503	<p>CRIT SPEED 1 HI</p> <p>ตั้งค่าลิมิตสูงสุดสำหรับความเร็ววิกฤตที่ 1</p> <ul style="list-style-type: none"> ค่าจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 2502 CRIT SPEED 1 LO หน่วยจะเป็น rpm ยกเว้นว่า 9904 MOTOR CTRL MODE = 3 (SCALAR: SPEED) หน่วยจะเป็น Hz
2504	<p>CRIT SPEED 2 LO</p> <p>ตั้งค่าลิมิตต่ำสุดสำหรับความเร็ววิกฤตที่ 2</p> <ul style="list-style-type: none"> ให้ดูพารามิเตอร์ 2502
2505	<p>CRIT SPEED 2 HI</p> <p>ตั้งค่าลิมิตสูงสุดสำหรับความเร็ววิกฤตที่ 2</p> <ul style="list-style-type: none"> ให้ดูพารามิเตอร์ 2503
2506	<p>CRIT SPEED 3 LO</p> <p>ตั้งค่าลิมิตต่ำสุดสำหรับความเร็ววิกฤตที่ 3</p> <ul style="list-style-type: none"> ให้ดูพารามิเตอร์ 2502
2507	<p>CRIT SPEED 3 HI</p> <p>ตั้งค่าลิมิตสูงสุดสำหรับความเร็ววิกฤตที่ 3</p> <ul style="list-style-type: none"> ให้ดูพารามิเตอร์ 2503



กลุ่ม 26: Motor Control

รหัส	คำอธิบาย																			
2601	<p>FLUX OPTIMIZATION</p> <p>เปลี่ยนปริมาณฟลักแม่เหล็ก ซึ่งขึ้นกับขนาดของโหลดจริง Flux Optimization สามารถลดพลังงานที่สูญเสียไปและเสียงรบกวนที่เกิดขึ้น</p> <p>ควรจะใช้งานสำหรับไดรฟ์ที่ทำงานต่ำกว่าพิกัดของโหลด</p> <p>0 = ไม่ใช้งาน</p> <p>1 = เปิดใช้งาน</p>																			
2602	<p>FLUX BRAKING</p> <p>เป็นการลดความเร็วอย่างรวดเร็วโดยการลดระดับของสนามแม่เหล็กในมอเตอร์เมื่อต้องการ แทนที่การลดความเร็วด้วย ramp โดยการเพิ่มค่าฟลักแม่เหล็กในมอเตอร์ พลังงานของระบบทางกลจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนภายในมอเตอร์</p> <p>0 = ไม่ใช้งาน</p> <p>1 = เปิดใช้งาน</p>	<div><p>Braking Torque (%)</p><p>Rated Motor Power</p><p>1 2.2 kW</p><p>2 15 kW</p><p>3 37 kW</p><p>4 75 kW</p><p>5 250 kW</p><p>W/O Flux Braking</p><p>With Flux Braking</p><p>f (Hz)</p></div>																		
2603	<p>IR COMP VOLT</p> <p>ตั้งค่าแรงดัน IR compensation ซึ่งใช้ที่ความเร็ว 0 Hz</p> <ul style="list-style-type: none">ต้องการพารามิเตอร์ 9904 MOTOR CTRL MODE = 3 (SCALAR: SPEED)ควรตั้งค่า IR compensation ให้ต่ำเท่าที่จะทำได้เพื่อป้องกันความร้อนที่สูงเกินค่าของ IR compensation ที่ใช้งาน <table><tr><th colspan="6">380...480 V Units</th></tr><tr><th>P_N (kW)</th><td>3</td><td>7.5</td><td>15</td><td>37</td><td>132</td></tr><tr><th>IR comp (V)</th><td>21</td><td>18</td><td>15</td><td>10</td><td>4</td></tr></table>	380...480 V Units						P _N (kW)	3	7.5	15	37	132	IR comp (V)	21	18	15	10	4	<p>IR Compensation</p> <ul style="list-style-type: none">เมื่อเปิดใช้งาน IR Compensation จะจ่ายแรงดันบูสต์ให้กับมอเตอร์ที่ความเร็วต่ำ การใช้ IR Compensation สำหรับตัวอย่าง ในการใช้งานที่ต้องการ breakaway torque สูงๆ <div><p>Motor Voltage</p><p>A = IR Compensated</p><p>B = No compensation</p><p>P 2603</p><p>P 2604</p><p>f (Hz)</p></div>
380...480 V Units																				
P _N (kW)	3	7.5	15	37	132															
IR comp (V)	21	18	15	10	4															
2604	<p>IR COMP FREQ</p> <p>ตั้งค่าความถี่ที่ IR compensation เท่ากับ 0 V (เป็น % ของความถี่ของมอเตอร์)</p>																			
2605	<p>U/f RATIO</p> <p>เลือกรูปแบบสำหรับอัตราส่วน U/f (แรงดันต่อความถี่) ต่ำกว่าค่า field weakening point</p> <p>1 = LINEAR – เหมาะสำหรับระบบที่เป็นแรงบิดคงที่</p> <p>2 = SQUARE – เหมาะสำหรับระบบที่เป็นแรงบิดแปรผัน เช่น บั้มแบบหยอยโข่ง และพัดลม</p>																			
2606	<p>SWITCHING FREQ</p> <p>ตั้งค่าความถี่สวิตซ์สำหรับไดรฟ์</p> <ul style="list-style-type: none">ค่าความถี่สวิตซ์ที่สูงจะทำให้มีเสียงรบกวนน้อยลง																			

รหัส	คำอธิบาย
2607	<p>SW FREQ CTRL</p> <p>ค่าความถี่สวิตช์จะลดค่าลง ถ้าอุณหภูมิภายในของ ACS550 สูงเกินกว่า 90 °C ดังรูป</p> <p>ฟังก์ชันนี้อนุญาตให้ใช้ค่าความถี่สวิตช์สูงสุดเท่าที่ทำได้ ซึ่งขึ้นกับสภาวะการใช้งาน</p> <p>การใช้ความถี่สวิตช์ที่สูงจะมีผลทำให้เสียงรบกวนลดลงได้</p> <p>0 = OFF - ไม่ใช้ฟังก์ชันนี้</p> <p>1 = ON - ค่าความถี่สวิตช์จะถูกจำกัดไว้ดังรูป</p> 
2608	<p>SLIP COMP RATIO</p> <p>ตั้งค่า gain สำหรับการชดเชยค่าสลิป (slip compensation) ในหน่วย %</p> <ul style="list-style-type: none"> • มอเตอร์ชนิดกรงกระรอกจะมีสลิปเกิดขึ้นเมื่อมีโหลด ความถี่ที่เพิ่มขึ้นจะต้องมีการเพิ่มแรงบิดให้มอเตอร์เพื่อชดเชยสลิปที่เกิดขึ้น • ต้องการพารามิเตอร์ 9904 MOTOR CTRL MODE = 3 (SCALAR: SPEED) <p>0 = ไม่มีการชดเชยสลิป</p> <p>1...200 = เพิ่มค่าชดเชยสลิป 100% หมายถึงมีการชดเชยสลิปสูงสุด</p>

กลุ่ม 29: Maintenance Trig


กลุ่มนี้จะประกอบด้วยระดับการใช้งาน และจุดทริก (trigger point) เมื่อมีการใช้งานถึงจุดทริก
 ให้สังเกตการแสดงผลที่หน้าจอแสดงผลเพื่อการบำรุงรักษา

รหัส	คำอธิบาย
2901	COOLING FAN TRIG ตั้งค่าทริกสำหรับการนับการใช้งานพัดลมระบายความร้อนของไดร์ฟ <ul style="list-style-type: none"> 0.0 = ไม่ใช้
2902	COOLING FAN ACT แสดงค่าจริงของการนับการใช้งานพัดลมระบายความร้อนของไดร์ฟ <ul style="list-style-type: none"> พารามิเตอร์นี้จะรีเซ็ตได้เมื่อมีการเขียนค่า 0.0
2903	REVOLUTION TRIG ตั้งค่าทริกสำหรับการนับจำนวนรอบการหมุนสะสมของมอเตอร์ <ul style="list-style-type: none"> 0.0 = ไม่ใช้
2904	REVOLUTION ACT แสดงค่าจริงของการนับจำนวนรอบการหมุนสะสมของมอเตอร์ <ul style="list-style-type: none"> พารามิเตอร์นี้จะรีเซ็ตได้เมื่อมีการเขียนค่า 0.0
2905	RUN TIME TRIG ตั้งค่าทริกสำหรับการนับเวลาการใช้งานของไดร์ฟ <ul style="list-style-type: none"> 0.0 = ไม่ใช้
2906	RUN TIME ACT แสดงค่าจริงของการนับเวลาการใช้งานของไดร์ฟ <ul style="list-style-type: none"> พารามิเตอร์นี้จะรีเซ็ตได้เมื่อมีการเขียนค่า 0.0
2907	USER MWh TRIG ตั้งค่าทริกสำหรับการนับการใช้พลังงานสะสมของไดร์ฟ (หน่วยเป็นเมกะวัตต์) <ul style="list-style-type: none"> 0.0 = ไม่ใช้
2908	USER MWh ACT แสดงค่าจริงของการนับการใช้พลังงานสะสมของไดร์ฟ (หน่วยเป็นเมกะวัตต์) <ul style="list-style-type: none"> พารามิเตอร์นี้จะรีเซ็ตได้เมื่อมีการเขียนค่า 0.0


กลุ่ม 30: Fault Functions

กลุ่มนี้ใช้กำหนดสถานะการณ์ที่ไดรฟ์อาจจะเกิด fault ได้ และควรจะทำอย่างไรเมื่อเกิด fault ขึ้น

รหัส	คำอธิบาย
3001	<p>AI<MIN FUNCTION</p> <p>กำหนดการตอบสนองของไดรฟ์ถ้าสัญญาณอนาล็อกอินพุต (AI) ตกลงต่ำกว่าค่าลิมิต</p> <ul style="list-style-type: none"> 3021 AI1 FAULT LIMIT และ 3022 AI2 FAULT LIMIT ใช้ตั้งค่าลิมิตต่ำสุด <p>0 = NOT SEL – ไม่มีการตอบสนองใดๆ</p> <p>1 = FAULT – แสดง fault (7, AI1 LOSS หรือ 8, AI2 LOSS)และไดรฟ์จะหยุดแบบตัดการจ่ายไฟ</p> <p>2 = CONST SP 7 – แสดงค่าเตือน (2006, AI1 LOSS หรือ 2007, AI2 LOSS) และตั้งค่าความเร็วโดยใช้ 1208 CONST SPEED 7</p> <p>3 = LAST SPEED – แสดงค่าเตือน (2006, AI1 LOSS หรือ 2007, AI2 LOSS) และตั้งค่าความเร็วโดยใช้ค่าที่ใช้งานล่าสุด</p> <p>ค่านี้จะเป็นความเร็วเฉลี่ยในช่วง 10 วินาทีที่ผ่านมา</p> <p>คำเตือน! ถ้าเลือก CONST SP 7 หรือ LAST SPEED ต้องแน่ใจก่อนว่าการทำงานที่ต่อเนื่องจะปลอดภัยเมื่อสัญญาณอนาล็อกอินพุตได้หายไป</p>
3002	<p>PANEL COMM ERR</p> <p>กำหนดการตอบสนองของไดรฟ์เพื่อควบคุมความผิดพลาดที่เกิดจากการสื่อสารกับแผงควบคุม</p> <p>1 = FAULT - แสดง fault (10, PANEL LOSS)และไดรฟ์จะหยุดแบบตัดการจ่ายไฟ</p> <p>2 = CONST SP 7 – แสดงค่าเตือน (2008, PANEL LOSS) และตั้งค่าความเร็วโดยใช้ 1208 CONST SPEED 7</p> <p>3 = LAST SPEED – แสดงค่าเตือน (2008, PANEL LOSS) และตั้งค่าความเร็วโดยใช้ค่าที่ใช้งานล่าสุด</p> <p>ค่านี้จะเป็นความเร็วเฉลี่ยในช่วง 10 วินาทีที่ผ่านมา</p> <p>คำเตือน! ถ้าเลือก CONST SP 7 หรือ LAST SPEED ต้องแน่ใจก่อนว่าการทำงานที่ต่อเนื่องจะปลอดภัยเมื่อการสื่อสารกับแผงควบคุมหายไป</p>
3003	<p>EXTERNAL FAULT 1</p> <p>กำหนดสัญญาณอินพุต fault จากภายนอก 1</p> <p>0 = NOT SEL – ไม่ใช้งานสัญญาณ fault จากภายนอก</p> <p>1 = DI1 – กำหนดดิจิตอลอินพุต DI1 เป็นสัญญาณ fault จากภายนอก</p> <ul style="list-style-type: none"> ดิจิตอลอินพุตต่อวงจรจะแสดง fault ไดรฟ์จะแสดงผล (14, EXT FAULT 1) และไดรฟ์จะหยุดแบบตัดการจ่ายไฟ <p>2...6 = DI2...DI6 – กำหนดดิจิตอลอินพุต DI2...DI6 เป็นสัญญาณ fault จากภายนอก</p> <ul style="list-style-type: none"> ให้ดู DI1 ข้างต้น <p>-1 = DI1(INV) - กำหนดการกลับค่าของดิจิตอลอินพุต DI1 เป็นสัญญาณ fault จากภายนอก</p> <ul style="list-style-type: none"> ดิจิตอลอินพุตเปิดวงจรจะแสดง fault ไดรฟ์จะแสดงผล (14, EXT FAULT 1) และไดรฟ์จะหยุดแบบตัดการจ่ายไฟ <p>-2...-6 = DI2(INV)...DI6(INV) - กำหนดการกลับค่าของดิจิตอลอินพุต DI2...DI6 เป็นสัญญาณ fault จากภายนอก</p> <ul style="list-style-type: none"> ให้ดู DI1(INV) ข้างต้น
3004	<p>EXTERNAL FAULT 2</p> <p>กำหนดสัญญาณอินพุต fault จากภายนอก 2</p> <ul style="list-style-type: none"> ให้ดูพารามิเตอร์ 3003 ข้างต้น
3005	<p>MOT THERM PROT</p> <p>กำหนดการตอบสนองของไดรฟ์กับการเกิดมอเตอร์ร้อน (overheat)</p> <p>0 = NOT SEL – ไม่มีการตอบสนองใดๆ</p> <p>1 = FAULT – เมื่อค่าความร้อนที่คำนวณได้ของมอเตอร์สูงกว่า 90 °C หน้าจอจะแสดงค่าเตือน (2010, MOT OVERTEMP)</p> <p>เมื่อค่าความร้อนที่คำนวณได้ของมอเตอร์สูงกว่า 110 °C หน้าจอจะแสดง fault (9, MOT OVERTEMP) และไดรฟ์จะหยุดแบบตัดการจ่ายไฟ</p> <p>2 = WARNING – เมื่อค่าความร้อนที่คำนวณได้ของมอเตอร์สูงกว่า 90 °C หน้าจอจะแสดงค่าเตือน (2010, MOT OVERTEMP)</p>
3006	<p>MOT THERM TIME</p> <p>ตั้งค่าเวลาคงที่ของการเกิดความร้อนของมอเตอร์</p> <ul style="list-style-type: none"> เวลานี้ต้องการสำหรับความร้อนของมอเตอร์ที่สูงถึง 63% ด้วยการใช้งานโหลดคงที่ สำหรับการป้องกันค่าความร้อนตามมาตรฐาน UL สำหรับมอเตอร์คลาส NEMA <p>MOTOR THERM TIME เท่ากับ 35 เท่าของ τ ที่ซึ่ง τ (เป็นหน่วยวินาที) เป็นค่าจำเพาะของมอเตอร์ที่มาจากผู้ผลิต ซึ่งเป็นเวลาที่สามารทำงานมอเตอร์ได้อย่างปลอดภัยที่กระแสสูงถึง 6 เท่าของพิกัดกระแส</p> <ul style="list-style-type: none"> ค่าเวลาความร้อนสำหรับมอเตอร์คลาส 10 เท่ากับ 350 วินาที, คลาส 20 เท่ากับ 700 วินาที และคลาส 30 เท่ากับ 1050 วินาที




รหัส	คำอธิบาย	
3007	MOT LOAD CURVE ตั้งค่าโหลดที่ใช้งานสูงสุดของมอเตอร์ <ul style="list-style-type: none">เมื่อตั้งค่าเท่ากับ 100% ค่านี้จะเท่ากับค่าของพารามิเตอร์ 9906 MOTOR NOM CURRENTปรับระดับของ load curve ถ้าอุณหภูมิแวดล้อมสูงกว่าปกติ	<p>Output current (%) relative to 9906 MOTOR NOM CURR</p> <p>P 3007 100</p> <p>P 3008 50</p> <p>Frequency</p> <p>P 3009</p>
3008	ZERO SPEED LOAD ตั้งค่ากระแสสูงสุดที่ความเร็ว 0 <ul style="list-style-type: none">ค่านี้สัมพันธ์กับ 9906 MOTOR NOM CURR	
3009	BRAKE POINT FREQ ตั้งค่าความถี่ break point สำหรับ motor load curve	
ตัวอย่าง: เวลาในการป้องกันความร้อนเมื่อพารามิเตอร์ 3005 MOT THERM TIME, 3006 MOT LOAD CURVE และ 3007 ZERO SPEED LOAD เป็นค่าที่ตั้งจากโรงงาน		
<p>I_O/I_N</p> <p>A</p> <p>60 s</p> <p>90 s</p> <p>180 s</p> <p>300 s</p> <p>600 s</p> <p>∞</p> <p>f_O/f_{BRK}</p>		<p>I_O = Output current</p> <p>I_N = Nominal motor current</p> <p>f_O = Output frequency</p> <p>f_{BRK} = Break point frequency</p> <p>A = Trip time</p>
3010	STALL FUNCTION พารามิเตอร์นี้กำหนดการใช้งานของฟังก์ชัน Stall การป้องกันนี้จะทำงานถ้าไดรฟ์ทำงานอยู่ในสภาวะ Stall (ดังรูป) สำหรับเวลาจะกำหนดโดย 3012 STALL TIME “User Limit” จะถูกกำหนดในกลุ่ม 20 ด้วย 2017 MAX TORQUE 1, 2018 MAX TORQUE 2 หรือลิมิตด้วยอินพุตจาก COMM 0 = NOT SEL - ไม่ใช้การป้องกัน Stall 1 = FAULT - เมื่อไดรฟ์ทำงานอยู่ในสภาวะ Stall สำหรับเวลาจะตั้งด้วย 3012 STALL TIME: <ul style="list-style-type: none">ไดรฟ์จะหยุดแบบตัดการจ่ายไฟFault จะถูกแสดงขึ้น 2 = WARNING - เมื่อไดรฟ์ทำงานอยู่ในสภาวะ Stall สำหรับเวลาจะตั้งด้วย 3012 STALL TIME: <ul style="list-style-type: none">ค่าเตือนจะถูกแสดงขึ้นค่าเตือนจะหายไปเมื่อไดรฟ์ออกจากสภาวะ Stall เป็นเวลาครึ่งหนึ่งของเวลาที่ตั้งด้วยพารามิเตอร์ 3012 STALL TIME	<p>Torque</p> <p>95% User Limit</p> <p>Stall region</p> <p>3011 STALL FREQ HI</p> <p>f</p>
3011	STALL FREQUENCY พารามิเตอร์นี้ใช้ตั้งค่าความถี่สำหรับฟังก์ชัน Stall ดังรูป	
3012	STALL TIME พารามิเตอร์นี้ใช้ตั้งค่าเวลาสำหรับฟังก์ชัน Stall	

รหัส	คำอธิบาย
3013	<p>UNDERLOAD FUNCTION</p> <p>เมื่อโหลดของมอเตอร์หายไปแสดงว่าอาจจะมีความผิดปกติเกิดขึ้น การป้องกันนี้ทำงานถ้า:</p> <ul style="list-style-type: none"> แรงบิดมอเตอร์ตกลงไปต่ำกว่า load curve ที่เลือกด้วยพารามิเตอร์ 3015 UNDERLOAD CURVE สภาวะนี้คงอยู่นานกว่าเวลาที่ตั้งด้วยพารามิเตอร์ 3014 UNDERLOAD TIME ความถี่เอาต์พุตมีค่าสูงกว่า 10% ของพิกัดความถี่ <p>0 = NOT SEL – ไม่ใช้การทำงานป้องกัน underload</p> <p>1 = FAULT – เมื่อการป้องกันทำงานขึ้นมา ไดรฟ์จะหยุดแบบตัดการจ่ายไฟ และ fault จะถูกแสดงขึ้น</p> <p>2 = WARNING - ค่าเตือนจะถูกแสดงขึ้น</p>
3014	<p>UNDERLOAD TIME</p> <p>ลิมิตเวลาสำหรับการป้องกัน underload</p>
3015	<p>UNDERLOAD CURVE</p> <p>พารามิเตอร์นี้จะมีให้เลือก 5 รูปแบบด้วยกัน ซึ่งแสดงดังรูป</p> <ul style="list-style-type: none"> ถ้าโหลดตกลงต่ำกว่า curve ที่ตั้งไว้ เป็นเวลานานกว่าที่ตั้งด้วยพารามิเตอร์ 3014 การป้องกัน underload จะทำงานขึ้นมา Curve 1...3 จะมาถึงค่าสูงสุดที่พิกัดความถี่ของมอเตอร์ที่ตั้งด้วยพารามิเตอร์ 9907 MOTOR NOM FREQ T_M = พิกัดแรงบิดของมอเตอร์ f_N = พิกัดความถี่ของมอเตอร์ 
3017	<p>EARTH FAULT</p> <p>กำหนดการตอบสนองของไดรฟ์ถ้าไดรฟ์ตรวจพบว่ามี ground fault ในมอเตอร์หรือที่สายของมอเตอร์</p> <p>0 = NO – ไม่มีการตอบสนองใดๆ</p> <p>1 = FAULT – แสดง fault (16, EARTH FAULT) และไดรฟ์จะหยุดแบบตัดการจ่ายไฟ</p>
3018	<p>COMM FAULT FUNC</p> <p>กำหนดการตอบสนองของไดรฟ์ถ้าการสื่อสารผ่านทาง fieldbus หายไป</p> <p>0 = NOT SEL - ไม่มีการตอบสนองใดๆ</p> <p>1 = FAULT - แสดง fault (28, SERIAL 1 ERR) และไดรฟ์จะหยุดแบบตัดการจ่ายไฟ</p> <p>2 = CONST SP7 – แสดงค่าเตือน (2005, I/O COMM) และตั้งค่าความเร็วโดยใช้ 1208 CONST SPEED 7 “alarm speed” จะยังคงค้างอยู่จนกระทั่งมีการเขียนค่าอ้างอิงผ่านทาง fieldbus อีกครั้ง</p> <p>3 = LAST SPEED – แสดงค่าเตือน (2005, I/O COMM) และตั้งค่าความเร็วโดยใช้ค่าที่ใช้งานล่าสุด คำนีจะเป็นความเร็วเฉลี่ยในช่วง 10 วินาทีที่ผ่านมา “alarm speed” จะยังคงค้างอยู่จนกระทั่งมีการเขียนค่าอ้างอิงผ่านทาง fieldbus อีกครั้ง</p> <p>ข้อควรระวัง: ถ้าเลือก CONST SP 7 หรือ LAST SPEED ต้องแน่ใจก่อนว่าการทำงานที่ต่อเนื่องจะปลอดภัยเมื่อการสื่อสารผ่านทาง fieldbus หายไป</p>
3019	<p>COMM FAULT TIME</p> <p>ตั้งค่าเวลา communication fault ร่วมกับ 3018 COMM FAULT FUNC</p>
3021	<p>AI1 FAULT LIMIT</p> <p>ตั้งค่าระดับการ fault สำหรับอนาล็อกอินพุต 1 ให้ดู 3001 AI<MIN FUNCTION</p>
3022	<p>AI2 FAULT LIMIT</p> <p>ตั้งค่าระดับการ fault สำหรับอนาล็อกอินพุต 2 ให้ดู 3001 AI<MIN FUNCTION</p>



กลุ่ม 31: Automatic Reset

กลุ่มนี้กำหนดสถานะสำหรับการรีเซ็ตอย่างอัตโนมัติ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่มี fault เกิดขึ้น ใดรัฟจะคงสถานะไว้ด้วยเวลาคำหนึ่ง หลังจากนั้นจึงจะรีเซ็ตอย่างอัตโนมัติ และสามารถลิมิตจำนวนครั้งในการรีเซ็ตในช่วงเวลาที่กำหนด และสามารถที่จะรีเซ็ตอย่างอัตโนมัติสำหรับ fault ที่เปลี่ยนแปลงไป

รหัส	คำอธิบาย	
3101	NR OF TRIALS ตั้งค่าจำนวนครั้งในการรีเซ็ตอย่างอัตโนมัติภายในเวลาที่กำหนดไว้ด้วย 3102 TRIAL TIME <ul style="list-style-type: none"> ถ้าจำนวนครั้งในการรีเซ็ตเกินกว่าค่านี้ (ภายในเวลาที่กำหนด) การสแตทท์จะทำให้เมื่อเสร็จสิ้นการรีเซ็ตจากแผงควบคุม หรือจากแหล่งที่เลือกไว้ด้วย 1604 FAULT RESET SEL 	ตัวอย่าง: fault 3 ครั้งที่เกิดขึ้นภายใน trial time ครั้งสุดท้ายที่ถูกรีเซ็ตได้ ถ้าค่าของ 3101 NR OF TRIAL เท่ากับ 3 หรือมากกว่า 
3102	TRIAL TIME ตั้งค่าเวลาที่ใช้สำหรับการนับและลิมิตจำนวนครั้งของการรีเซ็ต <ul style="list-style-type: none"> ให้ดู 3101 NR OF TRIALS 	
3103	DELAY TIME ตั้งค่าช่วงเวลาก่อนที่จะรีเซ็ต เมื่อเกิดมี fault ขึ้น <ul style="list-style-type: none"> ถ้า DELAY TIME = 0 ใดรัฟจะรีเซ็ตทันทีทันใด 	
3104	AR OVERCURRENT ตั้งการรีเซ็ตอัตโนมัติสำหรับฟังก์ชัน overcurrent 0 = DISABLE – ไม่มีการรีเซ็ตอัตโนมัติ 1 = ENABLE - มีการรีเซ็ตอัตโนมัติ <ul style="list-style-type: none"> การรีเซ็ต fault (DC OVERCURRENT) อย่างอัตโนมัติ จะทำหลังจากหมดเวลาที่หน่วงไว้ด้วย 3103 DELAY TIME และใดรัฟจะทำงานตามปกติ 	
3105	AR OVERVOLTAGE ตั้งการรีเซ็ตอัตโนมัติสำหรับฟังก์ชัน overvoltage 0 = DISABLE – ไม่มีการรีเซ็ตอัตโนมัติ 1 = ENABLE - มีการรีเซ็ตอัตโนมัติ <ul style="list-style-type: none"> การรีเซ็ต fault (DC OVERVOLTAGE) อย่างอัตโนมัติ จะทำหลังจากหมดเวลาที่หน่วงไว้ด้วย 3103 DELAY TIME และใดรัฟจะทำงานตามปกติ 	
3106	AR UNDERVOLTAGE ตั้งการรีเซ็ตอัตโนมัติสำหรับฟังก์ชัน undervoltage 0 = DISABLE – ไม่มีการรีเซ็ตอัตโนมัติ 1 = ENABLE - มีการรีเซ็ตอัตโนมัติ <ul style="list-style-type: none"> การรีเซ็ต fault (DC UNDERVOLTAGE) อย่างอัตโนมัติ จะทำหลังจากหมดเวลาที่หน่วงไว้ด้วย 3103 DELAY TIME และใดรัฟจะทำงานตามปกติ 	
3107	AR AI<MIN ตั้งการรีเซ็ตอัตโนมัติสำหรับกรณีที่มีอนาล็อกอินพุตน้อยกว่าค่าต่ำสุดที่ตั้งไว้ 0 = DISABLE – ไม่มีการรีเซ็ตอัตโนมัติ 1 = ENABLE - มีการรีเซ็ตอัตโนมัติ <ul style="list-style-type: none"> การรีเซ็ต fault (AI<MIN) อย่างอัตโนมัติ จะทำหลังจากหมดเวลาที่หน่วงไว้ด้วย 3103 DELAY TIME และใดรัฟจะทำงานตามปกติ คำเตือน! เมื่อสัญญาณอนาล็อกอินพุตกลับมาเป็นปกติ ใดรัฟจะรีเซ็ต แม้ว่าจะหยุดไปเป็นเวลานาน ต้องแน่ใจว่าการรีเซ็ตที่หยุดไปนานนี้ จะไม่เป็นสาเหตุทำให้เกิดอันตราย และ/หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ใดๆ	
3108	AR EXTERNAL FAULT ตั้งการรีเซ็ตอัตโนมัติสำหรับ fault จากภายนอก 0 = DISABLE – ไม่มีการรีเซ็ตอัตโนมัติ 1 = ENABLE - มีการรีเซ็ตอัตโนมัติ <ul style="list-style-type: none"> การรีเซ็ต fault (EXTERNAL FAULT 1 หรือ EXTERNAL FAULT 2) อย่างอัตโนมัติ จะทำหลังจากหมดเวลาที่หน่วงไว้ด้วย 3103 DELAY TIME และใดรัฟจะทำงานตามปกติ 	

กลุ่ม 32: Supervision

กลุ่มนี้ใช้กำหนดมอนิเตอร์สำหรับสัญญาณที่มาจากกลุ่ม 01 Operating Data ซึ่งเป็นการมอนิเตอร์ค่าพารามิเตอร์ที่เลือกไว้และจะสั่งให้รีเลย์ทำงานเมื่อค่าพารามิเตอร์ผ่านจุดที่ลิมิตไว้ ใช้กลุ่ม 14 Relay Outputs เพื่อกำหนดรีเลย์ และรีเลย์จะทำงานได้เมื่อมีสัญญาณที่ต่ำหรือสูงเกินไป

รหัส	คำอธิบาย	
3201	<p>SUPERV 1 PARAM</p> <p>เลือกค่าพารามิเตอร์ที่ต้องการมอนิเตอร์ค่าแรก</p> <ul style="list-style-type: none"> ต้องเป็นพารามิเตอร์ที่อยู่ในกลุ่ม 01 Operating Data ถ้าค่าพารามิเตอร์ผ่านค่าลิมิต จะสั่งให้รีเลย์ทำงาน ค่าลิมิตจะกำหนดในกลุ่มนี้ รีเลย์เอาต์พุตจะต้องกำหนดในกลุ่ม 14 Relay Outputs <p>LO ≤ HI</p> <p>มอนิเตอร์ด้วยรีเลย์เอาต์พุต เมื่อ LO ≤ HI</p> <ul style="list-style-type: none"> กรณี A = พารามิเตอร์ 1401 RELAY OUTPUT 1 (หรือ 1402 RELAY OUTPUT 2, etc) คำคือ SUPRV1 OVER หรือ SUPRV2 OVER ใช้สำหรับมอนิเตอร์เมื่อค่าสูงกว่าค่าลิมิตที่ตั้งไว้ และรีเลย์จะยังคงค้างสภาวะอยู่จนกว่าค่าจะต่ำกว่าค่าลิมิตด้านต่ำ กรณี B = พารามิเตอร์ 1401 RELAY OUTPUT 1 (หรือ 1402 RELAY OUTPUT 2, etc) คำคือ SUPRV1 UNDER หรือ SUPRV2 UNDER ใช้สำหรับมอนิเตอร์เมื่อค่าต่ำกว่าค่าลิมิตที่ตั้งไว้ และรีเลย์จะยังคงค้างสภาวะอยู่จนกว่าค่าจะสูงกว่าค่าลิมิตด้านสูง <p>LO > HI</p> <p>มอนิเตอร์ด้วยรีเลย์เอาต์พุต เมื่อ LO > HI</p> <p>ค่าลิมิตต่ำสุด (HI 3203) จะทำงานขึ้นมาก่อน และจะค้างสภาวะอยู่จนกว่าค่าจะสูงกว่าค่าลิมิตสูงสุด (LO 3202) ซึ่งจะทำให้ลิมิตนั้น active ขึ้นมา ค่าลิมิตนั้นจะยังคง active อยู่จนกระทั่งค่าที่มอนิเตอร์อยู่ต่ำกว่าค่าลิมิตต่ำสุด (HI 3203) ซึ่งจะทำให้ลิมิตนั้น active ขึ้นมา</p> <ul style="list-style-type: none"> กรณี A = พารามิเตอร์ 1401 RELAY OUTPUT 1 (หรือ 1402 RELAY OUTPUT 2, etc) คำคือ SUPRV1 OVER หรือ SUPRV2 OVER เริ่มแรกรีเลย์จะเปิดวงจร และจะต่อวงจรเมื่อค่าที่มอนิเตอร์สูงกว่าค่าลิมิตที่ active อยู่ กรณี B = พารามิเตอร์ 1401 RELAY OUTPUT 1 (หรือ 1402 RELAY OUTPUT 2, etc) คำคือ SUPRV1 UNDER หรือ SUPRV2 UNDER เริ่มแรกรีเลย์จะต่อวงจร และจะเปิดวงจรเมื่อค่าที่มอนิเตอร์ต่ำกว่าค่าลิมิตที่ active อยู่ 	<p>LO ≤ HI</p> <p>หมายเหตุ! กรณี LO ≤ HI แสดง hysteresis แบบปกติ</p>  <p>Value of supervised parameter</p> <p>HI (3203) LO (3202)</p> <p>Case A Energized (1) 0</p> <p>Case B Energized (1) 0</p> <p>LO > HI</p> <p>หมายเหตุ! กรณี LO > HI แสดง hysteresis แบบพิเศษ ด้วยการแบ่งค่าลิมิตเป็น 2 ค่า</p>  <p>Value of Supervised Parameter</p> <p>LO (3202) HI (3203)</p> <p>Case A Energized (1) 0</p> <p>Case B Energized (1) 0</p>
3202	<p>SUPERV 1 LIM LO</p> <p>ตั้งค่าลิมิตด้านต่ำ สำหรับพารามิเตอร์ที่ต้องการมอนิเตอร์ค่าแรก ให้ดู 3201 SUPERV 1 PARAM ด้านบน</p>	
3203	<p>SUPERV 1 LIM HI</p> <p>ตั้งค่าลิมิตด้านสูง สำหรับพารามิเตอร์ที่ต้องการมอนิเตอร์ค่าแรก ให้ดู 3201 SUPERV 1 PARAM ด้านบน</p>	
3204	<p>SUPERV 2 PARAM</p> <p>เลือกค่าพารามิเตอร์ที่ต้องการมอนิเตอร์ค่าที่สอง ให้ดู 3201 SUPERV 1 PARAM ด้านบน</p>	
3205	<p>SUPERV 2 LIM LO</p> <p>ตั้งค่าลิมิตด้านต่ำ สำหรับพารามิเตอร์ที่ต้องการมอนิเตอร์ค่าที่สอง ให้ดู 3204 SUPERV 2 PARAM ด้านบน</p>	
3206	<p>SUPERV 2 LIM HI</p> <p>ตั้งค่าลิมิตด้านสูง สำหรับพารามิเตอร์ที่ต้องการมอนิเตอร์ค่าที่สอง ให้ดู 3204 SUPERV 2 PARAM ด้านบน</p>	
3207	<p>SUPERV 3 PARAM</p> <p>เลือกค่าพารามิเตอร์ที่ต้องการมอนิเตอร์ค่าที่สาม ให้ดู 3201 SUPERV 1 PARAM ด้านบน</p>	

รหัส	คำอธิบาย
3208	SUPERV 3 LIM LO ตั้งค่าลิมิตด้านต่ำ สำหรับพารามิเตอร์ที่ต้องการมอนิเตอร์ค่าที่สาม ให้ดู 3207 SUPERV 3 PARAM ด้านบน
3209	SUPERV 3 LIM HI ตั้งค่าลิมิตด้านสูง สำหรับพารามิเตอร์ที่ต้องการมอนิเตอร์ค่าที่สาม ให้ดู 3207 SUPERV 3 PARAM ด้านบน

กลุ่ม 33: Information

กลุ่มนี้ใช้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมที่บรรจุอยู่ในไคร์ฟ:
เวอร์ชันและวันที่ผ่านการตรวจสอบ

รหัส	คำอธิบาย
3301	FW VERSION แสดงเวอร์ชันของโปรแกรมที่ใช้งานของไคร์ฟ
3302	LP VERSION แสดงเวอร์ชันของ loading package
3303	TEST DATE แสดงวันที่ผ่านการตรวจสอบ (yy.ww)
3304	DRIVE RATING แสดงพิกัดกระแสและแรงดันของไคร์ฟ ในรูปแบบของ XXXY <ul style="list-style-type: none">XXX = แสดงค่าพิกัดกระแสของไคร์ฟ ในหน่วย A และถ้าแสดงตัวอักษร A จะแสดงจุดทศนิยม เช่น XXX = 8A8 หมายความว่าค่าพิกัดกระแสเท่ากับ 8.8 AY = แสดงค่าพิกัดแรงดันของไคร์ฟ ถ้า Y = 2 แสดงว่าพิกัดแรงดันเท่ากับ 208...240 V และ Y = 4 แสดงว่าพิกัดแรงดันเท่ากับ 380...480 V

กลุ่ม 34: Panel Display Process Variables


กลุ่มนี้ใช้กำหนดข้อมูลที่ให้แสดงบนหน้าจอ (บริเวณส่วนกลาง)

รหัส	คำอธิบาย
3401	<div><div>SIGNAL1 PARAM</div><div>เลือกพารามิเตอร์แรก (กำหนดด้วยตัวเลข) ที่จะแสดงบนหน้าจอ</div><div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> </



รหัส	คำอธิบาย
3407	OUTPUT1 MAX ตั้งค่าสูงสุดที่ให้แสดงผล สำหรับพารามิเตอร์ที่แสดงผลค่าแรก
3408	SIGNAL2 PARAM เลือกพารามิเตอร์ที่สอง (กำหนดด้วยตัวเลข) ที่จะแสดงบนหน้าจอ ให้ดูพารามิเตอร์ 3401
3409	SIGNAL2 MIN กำหนดค่าต่ำสุดสำหรับพารามิเตอร์ที่แสดงผลค่าที่สอง ให้ดูพารามิเตอร์ 3402
3410	SIGNAL2 MAX กำหนดค่าสูงสุดสำหรับพารามิเตอร์ที่แสดงผลค่าที่สอง ให้ดูพารามิเตอร์ 3403
3411	OUTPUT2 DSP FORM กำหนดรูปแบบของการแสดงจำนวนค่าทศนิยมสำหรับพารามิเตอร์ที่แสดงผลค่าที่สอง ให้ดูพารามิเตอร์ 3404
3412	OUTPUT2 DSP UNIT เลือกหน่วยที่ใช้แสดงผลสำหรับพารามิเตอร์ที่แสดงผลค่าที่สอง ให้ดูพารามิเตอร์ 3405
3413	OUTPUT2 MIN ตั้งค่าต่ำสุดที่ให้แสดงผล สำหรับพารามิเตอร์ที่แสดงผลค่าที่สอง ให้ดูพารามิเตอร์ 3406
3414	OUTPUT2 MAX ตั้งค่าสูงสุดที่ให้แสดงผล สำหรับพารามิเตอร์ที่แสดงผลค่าที่สอง ให้ดูพารามิเตอร์ 3407
3415	SIGNAL3 PARAM เลือกพารามิเตอร์ที่สาม (กำหนดด้วยตัวเลข) ที่จะแสดงบนหน้าจอ ให้ดูพารามิเตอร์ 3401
3416	SIGNAL3 MIN กำหนดค่าต่ำสุดสำหรับพารามิเตอร์ที่แสดงผลค่าที่สาม ให้ดูพารามิเตอร์ 3402
3417	SIGNAL3 MAX กำหนดค่าสูงสุดสำหรับพารามิเตอร์ที่แสดงผลค่าที่สาม ให้ดูพารามิเตอร์ 3403
3418	OUTPUT3 DSP FORM กำหนดรูปแบบของการแสดงจำนวนค่าทศนิยมสำหรับพารามิเตอร์ที่แสดงผลค่าที่สาม ให้ดูพารามิเตอร์ 3404
3419	OUTPUT3 DSP UNIT เลือกหน่วยที่ใช้แสดงผลสำหรับพารามิเตอร์ที่แสดงผลค่าที่สาม ให้ดูพารามิเตอร์ 3405
3420	OUTPUT3 MIN ตั้งค่าต่ำสุดที่ให้แสดงผล สำหรับพารามิเตอร์ที่แสดงผลค่าที่สาม ให้ดูพารามิเตอร์ 3406
3421	OUTPUT3 MAX ตั้งค่าสูงสุดที่ให้แสดงผล สำหรับพารามิเตอร์ที่แสดงผลค่าที่สาม ให้ดูพารามิเตอร์ 3407

กลุ่ม 35: Motor Temp Meas

กลุ่มนี้ใช้กำหนดการตรวจสอบความร้อนในมอเตอร์ โดยใช้เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ ซึ่งมีวิธีการต่อคั้รูปข้างล่าง




จำเตือน! ตามมาตรฐาน IEC60664 ต้องการ



สำหรับ fault อื่นๆ หรือการป้องกันด้วยการคำนวณค่าความร้อนของมอเตอร์ ให้ดูกลุ่ม 30 Fault Functions

รหัส	คำอธิบาย
3501	SENSOR TYPE กำหนดชนิดของเซ็นเซอร์ที่ใช้วัดความร้อนของมอเตอร์, PT100 (°C) หรือ PTC (ohm) ให้ดูพารามิเตอร์ 1501 และ 1507 0 = ไม่มี 1 = 1 x PT100 – เซ็นเซอร์ชนิด PT100 1 ตัว <ul style="list-style-type: none"> • อนุล็อกเอาต์พุต AO1 หรือ AO2 จะจ่ายกระแสคงที่ให้กับเซ็นเซอร์ • ความต้านทานของเซ็นเซอร์จะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิของมอเตอร์สูงขึ้น ซึ่งจะทำให้แรงดันที่ตกคร่อมเซ็นเซอร์สูงขึ้น • การอ่านค่าอุณหภูมิจะอ่านค่าแรงดันด้วยอนุล็อกอินพุต AI1 หรือ AI2 และแปลงค่าเป็นองศาเซลเซียส 2 = 2 x PT100 – เซ็นเซอร์ชนิด PT100 2 ตัว


	<div><ul style="list-style-type: none">การใช้งานจะเหมือนกับ 1 x PT100<p>3 = 3 x PT100 – เซ็นเซอร์ชนิด PT100 3 ตัว</p><ul style="list-style-type: none">การใช้งานจะเหมือนกับ 1 x PT100<p>4 = PTC – เซ็นเซอร์ชนิด PTC</p><ul style="list-style-type: none">อนาล็อกเอาต์พุตจะจ่ายกระแสคงที่ให้กับเซ็นเซอร์ความต้านทานของเซ็นเซอร์จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่ออุณหภูมิของมอเตอร์สูงมากกว่าค่าอุณหภูมิอ้างอิง (T_{ref}) การอ่านค่าอุณหภูมิจะอ่านค่าแรงดันด้วยอนาล็อกอินพุต AI1 และแปลงค่าเป็นโอห์ม แสดงดังรูป<table><thead><tr><th>อุณหภูมิ</th><th>ความต้านทาน</th></tr></thead><tbody><tr><td>ปกติ</td><td>0...1.5 kohm</td></tr><tr><td>สูงกว่าปกติ</td><td>≥ 4 kohm</td></tr></tbody></table><p>5 = THERMISTOR (0) – เซ็นเซอร์ชนิดเทอร์มิสเตอร์</p><ul style="list-style-type: none">การป้องกันความร้อนของมอเตอร์จะถูกส่งผ่านทางดิจิตอลอินพุต ให้ต่อทั้ง PTC หรือเทอร์มิสเตอร์แบบปกติปิดกับดิจิตอลอินพุตไดรฟ์จะอ่านสถานะของดิจิตอลอินพุต ซึ่งแสดงค่าดังตารางข้างต้นเมื่อดิจิตอลอินพุตเท่ากับ '0' ความร้อนของมอเตอร์จะมีค่าสูงเกินให้ดูรูปคำแนะนำในช่วงต้นของกลุ่มนี้<p>6 = THERMISTOR (1) - เซ็นเซอร์ชนิดเทอร์มิสเตอร์</p><ul style="list-style-type: none">การป้องกันความร้อนของมอเตอร์จะถูกส่งผ่านทางดิจิตอลอินพุต ให้ต่อเทอร์มิสเตอร์แบบปกติเปิดกับดิจิตอลอินพุตไดรฟ์จะอ่านสถานะของดิจิตอลอินพุต ซึ่งแสดงค่าดังตารางข้างต้นเมื่อดิจิตอลอินพุตเท่ากับ '1' ความร้อนของมอเตอร์จะมีค่าสูงเกินให้ดูรูปคำแนะนำในช่วงต้นของกลุ่มนี้</div> <div></div>	อุณหภูมิ	ความต้านทาน	ปกติ	0...1.5 kohm	สูงกว่าปกติ	≥ 4 kohm
อุณหภูมิ	ความต้านทาน						
ปกติ	0...1.5 kohm						
สูงกว่าปกติ	≥ 4 kohm						
3502	<p>INPUT SELECTION</p> <p>กำหนดอินพุตเพื่อใช้สำหรับเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ</p> <p>1 = AI1 – PT100 PTC</p> <p>2 = AI2 – PT100 PTC</p> <p>3...8 = DI1...DI6 – เทอร์มิสเตอร์</p>						
3503	<p>ALARM LIMIT</p> <p>กำหนด alarm สำหรับการวัดค่าความร้อนของมอเตอร์</p> <ul style="list-style-type: none">เมื่ออุณหภูมิของมอเตอร์สูงกว่าค่าลิมิต ไดรฟ์จะแสดง alarm (2010, MOTOR OVERTEMP) <p>สำหรับเทอร์มิสเตอร์</p> <p>0 = ไม่ใช้งาน</p> <p>1 = ใช้งาน</p>						
3504	<p>FAULT LIMIT</p> <p>กำหนด fault สำหรับการวัดค่าความร้อนของมอเตอร์</p> <ul style="list-style-type: none">เมื่ออุณหภูมิของมอเตอร์สูงกว่าค่าลิมิต ไดรฟ์จะแสดง fault (9, MOTOR OVERTEMP) และไดรฟ์จะหยุด <p>สำหรับเทอร์มิสเตอร์</p> <p>0 = ไม่ใช้งาน</p> <p>1 = ใช้งาน</p>						

กลุ่ม 36: Timer Functions


กลุ่มนี้ใช้กำหนด Timer function


- 4 daily starts/stops
- 4 weekly starts/stops, overrides
- 4 timed functions สำหรับการเก็บค่าไทมเมอร์ที่ถูกเลือก

Timer function สามารถที่จะใช้ร่วมกันหลายตัวได้ และใช้หลายฟังก์ชันในไทมเมอร์ตัวเดียวกันได้



พารามิเตอร์ที่เลือกใช้ได้เพียง 1 ฟังก์ชันเท่านั้น



รหัส	คำอธิบาย
3601	TIMERS ENABLE กำหนดแหล่งที่มาของสัญญาณเปิดการใช้งาน timer 0 = NOT SEL – ไม่มีการใช้งาน Timer function 1 = DI1 – กำหนดดิจิตอลอินพุต DI1 สัญญาณเปิดการใช้งาน timer function <ul style="list-style-type: none"> ดิจิตอลอินพุตต้องต่อวงจรเพื่อเปิดการใช้งาน timer function 2...6 = DI2...DI6 – กำหนดดิจิตอลอินพุต DI2...DI6 สัญญาณเปิดการใช้งาน timer function 7 = ENABLED – เปิดการใช้งาน timer function -1 = DI1(INV) – กำหนดการกลับค่าของดิจิตอลอินพุต DI1 สัญญาณเปิดการใช้งาน timer function <ul style="list-style-type: none"> ดิจิตอลอินพุตต้องเปิดวงจรเพื่อเปิดการใช้งาน timer function -2...-6 = DI2(INV)...DI6(INV) - กำหนดการกลับค่าของดิจิตอลอินพุต DI2...DI6 สัญญาณเปิดการใช้งาน timer function
3602	START TIME 1 กำหนดเวลาในการสตาร์ทประจำวัน 20:30:00 • คำนี้อาจเปลี่ยนได้ขึ้นละ 2 วินาที 17:00:00 • ถ้าค่าพารามิเตอร์เท่ากับ 07:00:00 หมายความว่า 15:00:00 Timer จะทำงานที่เวลา 7 a.m. 13:00:00 • จากรูปแสดงการใช้ Timer หลายตัว ในเวลาที่แตกต่างกัน 12:00:00 ภายใน 1 สัปดาห์ 10:30:00 09:00:00 00:00:00 
3603	STOP TIME 1 กำหนดเวลาในการหยุดประจำวัน • คำนี้อาจเปลี่ยนได้ขึ้นละ 2 วินาที • ถ้าค่าพารามิเตอร์เท่ากับ 09:00:00 หมายความว่า Timer หยุดลงที่เวลา 9 a.m.
3604	START DAY 1 กำหนดวันที่สตาร์ทในแต่ละสัปดาห์ 1 = วันจันทร์ ... 7 = วันอาทิตย์ • ถ้าค่าพารามิเตอร์เท่ากับ 1 หมายความว่า Timer 1 weekly จะทำงานตั้งแต่เที่ยงคืนของวันจันทร์ (00:00:00)
3605	STOP DAY 1 กำหนดวันที่หยุดในแต่ละสัปดาห์ 1 = วันจันทร์ ... 7 = วันอาทิตย์ • ถ้าค่าพารามิเตอร์เท่ากับ 5 หมายความว่า Timer 1 weekly จะหยุดลงที่เวลาเที่ยงคืนของวันศุกร์ (23:59:58)
3606	START TIME 2 กำหนดเวลาการสตาร์ทของ Timer 2 daily • ให้ดูพารามิเตอร์ 3602
3607	STOP TIME 2 กำหนดเวลาการหยุดของ Timer 2 daily • ให้ดูพารามิเตอร์ 3603
3608	START DAY 2 กำหนดวันสตาร์ทของ Timer 2 daily • ให้ดูพารามิเตอร์ 3604
3609	STOP DAY 2 กำหนดวันหยุดของ Timer 2 daily • ให้ดูพารามิเตอร์ 3605

รหัส	คำอธิบาย
3610	START TIME 3 กำหนดเวลาการสตาร์ทของ Timer 3 daily • ให้ดูพารามิเตอร์ 3602
3611	STOP TIME 3 กำหนดเวลาการหยุดของ Timer 3 daily • ให้ดูพารามิเตอร์ 3603
3612	START DAY 3 กำหนดวันสตาร์ทของ Timer 3 daily • ให้ดูพารามิเตอร์ 3604
3613	STOP DAY 3 กำหนดวันหยุดของ Timer 3 daily • ให้ดูพารามิเตอร์ 3605
3614	START TIME 4 กำหนดเวลาการสตาร์ทของ Timer 4 daily • ให้ดูพารามิเตอร์ 3602
3615	STOP TIME 4 กำหนดเวลาการหยุดของ Timer 4 daily • ให้ดูพารามิเตอร์ 3603
3616	START DAY 4 กำหนดวันสตาร์ทของ Timer 4 daily • ให้ดูพารามิเตอร์ 3604
3617	STOP DAY 4 กำหนดวันหยุดของ Timer 4 daily • ให้ดูพารามิเตอร์ 3605
3622	BOOSTER SEL เลือกแหล่งที่มาสำหรับสัญญาณบูสเตอร์ 0 = NOT SEL – ไม่ใช้สัญญาณ Override 1 = DI1 – กำหนดดิจิตอลอินพุต DI1 เป็นสัญญาณบูสเตอร์ 2...6 = DI2...DI6 – กำหนดดิจิตอลอินพุต DI2...DI6 เป็นสัญญาณบูสเตอร์ -1 = DI1(INV) – กำหนดการกลับค่าของดิจิตอลอินพุต DI1 เป็นสัญญาณบูสเตอร์ -2...-6 = DI2(INV)...DI6(INV) - กำหนดการกลับค่าของดิจิตอลอินพุต DI2...DI6 เป็นสัญญาณบูสเตอร์
3623	BOOSTER TIME กำหนดเวลาในการ ON บูสเตอร์ เวลานี้จะเริ่มนับเมื่อสัญญาณบูสเตอร์ถูกปลดออกไป ถ้าค่านี้เท่ากับ 01:30:00 เวลาของบูสเตอร์จะเท่ากับ 1 ชั่วโมง 30 นาที หลังจากที่ได้รับสัญญาณมาจาก DI ถูกปลดออก <div> <div>Booster active</div> <div>Activation DI</div> <div>Booster time</div> </div>

รหัส	คำอธิบาย
3626	<p>TIMER FUNC1 SRC</p> <p>เลือกฟังก์ชันของ Timer ที่ต้องการ</p> <p>0 = NOT SEL</p> <p>1 = T1</p> <p>2 = T2</p> <p>3 = T2 + T1</p> <p>4 = T3</p> <p>5 = T3 + T1</p> <p>6 = T3 + T2</p> <p>7 = T3 + T2 + T1</p> <p>8 = T4</p> <p>9 = T4 + T1</p> <p>10 = T4 + T2</p> <p>11 = T4 + T2 + T1</p> <p>12 = T4 + T3</p> <p>13 = T4 + T3 + T1</p> <p>14 = T4 + T3 + T2</p> <p>15 = T4 + T3 + T2 + T1</p> <p>16 = BOOSTER (B)</p> <p>17 = B + T1</p> <p>18 = B + T2</p> <p>19 = B + T2 + T1</p> <p>20 = B + T3</p> <p>21 = B + T3 + T1</p> <p>22 = B + T3 + T2</p> <p>23 = B + T3 + T2 + T1</p> <p>24 = B + T4</p> <p>25 = B + T4 + T1</p> <p>26 = B + T4 + T2</p> <p>27 = B + T4 + T2 + T1</p> <p>28 = B + T4 + T3</p> <p>29 = B + T4 + T3 + T1</p> <p>30 = B + T4 + T3 + T2</p> <p>31 = B + T4 + T3 + T2 + T1</p>
3627	<p>TIMER FUNC2 SRC</p> <ul style="list-style-type: none"> ให้ดูพารามิเตอร์ 3626
3628	<p>TIMER FUNC3 SRC</p> <ul style="list-style-type: none"> ให้ดูพารามิเตอร์ 3626
3629	<p>TIMER FUNC4 SRC</p> <ul style="list-style-type: none"> ให้ดูพารามิเตอร์ 3626

กลุ่ม 40: Process PID Set 1

กลุ่มนี้ใช้กำหนดโหมดการทำงานของ PID สำหรับไดรฟ์ ในโหมดการควบคุม PID ไดรฟ์จะเปรียบเทียบค่าสัญญาณอ้างอิง (setpoint) กับสัญญาณจริง (feedback) และทำการปรับความเร็วของไดรฟ์อย่างอัตโนมัติเพื่อให้สัมพันธ์กับค่าทั้ง 2 ความแตกต่างระหว่างสัญญาณ 2 ค่านี้จะเป็นค่า error

3 กลุ่มของพารามิเตอร์ที่กำหนดการควบคุม PID:

- กลุ่ม 40 Process PID Set 1 กำหนดค่า process PID กลุ่มที่ 1 โดยปกติจะใช้ค่าพารามิเตอร์กลุ่มนี้
 - กลุ่ม 41 Process PID Set 2 กำหนดค่า process PID กลุ่มที่ 2
- ทั้งกลุ่ม 40 และ 41 จะมีพารามิเตอร์เหมือนกัน ยกเว้นสำหรับพารามิเตอร์ที่ใช้เลือก PID set (4027)
- กลุ่ม 42 External / Trimming PID กำหนด:
 - พารามิเตอร์ควบคุมของ PID จากภายนอก หรือ
 - พารามิเตอร์ trimming input สำหรับค่าอ้างอิงความเร็ว / ความถี่

รหัส	คำอธิบาย
4001	<p>GAIN</p> <p>กำหนดค่า gain ของชุดควบคุม PID</p> <ul style="list-style-type: none"> • ช่วงการปรับตั้ง 0.1...100 <p>ใช้ค่า proportional gain และ integration time เพื่อปรับการตอบสนองของระบบ</p> <ul style="list-style-type: none"> • การตั้งค่า proportional gain ต่ำ และ integration time สูง ระบบจะเข้าสู่การทำงานคงที่ได้ แต่มีการตอบสนองที่ช้า • การตั้งค่า proportional gain สูงมาก และ integration time ต่ำมาก ระบบจะไม่มีเสถียร <p>ขั้นตอน:</p> <ul style="list-style-type: none"> • เริ่มต้น ตั้งค่า: <ul style="list-style-type: none"> • 4001 GAIN = 0.0 • 4002 INTEGRATION TIME = 20 วินาที • สตาร์ทระบบขึ้นและตรวจสอบว่าระบบเข้าสู่ค่า setpoint อย่างรวดเร็ว และมีความเสถียรหรือไม่ ถ้าไม่ ให้เพิ่มค่า GAIN (4001) จนกระทั่งสัญญาณจริง (หรือความเร็วของไดรฟ์) เกิดการแกว่งอย่างคงที่ อาจมีความจำเป็นต้อง start/stop เพื่อให้เกิดการแกว่งขึ้น • ลดค่า GAIN (4001) จนกว่าการแกว่งหายไป • ตั้งค่า GAIN (4001) ไปที่ 0.4 ถึง 0.6 เท่าของค่าข้างต้น • ลดค่า INTEGRATION TIME (4002) จนกว่าสัญญาณ feedback (หรือความเร็วของไดรฟ์) เกิดการแกว่งอย่างคงที่ อาจมีความจำเป็นต้อง start/stop เพื่อให้เกิดการแกว่งขึ้น • เพิ่มค่า INTEGRATION TIME (4002) จนกว่าการแกว่งหายไป • ตั้งค่า INTEGRATION TIME (4002) ไปที่ 1.15 ถึง 1.5 เท่าของค่าข้างต้น • ถ้าสัญญาณ feedback มีความถี่สูงรอบวน ให้เพิ่มค่าของพารามิเตอร์ 1303 FILTER AI1 หรือ 1306 FILTER AI2
4002	<p>INTEGRATION TIME</p> <p>กำหนดค่าเวลา integration ของชุดควบคุม PID</p> <p>Integration time ใช้เพื่อเพิ่มเอาต์พุตด้วยค่า error</p> <ul style="list-style-type: none"> • ค่า error เป็นค่าคงที่และ 100% • Gain = 1 • Integration time ของ 1 วินาที แสดงว่าการเปลี่ยนแปลง 100% จะเกิดขึ้นภายในเวลา 1 วินาที <p>0.0 = NOT SEL – ไม่ให้ integration (I-part ของชุดควบคุม)</p> <p>0.1...600.0 = Integration time (วินาที)</p> <p>ให้ดู 4001 สำหรับขั้นตอนการปรับตั้ง</p> <div style="text-align: right;"> <p>A = Error B = Error value step C = Controller output with Gain = 1 D = Controller output with Gain = 10</p> </div>

รหัส	คำอธิบาย															
4003	<div><div><div>DERIVATION TIME</div><div>กำหนดค่าเวลา derivation ของชุดควบคุม PID</div><div><div><div>สามารถเพิ่มค่า derivation ของ error ให้กับเอาต์พุตของ PID</div><div>ค่า derivation คือค่าอัตราการเปลี่ยนแปลง error</div><div>ตัวอย่าง ถ้าค่า error ใน process เปลี่ยนแปลงเป็นเส้นตรง</div><div>ค่าคงที่ derivative จะเพิ่มให้กับเอาต์พุตของ PID</div></div><div><div>Error-derivative ถูกกรองค่าด้วย 1-pole filter ค่าเวลาคงที่</div><div>ของฟิลเตอร์จะกำหนดด้วยพารามิเตอร์ 4004 PID DERIV FILTER</div></div><div>0.0 = NOT SEL - ไม่มีการใช้ error-derivative ของเอาต์พุตของชุดควบคุม PID</div><div>0.1...10.0 = Derivation time (วินาที)</div></div></div><div><div><div><div><div>Error</div><div>100%</div><div>0%</div></div><div><div>Process Error Value</div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>t</div></div></div><div><div><div>PID output</div><div>Gain P 401</div></div><div><div>D-part of controller output</div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>t</div></div></div><div><div>P 4003</div></div></div></div></div></div></div>															
4004	<div><div><div>PID DERIV FILTER</div><div>กำหนดเวลาคงที่ของฟิลเตอร์สำหรับ error-derivative ของเอาต์พุตของชุดควบคุม PID</div><div><div><div>ก่อนที่จะมีการเพิ่มค่าให้กับเอาต์พุตของชุดควบคุม PID, error-derivative ถูกกรองค่าด้วย 1-pole filter</div><div>การเพิ่มค่าเวลาอย่างต่อเนื่องของ error-derivative จะเป็นการลดสัญญาณรบกวน</div></div><div>0.0 = NOT SEL - ไม่มีการใช้ error-derivative filter</div><div>0.1...10.0 = Filter time (วินาที)</div></div></div></div>															
4005	<div><div><div>ERROR VALUE ING</div><div>เลือกค่าปกติ หรือกลับค่าระหว่างสัญญาณ feedback และความเร็วของไดรฟ์</div><div>0 = NO - ปกติ ลดค่าสัญญาณ feedback เพิ่มค่าความเร็วของไดรฟ์ $Error = Ref - Fbk$</div><div>1 = YES - กลับค่า ลดค่าสัญญาณ feedback ลดค่าความเร็วของไดรฟ์ $Error = Fbk - Ref$</div></div></div>															
4006	<div><div><div>UNIT</div><div>เลือกหน่วยของค่าจริงของชุดควบคุม PID (พารามิเตอร์ PID1 0128, 0130 และ 0132)</div><div><div>ให้ดูพารามิเตอร์ 3405 สำหรับรายการที่มีมาให้</div></div></div></div>															
4007	<div><div><div>DSP FORMAT</div><div>กำหนดตำแหน่งจุดทศนิยมของค่าจริงของชุดควบคุม PID</div><div><div><div>ป้อนจำนวนของค่าทศนิยมที่ให้แสดงผล</div><div>ให้ดูตารางด้านล่าง สำหรับตัวอย่างการแสดงผลค่า pi (3.14159)</div></div></div><table><tr><th>ค่าของ 4007</th><th>ค่าที่เข้ามา</th><th>ค่าแสดงผล</th></tr><tr><td>0</td><td>0003</td><td>3</td></tr><tr><td>1</td><td>0031</td><td>3.1</td></tr><tr><td>2</td><td>0314</td><td>3.14</td></tr><tr><td>3</td><td>3142</td><td>3.142</td></tr></table></div></div>	ค่าของ 4007	ค่าที่เข้ามา	ค่าแสดงผล	0	0003	3	1	0031	3.1	2	0314	3.14	3	3142	3.142
ค่าของ 4007	ค่าที่เข้ามา	ค่าแสดงผล														
0	0003	3														
1	0031	3.1														
2	0314	3.14														
3	3142	3.142														
4008	<div><div><div>0 % VALUE</div><div>กำหนด (ใช้ร่วมกับพารามิเตอร์ถัดไป) สเกลของค่าจริงของชุดควบคุม PID (พารามิเตอร์ PID1 0128, 0130 และ 0132)</div><div><div>หน่วยและสเกลกำหนดด้วยพารามิเตอร์ 4006 และ 4007</div></div></div></div>															
4009	<div><div><div>100 % VALUE</div><div>กำหนด (ใช้ร่วมกับพารามิเตอร์ก่อนหน้า) สเกลของค่าจริงของชุดควบคุม PID</div><div><div>หน่วยและสเกลกำหนดด้วยพารามิเตอร์ 4006 และ 4007</div></div></div></div>															

Units (P4006)

Scale (P4007)

P 4009

P 4008

-1000%


0%

100%

+1000%

Internal scale (%)

รหัส	คำอธิบาย										
4010	<p>SET POINT SEL</p> <p>กำหนดแหล่งที่มาของสัญญาณอ้างอิงสำหรับชุดควบคุม PID</p> <ul style="list-style-type: none"> พารามิเตอร์นี้จะไม่ถูกใช้เมื่อ PID regulator ถูกบายพาสไป (ให้ดู 8121 REG BYPASS CTRL) <p>0 = KEYPAD – กำหนดแหล่งอ้างอิงจากแผงควบคุม</p> <p>1 = AI1 – กำหนดอนาล็อกอินพุต 1 (AI1) เป็นแหล่งอ้างอิง</p> <p>2 = AI2 – กำหนดอนาล็อกอินพุต 2 (AI2) เป็นแหล่งอ้างอิง</p> <p>8 = COMM – กำหนดให้ค่าอ้างอิงมาจาก fieldbus</p> <p>9 = COMM+AI1 – กำหนดให้ fieldbus และอนาล็อกอินพุต 1 (AI1) รวมกันเป็นค่าอ้างอิง ให้ดู Analog Input Reference Correction ด้านล่าง</p> <p>10 = COMM*AI1 – กำหนดให้ fieldbus และอนาล็อกอินพุต 1 (AI1) รวมกันเป็นค่าอ้างอิง ให้ดู Analog Input Reference Correction ด้านล่าง</p> <p>11 = DI3U, 4D (RNC) – เหมือนกับ (DI3U, 4D(R)) ด้านบน ยกเว้น</p> <ul style="list-style-type: none"> DI3 ใช้เพิ่มค่าความเร็ว (U หมายถึง “up”) DI4 ใช้ลดค่าความเร็วอ้างอิง (D หมายถึง “down”) <p>พารามิเตอร์ 2205 ACCELER TIME 2 ควบคุมการเปลี่ยนค่าของสัญญาณอ้างอิง</p> <ul style="list-style-type: none"> R = ค่าสั่งหยุดจะรีเซ็ตค่าอ้างอิงเป็น 0 NC = ไม่มีการบันทึกค่าอ้างอิง <p>12 = DI3U, 4D (NC) – เหมือนกับ (DI3U, 4D) ด้านบน ยกเว้น</p> <ul style="list-style-type: none"> คำสั่งหยุดจะไม่รีเซ็ตค่าอ้างอิงเป็น 0 การรีเซ็ตเทอร์โมเตอร์จะเร่งความเร็วขึ้นด้วยอัตราเร่งที่เลือกไว้ไปสู่ค่าอ้างอิงที่บันทึกไว้ <p>13 = DI5U, 6D (NC) – เหมือนกับ (DI5U, 6D) ด้านบน ยกเว้น</p> <ul style="list-style-type: none"> ใช้ดิจิตอลอินพุต DI5 และ DI6 <p>14 = AI1+AI2 – กำหนดอนาล็อกอินพุต 1 (AI1) และอนาล็อกอินพุต 2 (AI2) รวมกันเป็นค่าอ้างอิง ให้ดู Analog Input Reference Correction ด้านล่าง</p> <p>15 = AI1*AI2 – กำหนดอนาล็อกอินพุต 1 (AI1) และอนาล็อกอินพุต 2 (AI2) รวมกันเป็นค่าอ้างอิง ให้ดู Analog Input Reference Correction ด้านล่าง</p> <p>16 = AI1-AI2 – กำหนดอนาล็อกอินพุต 1 (AI1) และอนาล็อกอินพุต 2 (AI2) รวมกันเป็นค่าอ้างอิง ให้ดู Analog Input Reference Correction ด้านล่าง</p> <p>17 = AI1/AI2 – กำหนดอนาล็อกอินพุต 1 (AI1) และอนาล็อกอินพุต 2 (AI2) รวมกันเป็นค่าอ้างอิง ให้ดู Analog Input Reference Correction ด้านล่าง</p> <p>19 = INTERNAL – ใช้ค่าคงที่ ของค่าพารามิเตอร์ 4011</p>										
	<p>Analog Input Reference Correction</p> <p>พารามิเตอร์ค่า 9, 10 และ 14...17 เป็นสูตรดังตารางข้างล่าง</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ค่า</th><th>ค่าอ้างอิง AI ที่คำนวณได้</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C + B</td><td>ค่าของ C + (ค่าของ B – 50% ของค่าอ้างอิง)</td></tr> <tr> <td>C * B</td><td>ค่าของ C * (ค่าของ B / 50% ของค่าอ้างอิง)</td></tr> <tr> <td>C – B</td><td>(ค่าของ C + 50% ของค่าอ้างอิง) – ค่าของ B</td></tr> <tr> <td>C / B</td><td>(ค่าของ C * 50% ของค่าอ้างอิง) / ค่าของ B</td></tr> </tbody> </table> <p>ที่ซึ่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> C = ค่าอ้างอิงหลัก (= COMM สำหรับค่า 9, 10 และ = AI1 สำหรับค่า 14...17) C = ค่าอ้างอิง Correcting (= AI1 สำหรับค่า 9, 10 และ = AI2 สำหรับค่า 14...17) <p>ตัวอย่าง:</p> <p>จากรูปแสดงกราฟแหล่งอ้างอิงสำหรับ ค่า 9, 10 และ 14...17</p> <ul style="list-style-type: none"> C = 25% P 4012 SETPOINT MIN = 0 P 4013 SETPOINT MAX = 0 ค่า B จะเปลี่ยนแปลงไปตามเส้นแกนนอน 	ค่า	ค่าอ้างอิง AI ที่คำนวณได้	C + B	ค่าของ C + (ค่าของ B – 50% ของค่าอ้างอิง)	C * B	ค่าของ C * (ค่าของ B / 50% ของค่าอ้างอิง)	C – B	(ค่าของ C + 50% ของค่าอ้างอิง) – ค่าของ B	C / B	(ค่าของ C * 50% ของค่าอ้างอิง) / ค่าของ B
ค่า	ค่าอ้างอิง AI ที่คำนวณได้										
C + B	ค่าของ C + (ค่าของ B – 50% ของค่าอ้างอิง)										
C * B	ค่าของ C * (ค่าของ B / 50% ของค่าอ้างอิง)										
C – B	(ค่าของ C + 50% ของค่าอ้างอิง) – ค่าของ B										
C / B	(ค่าของ C * 50% ของค่าอ้างอิง) / ค่าของ B										
4011	<p>INTERNAL SETPNT</p> <p>ตั้งค่าคงที่ใช้สำหรับค่าอ้างอิง process</p> <ul style="list-style-type: none"> หน่วยและสเกลจะกำหนดด้วยพารามิเตอร์ 4006 และ 4007 										



รหัส	คำอธิบาย
4012	SETPOINT MIN ตั้งค่าต่ำสุดของแหล่งที่มาของสัญญาณอ้างอิง ให้ดูพารามิเตอร์ 4010
4013	SETPOINT MAX ตั้งค่าสูงสุดของแหล่งที่มาของสัญญาณอ้างอิง ให้ดูพารามิเตอร์ 4010
4014	FBK SEL กำหนดชุดควบคุมของ PID feedback (สัญญาณจริง) <ul style="list-style-type: none"> สามารถกำหนดการรวมกันของค่าจริง 2 ค่า (ACT1 และ ACT2) เป็นสัญญาณ feedback ใช้พารามิเตอร์ 4016 กำหนดแหล่งที่มาสำหรับค่าจริง 1 (ACT1) ใช้พารามิเตอร์ 4017 กำหนดแหล่งที่มาสำหรับค่าจริง 2 (ACT2) 1 = ACT1 2 = ACT1 - ACT2 3 = ACT1 + ACT2 4 = ACT1 * ACT2 5 = ACT1 / ACT2 6 = MIN (A1, A2) 7 = MAX (A1, A2) 8 = SQRT (A1 - A2) 9 = SQA1 + SQA2
4015	FBK MULTIPLIER กำหนดตัวคูณพิเศษสำหรับค่า PID feedback ที่กำหนดด้วยพารามิเตอร์ 4014 <ul style="list-style-type: none"> ใช้ในระบบที่มีการคำนวณอัตราการใช้จากค่าความแตกต่างของความดัน 0 = NOT USED -32.768...32.768 = ตัวคูณ ให้กับสัญญาณที่กำหนดด้วยพารามิเตอร์ 4014 FBK SEL ตัวอย่าง: FBK = ตัวคูณ x SQRT (A1 – A2)
4016	ACT1 INPUT กำหนดแหล่งที่มาของค่าจริง 1 (ACT1) 0 = AI1 – ใช้อนาล็อกอินพุต1 สำหรับ ACT1 1 = AI2 – ใช้อนาล็อกอินพุต2 สำหรับ ACT1 2 = Current - ใช้ค่ากระแสสำหรับ ACT1 <ul style="list-style-type: none"> Min ACT1 = 0 Max ACT1 = 2 x ค่าพิคัดกระแส 3 = Torque - ใช้ค่าแรงบิดสำหรับ ACT1 <ul style="list-style-type: none"> Min ACT1 = -2 x ค่าพิคัดแรงบิด Max ACT1 = 2 x ค่าพิคัดแรงบิด 4 = Power – ใช้ค่ากำลังสำหรับ ACT1 <ul style="list-style-type: none"> Min ACT1 = -2 x ค่าพิคัดกำลัง Max ACT1 = 2 x ค่าพิคัดกำลัง
4017	ACT2 INPUT กำหนดแหล่งที่มาของค่าจริง 2 (ACT2) 0 = AI1 – ใช้อนาล็อกอินพุต1 สำหรับ ACT2 1 = AI2 – ใช้อนาล็อกอินพุต2 สำหรับ ACT2 2 = Current - ใช้ค่ากระแสสำหรับ ACT2 <ul style="list-style-type: none"> Min ACT2 = 0 Max ACT2 = 2 x ค่าพิคัดกระแส 3 = Torque - ใช้ค่าแรงบิดสำหรับ ACT2 <ul style="list-style-type: none"> Min ACT2 = -2 x ค่าพิคัดแรงบิด Max ACT2 = 2 x ค่าพิคัดแรงบิด 4 = Power – ใช้ค่ากำลังสำหรับ ACT2 <ul style="list-style-type: none"> Min ACT2 = -2 x ค่าพิคัดกำลัง Max ACT2 = 2 x ค่าพิคัดกำลัง

รหัส	คำอธิบาย	
4018	ACT1 MINIMUM ตั้งค่าต่ำสุดของ ACT1 <ul style="list-style-type: none"> ใช้ร่วมกับการตั้งค่า min/max ของอนาล็อกอินพุต (1301 MINIMUM AI1, 1302 MAXIMUM AI1) ปรับสเกลของอนาล็อกอินพุตให้ตรงกับค่าจริง จากรูป A = Normal; B = Inversion (ACT1 MINIMUM > ACT1 MAXIMUM) 	
4019	ACT1 MAXIMUM ตั้งค่าสูงสุดของ ACT1 <ul style="list-style-type: none"> ให้ดู 4018 ACT1 MINIMUM 	
4020	ACT2 MINIMUM ตั้งค่าต่ำสุดของ ACT2 <ul style="list-style-type: none"> ให้ดู 4018 ACT1 MINIMUM 	
4021	ACT2 MAXIMUM ตั้งค่าสูงสุดของ ACT2 <ul style="list-style-type: none"> ให้ดู 4018 ACT1 MINIMUM 	
4022	SLEEP SELECTION กำหนดการควบคุมสำหรับฟังก์ชัน PID sleep 0 = NOT SEL – ไม่มีการใช้ฟังก์ชัน PID sleep 1 = DI1 – กำหนดดิจิตอลอินพุต DI1 เป็นการควบคุมสำหรับฟังก์ชัน PID sleep <ul style="list-style-type: none"> ดิจิตอลอินพุตต้องจะเปิดการใช้ฟังก์ชัน PID sleep ดิจิตอลอินพุตเปิดจะยกเลิกการใช้ฟังก์ชัน PID sleep 2...6 = DI2...DI6 – กำหนดดิจิตอลอินพุต DI2...DI6 เป็นการควบคุมสำหรับฟังก์ชัน PID sleep <ul style="list-style-type: none"> ให้ดู DI1 ข้างต้น 7 = INTERNAL – กำหนดเอาต์พุต rpm/ความถี่ ค่าอ้างอิงและค่าจริงของ process เป็นการควบคุมสำหรับฟังก์ชัน PID sleep อ้างอิงพารามิเตอร์ 4025 WAKE-UP DEV และ 4023 PID SLEEP LEVEL -1 = DI1(INV) – กำหนดการกลับค่าของดิจิตอลอินพุต DI1 เป็นการควบคุมสำหรับฟังก์ชัน PID sleep <ul style="list-style-type: none"> ดิจิตอลอินพุตเปิดจะเปิดการใช้ฟังก์ชัน PID sleep ดิจิตอลอินพุตต้องจะยกเลิกการใช้ฟังก์ชัน PID sleep -2...-6 = DI2(INV)...DI6(INV) – กำหนดการกลับค่าของดิจิตอลอินพุต DI2...DI6 เป็นการควบคุมสำหรับฟังก์ชัน PID sleep <ul style="list-style-type: none"> ให้ดู DI1(INV) ข้างต้น 	

รหัส	คำอธิบาย	
4023	PID SLEEP LEVEL ตั้งค่าความเร็ว / ความถี่ของมอเตอร์ที่จะทำให้เข้าสู่ฟังก์ชัน PID sleep เมื่อค่าความเร็ว / ความถี่ของมอเตอร์ต่ำกว่าค่านี้เป็นเวลาอย่างน้อยเท่ากับค่าของ 4024 PID SLEEP DELAY ฟังก์ชัน PID sleep ก็จะ ON ขึ้นมา (ได้र्फจะหยุดลง) <ul style="list-style-type: none"> ต้องการพารามิเตอร์ 4022 = 7 INTERNAL ให้ดูรูป: A = PID output level; B = PID process feedback 	
4024	PID SLEEP DELAY ตั้งค่านองเวลาสำหรับฟังก์ชัน PID sleep - เมื่อค่าความเร็ว / ความถี่ของมอเตอร์ต่ำกว่าค่าของ 4023 PID SLEEP LEVEL เป็นเวลาอย่างน้อยเท่ากับค่านี้ ฟังก์ชัน PID sleep ก็จะ ON ขึ้นมา (ได้र्फจะหยุดลง) <ul style="list-style-type: none"> ให้ดูพารามิเตอร์ 4023 PID SLEEP LEVEL ข้างต้น 	
4025	WAKE-UP DEVIATION กำหนด wake-up deviation - เมื่อเกิดความแตกต่างจากค่าอ้างอิงมากกว่าค่านี้เป็นเวลาอย่างน้อยเท่ากับค่าของ 4026 WAKE-UP DELAY ชุดควบคุม PID จะรีเซ็ตาร์ทขึ้นมาใหม่ <ul style="list-style-type: none"> พารามิเตอร์ 4006 และ 4007 ใช้กำหนดหน่วยและสเกล พารามิเตอร์ 4005 = 0 Wake-up level = Setpoint - Wake-up deviation พารามิเตอร์ 4005 = 1 Wake-up level = Setpoint + Wake-up deviation Wake-up level สามารถตั้งค่าให้สูงหรือต่ำกว่า setpoint ได้ จากรูป: <ul style="list-style-type: none"> C = Wake-up level เมื่อพารามิเตอร์ 4005 = 1 D = Wake-up level เมื่อพารามิเตอร์ 4005 = 0 E = Feedback มีค่าสูงกว่า wake-up level และเป็นเวลามากกว่า 4026 WAKE-UP DELAY - ฟังก์ชัน PID จะรีเซ็ตาร์ทขึ้นมาใหม่ F = Feedback มีค่าต่ำกว่า wake-up level และเป็นเวลามากกว่า 4026 WAKE-UP DELAY - ฟังก์ชัน PID จะรีเซ็ตาร์ทขึ้นมาใหม่ 	
4026	WAKE-UP DELAY กำหนดค่า wake-up delay - เมื่อเกิดความแตกต่างจากค่าอ้างอิงมากกว่าค่าของ 4025 WAKE-UP DEVIATION เป็นเวลาอย่างน้อยเท่ากับค่านี้ ชุดควบคุม PID จะรีเซ็ตาร์ทขึ้นมาใหม่	
4027	PID 1 PARAM SET กำหนดวิธีการเลือกกระหว่าง PID Set 1 และ PID Set 2 เมื่อใช้ Set 1, จะใช้พารามิเตอร์ 4001...4026 เมื่อใช้ Set 2, จะใช้พารามิเตอร์ 4101...4126 0 = SET 1 - ใช้งาน PID Set 1 (พารามิเตอร์ 4001...4026) 1 = DI1 - กำหนดดิจิตอลอินพุต DI1 เป็นการควบคุมสำหรับการเลือก PID Set <ul style="list-style-type: none"> ดิจิตอลอินพุตต้องจจะเลือกใช้ PID Set 2 ดิจิตอลอินพุตเปิดจจะเลือกใช้ PID Set 1 2...6 = DI2...DI6 - กำหนดดิจิตอลอินพุต DI2...DI6 เป็นการควบคุมสำหรับการเลือก PID Set <ul style="list-style-type: none"> ให้ดู DI1 ข้างต้น 7 = SET 2 - ใช้งาน PID Set 2 (พารามิเตอร์ 4101...4126) 8...11 = TIMER FUNCTION 1...4 - กำหนด Timer function เป็นการควบคุมสำหรับการเลือก PID Set (Timer function ไม่ทำงาน = PID Set 1; Timer function ทำงาน = PID Set 2) <ul style="list-style-type: none"> ให้ดูพารามิเตอร์กลุ่ม 36: Timer Functions -1 = DI1(INV) - กำหนดการกลับค่าของดิจิตอลอินพุต DI1 เป็นการควบคุมสำหรับการเลือก PID Set <ul style="list-style-type: none"> ดิจิตอลอินพุตต้องจจะเลือกใช้ PID Set 1 ดิจิตอลอินพุตเปิดจจะเลือกใช้ PID Set 2 -2...-6 = DI2(INV)...DI6(INV) - กำหนดการกลับค่าของดิจิตอลอินพุต DI2...DI6 เป็นการควบคุมสำหรับการเลือก PID Set <ul style="list-style-type: none"> ให้ดู DI1(INV) ข้างต้น 	

กลุ่ม 41: Process PID Set 2

พารามิเตอร์ในกลุ่มนี้เป็นของ PID Set 2 การใช้งานของพารามิเตอร์ 4101...4126 เหมือนกับค่าของพารามิเตอร์ 4001...4026 พารามิเตอร์ของ PID Set 2 นี้จะถูกเลือกด้วยพารามิเตอร์ 4027 PID 1 PARAM SET

กลุ่ม 42: External / Trimming PID

กลุ่มนี้ใช้กำหนดค่าพารามิเตอร์ที่ใช้สำหรับ External / Trimming PID
 การใช้งานของพารามิเตอร์ 4201...4221 เหมือนกับค่าของ Set 1 (และ Set 2)
 พารามิเตอร์ 4001...4021 (4101...4201) พารามิเตอร์กลุ่ม 40 และ 41 ใช้กำหนดค่าพารามิเตอร์สำหรับ process PID

รหัส	คำอธิบาย
4228	<div> <div>ACTIVATE</div> <div> กำหนดแหล่งที่มาสำหรับการเปิดใช้งานฟังก์ชัน PID จากภายนอก <ul style="list-style-type: none"> ต้องการพารามิเตอร์ 4230 TRIM MODE = 0 NOT SEL 0 = NOT SEL – ไม่ใช้งานฟังก์ชัน PID จากภายนอก 1 = DI1 - กำหนดดิจิตอลอินพุต DI1 เป็นการควบคุมสำหรับเปิดใช้งานฟังก์ชัน PID จากภายนอก <ul style="list-style-type: none"> ดิจิตอลอินพุตต่อวงจรจะเปิดใช้งานฟังก์ชัน PID จากภายนอก ดิจิตอลอินพุตเปิดวงจรจะยกเลิกการใช้งานฟังก์ชัน PID จากภายนอก 2...6 = DI2...DI6 – กำหนดดิจิตอลอินพุต DI2...DI6 เป็นการควบคุมสำหรับเปิดใช้งานฟังก์ชัน PID จากภายนอก <ul style="list-style-type: none"> ให้ดู DI1 ข้างต้น 7 = DRIVE RUN – กำหนดคำสั่งสตาร์ทเป็นการควบคุมสำหรับเปิดใช้งานฟังก์ชัน PID จากภายนอก <ul style="list-style-type: none"> เมื่อมีคำสั่งสตาร์ท ฟังก์ชัน PID จากภายนอกจะถูกเปิดใช้งานขึ้น 8 = ON – กำหนดการจ่ายไฟให้ไดรฟ์เป็นการควบคุมสำหรับเปิดใช้งานฟังก์ชัน PID จากภายนอก <ul style="list-style-type: none"> เมื่อมีการจ่ายไฟให้ไดรฟ์ ฟังก์ชัน PID จากภายนอกจะถูกเปิดใช้งานขึ้น 9...12 = TIMER FUNCTION 1...4 – กำหนด Timer function เป็นการควบคุมสำหรับเปิดใช้งานฟังก์ชัน PID จากภายนอก (เมื่อ Timer function ได้ ON ขึ้นมา ฟังก์ชัน PID จากภายนอกจะถูกเปิดใช้งานขึ้น) <ul style="list-style-type: none"> ให้ดูพารามิเตอร์กลุ่ม 36: Timer Functions -1 = DI1(INV) – กำหนดการกลับค่าของดิจิตอลอินพุต DI1 เป็นการควบคุมสำหรับเปิดใช้งานฟังก์ชัน PID จากภายนอก <ul style="list-style-type: none"> ดิจิตอลอินพุตต่อวงจรจะยกเลิกการใช้งานฟังก์ชัน PID จากภายนอก ดิจิตอลอินพุตเปิดวงจรจะเปิดใช้งานฟังก์ชัน PID จากภายนอก -2...-6 = DI2(INV)...DI6(INV) – กำหนดการกลับค่าของดิจิตอลอินพุต DI2...DI6 เป็นการควบคุมสำหรับเปิดใช้งานฟังก์ชัน PID จากภายนอก <ul style="list-style-type: none"> ให้ดู DI1(INV) ข้างต้น </div> </div>
4229	<div> <div>OFFSET</div> <div> กำหนดค่าออฟเซตสำหรับ PID output <ul style="list-style-type: none"> เมื่อ PID เปิดใช้งานขึ้น เอาต์พุตจะเริ่มต้นจากค่านี้ เมื่อ PID ถูกยกเลิกการใช้งานขึ้น เอาต์พุตจะถูกรีเซ็ต พารามิเตอร์นี้จะถูกใช้งาน เมื่อ 4230 TRIM MODE ≠ 0 (trim mode ถูกใช้งาน) </div> </div>
4230	<div> <div>TRIM MODE</div> <div> เลือกชนิดของ trim 0 = NOT SEL – ไม่ใช้งานฟังก์ชัน trim 1 = PROPORTIONAL – เพิ่มค่า trim factor เป็นสัดส่วนกับความเร็วอ้างอิง rpm/Hz 2 = DIRECT - เพิ่มค่า trim factor ซึ่งขึ้นกับค่าของ control loop's maximum limit </div> </div>
4231	<div> <div>TRIM SCALE</div> <div> กำหนดค่าตัวคูณ (เป็น %, ค่าบวกหรือค่าลบ) ที่ใช้ใน trim mode </div> </div>

รหัส	คำอธิบาย
4232	<p>CORRECTION SRC</p> <p>กำหนดค่าอ้างอิง trimming</p> <p>1 = PID2 REF – ใช้ค่า REF MAX (สวิตช์ A หรือ B)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1105 REF1 MAX เมื่อ REF1 ใช้งานอยู่ (A) 1108 REF2 MAX เมื่อ REF2 ใช้งานอยู่ (B) <p>2 = PID2 OUTPUT – ใช้ค่าสมบูรณ์ของความเร็วหรือความถี่สูงสุด (สวิตช์ C)</p> <ul style="list-style-type: none"> 2002 MAXIMUM SPEED ถ้า 9904 MOTOR CONTROL MODE = 1 SPEED หรือ 2 TORQUE 2008 MAXIMUM FREQUENCY ถ้า 9904 MOTOR CONTROL MODE = 3 SCALAR

กลุ่ม 51: Ext Comm Module

กลุ่มนี้ใช้กำหนดตัวแปรสำหรับโมดูลการสื่อสารผ่าน fieldbus
 อ้างอิงเอกสารของโมดูลการสื่อสาร เมื่อต้องการข้อมูลเพิ่มเติมของค่าพารามิเตอร์เหล่านี้

รหัส	คำอธิบาย
5101	FBA TYPE แสดงชนิดของโมดูลตัวแปลง fieldbus 0 = ไม่มีการต่อใช้งาน ตรวจสอบคู่มือการใช้งาน fieldbus ในบท "Mechanical Installation" และตรวจสอบว่าพารามิเตอร์ 9802 เท่ากับ 4 = EXT FBA 1 = PROFIBUS-DP 16 = INTERBUS 21 = LONWORKS 32 = CANOPEN 64 = MODBUS PLUS 101 = CONTROLNET 128 = ETHERNET
5102 ... 5126	FB PAR 2...FB PAR 26 อ้างอิงเอกสารของโมดูลการสื่อสาร เมื่อต้องการข้อมูลเพิ่มเติมของค่าพารามิเตอร์เหล่านี้
5127	FBA PAR REFRESH ตกลงการเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ของ fieldbus <ul style="list-style-type: none"> หลังจากการรีเฟรช ค่านี้จะเปลี่ยนเป็น DONE อย่างอัตโนมัติ
5128	FILE CPI FW REV แสดงค่า CPI firmware revision ของการชุดโปรแกรมของตัวแปลง fieldbus แสดงในรูปแบบ xyz ซึ่ง <ul style="list-style-type: none"> x = ตัวเลข revision หลัก y = ตัวเลข revision รอง z = correction number ตัวอย่าง: 107 = revision 1.07
5129	FILE CONFIG ID แสดงค่า revision ของการชุดโปรแกรมของตัวแปลง fieldbus
5130	FILE CONFIG REV เก็บค่า revision ของการชุดโปรแกรมของตัวแปลง fieldbus ตัวอย่าง: 1 = revision 1
5131	FBA STATUS เก็บค่าสถานะของโมดูลตัวแปลง fieldbus 0 = IDLE 1 = EXEC. INIT 2 = TIME OUT 3 = CONFIT ERROR 4 = OFF-LINE 5 = ON-LINE 6 = RESET
5132	FBA CPI FW REV แสดงค่า revision ของโปรแกรม CPI ของตัวแปลง fieldbus แสดงในรูปแบบ xyz ซึ่ง <ul style="list-style-type: none"> x = ตัวเลข revision หลัก y = ตัวเลข revision รอง z = correction number ตัวอย่าง: 107 = revision 1.07

รหัส	คำอธิบาย
5133	<p>FBA APPL FW REV</p> <p>แสดงค่า revision ของโปรแกรม application ของตัวแปลง fieldbus แสดงในรูปแบบ xyz ซึ่ง</p> <ul style="list-style-type: none">• x = ตัวเลข revision หลัก• y = ตัวเลข revision รอง• z = correction number <p>ตัวอย่าง: 107 = revision 1.07</p>

กลุ่ม 52: Panel Communication

กลุ่มนี้ใช้กำหนดการตั้งค่าการสื่อสารสำหรับแผงควบคุมของไครฟ์

โดยปกติ การใช้งานแผงควบคุมที่มีมาให้ ไม่จำเป็นต้องมีการแก้ไขค่าใดๆ ในกลุ่มนี้

ในกลุ่มนี้ การเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์จะมีผลเมื่อมีการจ่ายไฟในครั้งถัดไป

รหัส	คำอธิบาย
5201	STATION ID กำหนด address ของไครฟ์ <ul style="list-style-type: none">การตั้งค่า address ตรงกัน 2 ตัว จะไม่สามารถ on-line ได้ช่วงที่ปรับได้: 1...247
5202	BAUDRATE กำหนดความเร็วในการสื่อสารของไครฟ์ หน่วย kbits/s 9.6 19.2 38.4 57.6 115.2
5203	PARITY ตั้งค่ารูปแบบข้อมูลที่ใช้ในการสื่อสาร 0 = 8N1 – No parity, 1 stop bit 1 = 8N2 – No parity, 2 stop bits 2 = 8E1 – Even parity, 1 stop bit 3 = 8O1 – Odd parity, 1 stop bit
5204	OK MESSAGES เก็บค่าการนับของข้อความที่ได้รับจากไครฟ์อย่างถูกต้อง <ul style="list-style-type: none">ในการใช้งานปกติ ตัวบับนี้จะเพิ่มค่าขึ้นเรื่อยๆ
5205	PARITY ERRORS เก็บค่าการนับของข้อความที่เกิด parity error เมื่อค่านี้นี้มีค่าสูง ให้ตรวจสอบว่า <ul style="list-style-type: none">การตั้งค่า parity ถูกต้องหรือไม่ระดับของสัญญาณรบกวนที่เกิดจากคลื่นสนามแม่เหล็ก – สัญญาณรบกวนสูงจะทำให้เกิด error ขึ้น
5206	FRAME ERRORS เก็บค่าการนับของข้อความที่เกิด framing error เมื่อค่านี้นี้มีค่าสูง ให้ตรวจสอบว่า <ul style="list-style-type: none">การตั้งค่าความเร็วในการสื่อสารถูกต้องหรือไม่ระดับของสัญญาณรบกวนที่เกิดจากคลื่นสนามแม่เหล็ก – สัญญาณรบกวนสูงจะทำให้เกิด error ขึ้น
5207	BUFFER OVERRUNS เก็บค่าการนับของตัวอักษรที่ได้รับ แต่ไม่ได้เก็บลงในบัฟเฟอร์ <ul style="list-style-type: none">จำนวนข้อความที่รับได้สูงสุดเท่ากับ 128 ไบต์เมื่อข้อความที่ได้รับเกิน 128 ไบต์ จะเกิดโอเวอร์โฟลล์ขึ้น ตัวอักษรที่เกินนี้จะถูกนับไว้
5208	CRC ERRORS เก็บค่าการนับของข้อความที่เกิด CRC error ที่ไครฟ์ได้รับ เมื่อค่านี้นี้มีค่าสูง ให้ตรวจสอบว่า <ul style="list-style-type: none">ระดับของสัญญาณรบกวนที่เกิดจากคลื่นสนามแม่เหล็ก – สัญญาณรบกวนสูงจะทำให้เกิด error ขึ้นการคำนวณ CRC ที่อาจเกิดขึ้นได้

กลุ่ม 53: EFB Protocol

กลุ่มนี้ใช้กำหนดค่าตัวแปรที่ใช้สำหรับโปรโตคอลการสื่อสาร fieldbus (EFB) ที่มีมาให้
โปรโตคอล EFB มาตรฐานของ ACS550 คือ Modbus ให้ดู “Standard Serial Communication” เริ่มต้นที่หน้า 142


รหัส	คำอธิบาย
5301	EFB PROTOCOL ID เก็บค่าเฉพาะตัวและ program revision ของโปรโตคอล <ul style="list-style-type: none">รูปแบบ: XXYY, ที่ซึ่ง xx = protocol ID และ YY = program revision
5302	EFB STATION ID กำหนดค่า address <ul style="list-style-type: none">การตั้งค่า address นี้จะต้องไม่ซ้ำกัน
5303	EFB BAUDRATE กำหนดความเร็วในการสื่อสารของไดรฟ์ หน่วย kbits/s 1.2 kbits/s 2.4 kbits/s 4.8 kbits/s 9.6 kbits/s 19.2 kbits/s 38.4 kbits/s 57.6 kbits/s
5304	EFB PARITY ตั้งค่ารูปแบบข้อมูลที่ใช้ในการสื่อสาร 0 = 8N1 – 8 data bits, No parity, 1 stop bit 1 = 8N2 – 8 data bits, No parity, 2 stop bits 2 = 8E1 – 8 data bits, Even parity, 1 stop bit 3 = 8O1 – 8 data bits, Odd parity, 1 stop bit
5305	EFB CTRL PROFILE เลือกโปรไฟล์การสื่อสาร 0 = ABB DRIVES – การใช้งานของ Control Word และ Status Word ตรงกับโปรไฟล์ของ ABB Drives 1 = ACS550 – โปรไฟล์แบบ 32 bit (สำหรับผู้ใช้งานขั้นสูง)
5306	EFB OK MESSAGES เก็บค่าการนับของข้อความที่ได้รับจากไดรฟ์อย่างถูกต้อง <ul style="list-style-type: none">ในการใช้งานปกติ ตัวนับนี้จะเพิ่มค่าขึ้นเรื่อยๆ
5307	EFB CRC ERRORS เก็บค่าการนับของข้อความที่เกิด CRC error ที่ไดรฟ์ได้รับ เมื่อค่านี้มีค่าสูง ให้ตรวจสอบว่า <ul style="list-style-type: none">ระดับของสัญญาณรบกวนที่เกิดจากคลื่นสนามแม่เหล็ก – สัญญาณรบกวนสูงจะทำให้เกิด error ขึ้นการคำนวณ CRC ที่อาจเกิดขึ้นได้
5308	EFB UART ERRORS เก็บค่าการนับของข้อความที่มีตัวอักษร error ที่ไดรฟ์ได้รับ
5309	EFB STATUS เก็บค่าสถานะของโปรโตคอล EFB 0 = IDLE 1 = EXEC. INIT 2 = TIME OUT 3 = CONFIG ERROR 4 = OFF-LINE 5 = ON-LINE 6 = RESET 7 = LISTEN ONLY
5310	EFB PAR 10 พารามิเตอร์เฉพาะที่อ้างจาก Modbus Register 40005

รหัส	คำอธิบาย
5311	EFB PAR 11 พารามิเตอร์เฉพาะที่อ้างจาก Modbus Register 40006
5312	EFB PAR 12 พารามิเตอร์เฉพาะที่อ้างจาก Modbus Register 40007
5313	EFB PAR 13 พารามิเตอร์เฉพาะที่อ้างจาก Modbus Register 40008
5314	EFB PAR 14 พารามิเตอร์เฉพาะที่อ้างจาก Modbus Register 40009
5315	EFB PAR 15 พารามิเตอร์เฉพาะที่อ้างจาก Modbus Register 40010
5316	EFB PAR 16 พารามิเตอร์เฉพาะที่อ้างจาก Modbus Register 40011
5317	EFB PAR 17 พารามิเตอร์เฉพาะที่อ้างจาก Modbus Register 40012
5318 ... 5320	EFB PAR 18... EFB PAR 20 สงวนไว้


กลุ่ม 81: PFC Control



กลุ่มนี้ใช้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมที่บรรจุอยู่ในไครฟ์:

รหัส	คำอธิบาย
8103	<p>REFERENCE STEP 1</p> <p>ตั้งค่า % ที่จะเพิ่มค่าให้กับ process reference</p> <ul style="list-style-type: none"> ใช้เฉพาะเมื่อมีมอเตอร์ auxiliary (ความเร็วคงที่) อย่างน้อย 1 ตัวทำงานอยู่ ค่าที่ตั้งจากโรงงานเท่ากับ 0 <p>ตัวอย่าง: การใช้งาน ACS550 กับระบบที่มีปั๊ม 3 ตัวต่อขนานกันในการสร้างความดันน้ำในท่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> 4011 INTERNAL SETPNT ใช้ตั้งค่าความดันอ้างอิงคงที่ ที่ใช้ควบคุมความดันในท่อ การรักษาความเร็วของปั๊มจะทำงานเพียงตัวเดียว เมื่อมีการใช้น้ำในระดับต่ำ เมื่อการใช้งานน้ำเพิ่มขึ้น ปั๊มที่ทำงานด้วยความเร็วคงที่ตัวแรกจะถูกสั่งขึ้นมา ถัดมาคือ ตัวที่สอง ตามลำดับ เมื่ออัตราการไหลเพิ่มขึ้น ความดันน้ำที่ปลายท่อจะตกลงไป สัมพันธ์กับความดันน้ำที่วัดที่ด้านอินพุต auxiliary motor จะทำงานขึ้นมาที่ละตัวเพื่อเพิ่มแรงดันน้ำ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะพยายามรักษาความดันที่เอาต์พุตให้ใกล้เคียงกับค่าอ้างอิง เมื่อปั๊ม auxiliary ตัวแรกทำงาน ค่าอ้างอิงจะเพิ่มขึ้นด้วยพารามิเตอร์ 8103 REFERENCE STEP 1 เมื่อปั๊ม auxiliary ทั้งตัวแรกและตัวที่สองทำงาน ค่าอ้างอิงจะเพิ่มขึ้นด้วยพารามิเตอร์ 8103 REFERENCE STEP 1 + 8104 REFERENCE STEP 2 เมื่อปั๊ม auxiliary ทั้งสามทำงาน ค่าอ้างอิงจะเพิ่มขึ้นด้วยพารามิเตอร์ 8103 REFERENCE STEP 1 + 8104 REFERENCE STEP 2 + 8105 REFERENCE STEP 3
8104	<p>REFERENCE STEP 2</p> <p>ตั้งค่า % ที่จะเพิ่มค่าให้กับ process reference</p> <ul style="list-style-type: none"> ใช้เฉพาะเมื่อมีมอเตอร์ auxiliary (ความเร็วคงที่) อย่างน้อย 2 ตัวทำงานอยู่ ให้ดูพารามิเตอร์ 8103 REFERENCE STEP 1
8105	<p>REFERENCE STEP 3</p> <p>ตั้งค่า % ที่จะเพิ่มค่าให้กับ process reference</p> <ul style="list-style-type: none"> ใช้เฉพาะเมื่อมีมอเตอร์ auxiliary (ความเร็วคงที่) อย่างน้อย 3 ตัวทำงานอยู่ ให้ดูพารามิเตอร์ 8103 REFERENCE STEP 1
8109	<p>START FREQ 1</p> <p>ตั้งค่าความถี่ลิ้มิตที่ใช้เพื่อสตาร์ทมอเตอร์ auxiliary ตัวแรก ซึ่งมอเตอร์ auxiliary ตัวแรกจะสตาร์ทที่:</p> <ul style="list-style-type: none"> ไม่มีมอเตอร์ auxiliary ตัวใดทำงานอยู่ ความถี่เอาต์พุตของ ACS550 มีค่าเกินกว่าค่าลิ้มิต: $8109 + 1 \text{ Hz}$ ความถี่เอาต์พุตยังคงเกินกว่าค่าลิ้มิต relaxed $(8109 - 1 \text{ Hz})$ เป็นเวลาอย่างน้อยเท่ากับ 8115 AUX MOT START D <p>หลังจากมอเตอร์ auxiliary ตัวแรกทำงาน:</p> <ul style="list-style-type: none"> ความถี่เอาต์พุตจะลดลงด้วยค่า = $(8109 \text{ START FREQ } 1) - (8112 \text{ LOW FREQ } 1)$ ผลที่เกิดขึ้น ความเร็วของมอเตอร์ speed regulated จะลดลงเพื่อชดเชยสำหรับการสตาร์ทของมอเตอร์ auxiliary <p>จากรูป:</p> <ul style="list-style-type: none"> A = $(8109 \text{ START FREQ } 1) - (8112 \text{ LOW FREQ } 1)$ B = ความถี่เอาต์พุตเพิ่มขึ้นในระหว่างที่มีดีเลย์การสตาร์ท C = แสดงสถานะการทำงานของมอเตอร์ auxiliary (1 = On) <p>หมายเหตุ! ค่าของ 8109 START FREQ 1 ต้องอยู่ระหว่าง</p> <ul style="list-style-type: none"> 8112 LOW FREQ 1 $(2008 \text{ MAXIMUM FREQ}) - 1$
8110	<p>START FREQ 2</p> <p>ตั้งค่าความถี่ลิ้มิตที่ใช้เพื่อสตาร์ทมอเตอร์ auxiliary ตัวที่สอง</p> <ul style="list-style-type: none"> ให้ดู 8109 START FREQ 1 <p>มอเตอร์ auxiliary ตัวที่สองจะสตาร์ทที่:</p> <ul style="list-style-type: none"> มอเตอร์ auxiliary ตัวแรกทำงานอยู่



	<ul style="list-style-type: none"> • ความถี่เอาต์พุตของ ACS550 มีค่าเกินกว่าค่าลิมิต: $8110 + 1 \text{ Hz}$ • ความถี่เอาต์พุตยังคงเกินกว่าค่าลิมิต relaxed ($8110 - 1 \text{ Hz}$) เป็นเวลาอย่างน้อยเท่ากับ 8115 AUX MOT START D
8111	<p>START FREQ 3 ตั้งค่าความถี่ลิมิตที่ใช้เพื่อหยุดมอเตอร์ auxiliary ตัวที่สาม</p> <ul style="list-style-type: none"> • ให้ดู 8109 START FREQ 1 <p>มอเตอร์ auxiliary ตัวที่สามจะหยุดลงถ้า:</p> <ul style="list-style-type: none"> • มอเตอร์ auxiliary สองตัวแรกทำงานอยู่ • ความถี่เอาต์พุตของ ACS550 มีค่าเกินกว่าค่าลิมิต: $8111 + 1 \text{ Hz}$ • ความถี่เอาต์พุตยังคงเกินกว่าค่าลิมิต relaxed ($8111 - 1 \text{ Hz}$) เป็นเวลาอย่างน้อยเท่ากับ 8115 AUX MOT START D
รหัส	คำอธิบาย
8112	<p>LOW FREQ 1 ตั้งค่าความถี่ลิมิตที่ใช้เพื่อหยุดมอเตอร์ auxiliary ตัวแรก ซึ่งมอเตอร์ auxiliary ตัวแรกจะหยุดลงถ้า:</p> <ul style="list-style-type: none"> • มอเตอร์ auxiliary ตัวแรกทำงานอยู่เพียงตัวเดียว • ความถี่เอาต์พุตของ ACS550 มีค่าต่ำกว่าค่าลิมิต: $8112 - 1 \text{ Hz}$ • ความถี่เอาต์พุตยังคงต่ำกว่าค่าลิมิต relaxed ($8112 + 1 \text{ Hz}$) เป็นเวลาอย่างน้อยเท่ากับ 8116 AUX MOT STOP D <p>หลังจากมอเตอร์ auxiliary ตัวแรกหยุดลง:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ความถี่เอาต์พุตจะเพิ่มขึ้นด้วยค่า = (8109 START FREQ 1) - (8112 LOW FREQ 1) • ผลที่เกิดขึ้น ความเร็วของมอเตอร์ speed regulated จะเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยสำหรับการหยุดของมอเตอร์ auxiliary <p>จากรูป:</p> <ul style="list-style-type: none"> • $A = (8109 \text{ START FREQ } 1) - (8112 \text{ LOW FREQ } 1)$ • $B =$ ความถี่เอาต์พุตเพิ่มขึ้นในระหว่างที่มีดีเลย์การหยุด • $C =$ แสดงสถานะการทำงานของมอเตอร์ auxiliary ($1 = \text{On}$) • เส้นสีเทา = hysteresis – ถ้าเวลาถูกส่งจนไว้ เส้นทางที่ย้อนกลับจะไม่เหมือนเส้นทางเดิม สำหรับรายละเอียดบนเส้นทางการสตาร์ท <p>ให้ดูรูป 8109 START FREQ 1</p> <p>หมายเหตุ! ค่าของ Low Frequency 1 ต้องอยู่ระหว่าง</p> <ul style="list-style-type: none"> • $(2007 \text{ MINIMUM FREQ}) + 1$ • 8109 START FREQ 1
8113	<p>LOW FREQ 2 ตั้งค่าความถี่ลิมิตที่ใช้เพื่อหยุดมอเตอร์ auxiliary ตัวที่สอง</p> <ul style="list-style-type: none"> • ให้ดู 8112 LOW FREQ 1 <p>มอเตอร์ auxiliary ตัวที่สองจะหยุดลงถ้า:</p> <ul style="list-style-type: none"> • มอเตอร์ auxiliary สองตัวแรกทำงานอยู่ • ความถี่เอาต์พุตของ ACS550 มีค่าต่ำกว่าค่าลิมิต: $8113 - 1 \text{ Hz}$ • ความถี่เอาต์พุตยังคงต่ำกว่าค่าลิมิต relaxed ($8113 + 1 \text{ Hz}$) เป็นเวลาอย่างน้อยเท่ากับ 8116 AUX MOT STOP D
8114	<p>LOW FREQ 3 ตั้งค่าความถี่ลิมิตที่ใช้เพื่อหยุดมอเตอร์ auxiliary ตัวที่สาม</p> <ul style="list-style-type: none"> • ให้ดู 8112 LOW FREQ 1 <p>มอเตอร์ auxiliary ตัวที่สามจะหยุดลงถ้า:</p> <ul style="list-style-type: none"> • มอเตอร์ auxiliary ทั้งสามตัวทำงานอยู่ • ความถี่เอาต์พุตของ ACS550 มีค่าต่ำกว่าค่าลิมิต: $8114 - 1 \text{ Hz}$ • ความถี่เอาต์พุตยังคงต่ำกว่าค่าลิมิต relaxed ($8114 + 1 \text{ Hz}$) เป็นเวลาอย่างน้อยเท่ากับ 8116 AUX MOT STOP D
8115	<p>AUX MOT START D ตั้งค่านองเวลาการสตาร์ทสำหรับมอเตอร์ auxiliary</p> <ul style="list-style-type: none"> • ความถี่เอาต์พุตต้องยังคงสูงกว่าค่าความถี่ลิมิตการสตาร์ท (พารามิเตอร์ 8109, 8110 หรือ 8111) เป็นช่วงเวลาก่อนที่จะสตาร์ทมอเตอร์ auxiliary • ให้ดู 8109 START FREQ 1
8116	<p>AUX MOT STOP D ตั้งค่านองเวลาการหยุดสำหรับมอเตอร์ auxiliary</p>



	<ul style="list-style-type: none"> • ความถี่เอาต์พุตต้องยังคงต่ำกว่าค่าความถี่ลิมิตต่ำ (พารามิเตอร์ 8112, 8113 หรือ 8114) เป็นช่วงเวลาก่อนที่จะหยุดมอเตอร์ auxiliary • ให้ดู 8112 LOW FREQ 1
รหัส	คำอธิบาย
8117	<p>NR OF AUX MOT</p> <p>ตั้งค่าจำนวนของมอเตอร์ auxiliary</p> <ul style="list-style-type: none"> • มอเตอร์ auxiliary แต่ละตัวต้องการรีเลย์เอาต์พุต ซึ่งใช้เพื่อส่งสัญญาณ start/stop • ถ้าใช้ฟังก์ชัน Autochange จะต้องการรีเลย์เอาต์พุตเพิ่มสำหรับการรักษาความเร็วของมอเตอร์ • รายละเอียดข้างล่างจะบอกรหัสการตั้งค่ารีเลย์เอาต์พุต <p>รีเลย์เอาต์พุต</p> <ul style="list-style-type: none"> • ACS550 จะมีรีเลย์เอาต์พุต RO1...RO3 มาให้ • โมดูลดิจิทัลเอาต์พุตภายนอกที่ติดตั้งเพิ่มจะมีรีเลย์เอาต์พุต RO4...RO6 มาให้ • กำหนดค่าพารามิเตอร์ 1401...1403 และ 1410...1412 ตามลำดับ การใช้งานของรีเลย์ RO1...RO6 ให้กำหนดค่าพารามิเตอร์ ด้วยค่า 31 PFC • ACS550 จะส่งมอเตอร์ auxiliary ด้วยรีเลย์เพิ่มขึ้นตามลำดับ ถ้าไม่มีการใช้ฟังก์ชัน Autochange มอเตอร์ auxiliary ตัวแรกจะถูกส่งขึ้นผ่านรีเลย์ตัวที่หนึ่งด้วยการตั้งค่าพารามิเตอร์ = 31 PFC ถ้ามีการใช้ฟังก์ชัน Autochange การส่งมอเตอร์มีการหมุนวนลำดับได้ เริ่มต้น มอเตอร์ speed regulated จะเป็นตัวแรกที่ต่อผ่านรีเลย์ตัวที่หนึ่งด้วยการตั้งค่าพารามิเตอร์ = 31 PFC มอเตอร์ auxiliary ตัวแรกจะถูกต่อผ่านรีเลย์ตัวที่สองด้วยการตั้งค่าพารามิเตอร์ = 31 PFC <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>Standard PFC mode</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>PFC with Autochange mode</p> </div> </div>

รหัส	คำอธิบาย
8119	<p>AUTOCHNG LEVEL</p> <p>ตั้งค่าลิมิตด้านบน เป็น % ของเอาต์พุต สำหรับลอจิก Autochange เมื่อเอาต์พุตจาก PID/PFC เกินกว่าค่าลิมิตนี้ Autochange จะถูกป้องกันไว้ ตัวอย่างเช่น การใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อยกเว้น Autochange เมื่อ ระบบปั๊ม-พัดลมกำลังทำงานใกล้ความสามารถสูงสุด</p> <p>Autochange Overview</p> <p>จุดประสงค์ของการทำ Autochange คือเพื่อแบ่งการทำงานของมอเตอร์แต่ละตัวให้เท่ากัน ที่แต่ละการทำ Autochange:</p> <ul style="list-style-type: none"> • มอเตอร์ที่สลับมาต่อกับเอาต์พุตของ ACS550 – มอเตอร์ speed regulated • ลำดับการสตาร์ทมอเตอร์จะหมุนวนไปตามลำดับ <p>ฟังก์ชัน Autochange จะต้องการ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • คอนแทคเตอร์ภายนอกสำหรับการสลับมาต่อกับเอาต์พุตของไดรฟ์ • พารามิเตอร์ 8120 INTERLOCK = ค่า > 0 <p>Autochange จะทำงานเมื่อ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • เวลาการทำงานตั้งแต่การ Autochange ครั้งที่แล้ว ถึงค่าที่ตั้งไว้ด้วย 8118 AUTOCHNG INTERV • อินพุต PFC มีค่าต่ำกว่าระดับที่ตั้งไว้ที่พารามิเตอร์ 8119 AUTOCHNG LEVEL <p>หมายเหตุ! ACS550 จะหยุดด้วยการตัดไฟทุกครั้งเมื่อ Autochange ทำงาน</p> <p>ฟังก์ชัน Autochange จะมีการทำงานดังนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> • เริ่มต้นการเปลี่ยน เมื่อเวลาการทำงานตั้งแต่การ Autochange ครั้งที่แล้ว ถึงค่า 8118 AUTOCHNG INTERV และอินพุต PFC มีค่าต่ำกว่าลิมิต 8119 AUTOCHNG LEVEL • มอเตอร์ speed regulated จะหยุดลง • Off คอนแทคเตอร์ของมอเตอร์ speed regulated • เพิ่มลำดับการสตาร์ทให้กับตัวนับ (Starting Order Counter) • ระบบมอเตอร์ตัวถัดไปที่จะเป็นมอเตอร์ speed regulated • Off คอนแทคเตอร์ของมอเตอร์ข้างต้น ถ้ามอเตอร์ทำงานอยู่ • On คอนแทคเตอร์ของมอเตอร์ speed regulated ตัวใหม่ • หน่วงเวลาการสตาร์ทมอเตอร์เป็นเวลา 8122 PFC START DELAY • สตาร์ทมอเตอร์ speed regulated • ระบบมอเตอร์ auxiliary ถัดไปในลำดับการหมุนวน • On คอนแทคเตอร์ของมอเตอร์ข้างต้น แต่ถ้ามีเฉพาะมอเตอร์ speed regulated ตัวใหม่ทำงานอยู่ – ในขั้นนี้จำนวนของมอเตอร์ที่ทำงาน ก่อนและหลัง Autochange จะเท่ากัน • ทำงานตาม PFC ปกติต่อไป <p>Starting Order Counter</p> <p>การทำงานของ Starting Order Counter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • กำหนดพารามิเตอร์ของรีเลย์เอาต์พุต (1401...1403 และ 1410...1412) เริ่มต้นลำดับของมอเตอร์ (พารามิเตอร์ต่ำสุดที่กำหนดค่าเท่ากับ 31 (PFC) จะเป็น รีเลย์ของ 1PFC มอเตอร์ตัวแรกจะสตาร์ทขึ้นมา • ช่วงเริ่มต้น 1PFC = มอเตอร์ speed regulated, 2PFC = มอเตอร์ auxiliary ตัวแรก • การเลื่อนลำดับ Autochange ครั้งที่หนึ่ง: 2PFC = มอเตอร์ speed regulated, 3PFC = มอเตอร์ auxiliary ตัวแรก, ..., 1PFC = มอเตอร์ auxiliary ตัวสุดท้าย • การเลื่อนลำดับ Autochange ครั้งถัดไปจะทำงานอีกครั้ง • ถ้า Autochange ไม่สามารถสตาร์ทมอเตอร์ที่ต้องการได้เนื่องจากเกิดปัญหาใดๆ ก็ตาม ที่หน้าจอจะแสดง alarm (2015, PFC INTERLOCK) • เมื่อ ACS550 ถูกตัดการจ่ายไฟ ตัวนับจะเก็บค่าการ Autochange ครั้งล่าสุดไว้ในหน่วยความจำ เมื่อมีการจ่ายไฟกลับคืนมา ลำดับการ Autochange จะใช้ค่าที่เก็บในหน่วยความจำ • ถ้าการตั้งค่า PFC ของรีเลย์เปลี่ยนแปลงไป (หรือ PFC enable เปลี่ยนไป) ลำดับการหมุนวนจะถูกรีเซ็ต <div data-bbox="858 790 1385 1144"> </div> <p>A = บริเวณที่เหนือกว่า 8119 AUTOCHNG LEVEL - ไม่อนุญาตให้มีการ Autochange</p> <p>B = เกิดการAutochange</p> <p>1PFC, etc. = เอาต์พุต PID ของแต่ละมอเตอร์</p> <div data-bbox="935 1462 1385 1816"> </div>

รหัส	คำอธิบาย																								
8120	<p>INTERLOCKS</p> <p>กำหนดการใช้งานของฟังก์ชัน Interlock เมื่อฟังก์ชัน Interlock เปิดใช้งาน:</p> <ul style="list-style-type: none">Interlock จะทำงานได้เมื่อไม่มีสัญญาณคำสั่งInterlock จะไม่ทำงานเมื่อมีสัญญาณคำสั่งACS550 จะไม่สตาร์ทถ้าสัญญาณคำสั่งเกิดขึ้นเมื่อ Interlock ของมอเตอร์ speed regulated ทำงานอยู่ – ที่หน้าจอจะแสดง alarm (2015, PFC INTERLOCK) <p>วงจรการต่อของ Interlock แต่ละตัวเป็นดังนี้:</p> <ul style="list-style-type: none">ต่อหน้าสัมผัสของการ On/Off มอเตอร์ เข้ากับวงจร Interlock – ลอจิก PFC ของไดรฟ์จะจำกัดการหยุดของมอเตอร์ตัวนั้น และจะสตาร์ทมอเตอร์ตัวถัดไป ที่ใช้งานได้ต่อหน้าสัมผัสของเทอร์โมลิมิตของมอเตอร์ (หรืออุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์อย่างอื่น) เข้ากับอินพุต Interlock - ลอจิก PFC ของไดรฟ์จะตรวจสอบว่าถ้า มี fault เกิดขึ้นก็จะหยุดมอเตอร์ตัวนั้นลง <p>0 = NOT SEL – ยกเลิกฟังก์ชัน Interlock</p> <ul style="list-style-type: none">ต้องการ 8118 AUTOCHNG INTERV = 0 <p>1 = DI1 - เปิดใช้ฟังก์ชัน Interlock และกำหนดดิจิทัลอินพุต (เริ่มด้วย DI1) เป็นสัญญาณ Interlock สำหรับรีเลย์ PFC แต่ละตัว</p> <ul style="list-style-type: none">จำนวนของรีเลย์ PFC (จำนวนของพารามิเตอร์ 1401...1403 และ 1410...1412) ด้วยค่า = 31 PFCสถานะของฟังก์ชัน Autochange (ยกเลิกถ้า 8118 AUTOCHNG INTERV = 0 และค่าอื่นๆ เปิดใช้งาน <table><tr><th>No. PFC Relays</th><th>Autochange Disabled (P 8118)</th><th>Autochange Enabled (P 8118)</th></tr><tr><td>0</td><td>DI1: Speed Reg Motor DI2...DI6: Free</td><td>Not allowed</td></tr><tr><td>1</td><td>DI1: Speed Reg Motor DI2: First PFC Relay DI3...DI6: Free</td><td>DI1: First PFC Relay DI2...DI6: Free</td></tr><tr><td>2</td><td>DI1: Speed Reg Motor DI2: First PFC Relay DI3: Second PFC Relay DI4...DI6: Free</td><td>DI1: First PFC Relay DI2: Second PFC Relay DI3...DI6: Free</td></tr><tr><td>3</td><td>DI1: Speed Reg Motor DI2: First PFC Relay DI3: Second PFC Relay DI4: Third PFC Relay DI5...DI6: Free</td><td>DI1: First PFC Relay DI2: Second PFC Relay DI3: Third PFC Relay DI4...DI6: Free</td></tr><tr><td>4</td><td>DI1: Speed Reg Motor DI2: First PFC Relay DI3: Second PFC Relay DI4: Third PFC Relay DI5: Fourth PFC Relay DI6: Free</td><td>DI1: First PFC Relay DI2: Second PFC Relay DI3: Third PFC Relay DI4: Fourth PFC Relay DI5...DI6: Free</td></tr><tr><td>5</td><td>DI1: Speed Reg Motor DI2: First PFC Relay DI3: Second PFC Relay DI4: Third PFC Relay DI5: Fourth PFC Relay DI6: Fifth PFC Relay</td><td>DI1: First PFC Relay DI2: Second PFC Relay DI3: Third PFC Relay DI4: Fourth PFC Relay DI5: Fifth PFC Relay DI6: Free</td></tr><tr><td>6</td><td>Not allowed</td><td>DI1: First PFC Relay DI2: Second PFC Relay DI3: Third PFC Relay DI4: Fourth PFC Relay DI5: Fifth PFC Relay DI6: Sixth PFC Relay</td></tr></table>	No. PFC Relays	Autochange Disabled (P 8118)	Autochange Enabled (P 8118)	0	DI1: Speed Reg Motor DI2...DI6: Free	Not allowed	1	DI1: Speed Reg Motor DI2: First PFC Relay DI3...DI6: Free	DI1: First PFC Relay DI2...DI6: Free	2	DI1: Speed Reg Motor DI2: First PFC Relay DI3: Second PFC Relay DI4...DI6: Free	DI1: First PFC Relay DI2: Second PFC Relay DI3...DI6: Free	3	DI1: Speed Reg Motor DI2: First PFC Relay DI3: Second PFC Relay DI4: Third PFC Relay DI5...DI6: Free	DI1: First PFC Relay DI2: Second PFC Relay DI3: Third PFC Relay DI4...DI6: Free	4	DI1: Speed Reg Motor DI2: First PFC Relay DI3: Second PFC Relay DI4: Third PFC Relay DI5: Fourth PFC Relay DI6: Free	DI1: First PFC Relay DI2: Second PFC Relay DI3: Third PFC Relay DI4: Fourth PFC Relay DI5...DI6: Free	5	DI1: Speed Reg Motor DI2: First PFC Relay DI3: Second PFC Relay DI4: Third PFC Relay DI5: Fourth PFC Relay DI6: Fifth PFC Relay	DI1: First PFC Relay DI2: Second PFC Relay DI3: Third PFC Relay DI4: Fourth PFC Relay DI5: Fifth PFC Relay DI6: Free	6	Not allowed	DI1: First PFC Relay DI2: Second PFC Relay DI3: Third PFC Relay DI4: Fourth PFC Relay DI5: Fifth PFC Relay DI6: Sixth PFC Relay
No. PFC Relays	Autochange Disabled (P 8118)	Autochange Enabled (P 8118)																							
0	DI1: Speed Reg Motor DI2...DI6: Free	Not allowed																							
1	DI1: Speed Reg Motor DI2: First PFC Relay DI3...DI6: Free	DI1: First PFC Relay DI2...DI6: Free																							
2	DI1: Speed Reg Motor DI2: First PFC Relay DI3: Second PFC Relay DI4...DI6: Free	DI1: First PFC Relay DI2: Second PFC Relay DI3...DI6: Free																							
3	DI1: Speed Reg Motor DI2: First PFC Relay DI3: Second PFC Relay DI4: Third PFC Relay DI5...DI6: Free	DI1: First PFC Relay DI2: Second PFC Relay DI3: Third PFC Relay DI4...DI6: Free																							
4	DI1: Speed Reg Motor DI2: First PFC Relay DI3: Second PFC Relay DI4: Third PFC Relay DI5: Fourth PFC Relay DI6: Free	DI1: First PFC Relay DI2: Second PFC Relay DI3: Third PFC Relay DI4: Fourth PFC Relay DI5...DI6: Free																							
5	DI1: Speed Reg Motor DI2: First PFC Relay DI3: Second PFC Relay DI4: Third PFC Relay DI5: Fourth PFC Relay DI6: Fifth PFC Relay	DI1: First PFC Relay DI2: Second PFC Relay DI3: Third PFC Relay DI4: Fourth PFC Relay DI5: Fifth PFC Relay DI6: Free																							
6	Not allowed	DI1: First PFC Relay DI2: Second PFC Relay DI3: Third PFC Relay DI4: Fourth PFC Relay DI5: Fifth PFC Relay DI6: Sixth PFC Relay																							

รหัส	คำอธิบาย																								
	<p>2 = DI2 – เปิดใช้ฟังก์ชัน Interlock และกำหนดคิติดอกอินพุต (เริ่มด้วย DI2) เป็นสัญญาณ Interlock สำหรับรีเลย์ PFC แต่ละตัว</p> <ul style="list-style-type: none">จำนวนของรีเลย์ PFC (จำนวนของพารามิเตอร์ 1401...1403 และ 1410...1412) ด้วยค่า = 31 PFCสถานะของฟังก์ชัน Autochange (ยกเลิกถ้า 8118 AUTOCHNG INTERV = 0 และค่าอื่นๆ เปิดใช้งาน) <table><tr><th>No. PFC Relays</th><th>Autochange Disabled (P 8118)</th><th>Autochange Enabled (P 8118)</th></tr><tr><td>0</td><td>DI1: Free DI2: Speed Reg Motor DI3... DI6: Free</td><td>Not allowed</td></tr><tr><td>1</td><td>DI1: Free DI2: Speed Reg Motor DI3: First PFC Relay DI4... DI6: Free</td><td>DI1: Free DI2: First PFC Relay DI3... DI6: Free</td></tr><tr><td>2</td><td>DI1: Free DI2: Speed Reg Motor DI3: First PFC Relay DI4: Second PFC Relay DI5... DI6: Free</td><td>DI1: Free DI2: First PFC Relay DI3: Second PFC Relay DI4... DI6: Free</td></tr><tr><td>3</td><td>DI1: Free DI2: Speed Reg Motor DI3: First PFC Relay DI4: Second PFC Relay DI5: Third PFC Relay DI6: Free</td><td>DI1: Free DI2: First PFC Relay DI3: Second PFC Relay DI4: Third PFC Relay DI5... DI6: Free</td></tr><tr><td>4</td><td>DI1: Free DI2: Speed Reg Motor DI3: First PFC Relay DI4: Second PFC Relay DI5: Third PFC Relay DI6: Fourth PFC Relay</td><td>DI1: Free DI2: First PFC Relay DI3: Second PFC Relay DI4: Third PFC Relay DI5: Fourth PFC Relay DI6: Free</td></tr><tr><td>5</td><td>Not allowed</td><td>DI1: Free DI2: First PFC Relay DI3: Second PFC Relay DI4: Third PFC Relay DI5: Fourth PFC Relay DI6: Fifth PFC Relay</td></tr><tr><td>6</td><td>Not allowed</td><td>Not allowed</td></tr></table>	No. PFC Relays	Autochange Disabled (P 8118)	Autochange Enabled (P 8118)	0	DI1: Free DI2: Speed Reg Motor DI3... DI6: Free	Not allowed	1	DI1: Free DI2: Speed Reg Motor DI3: First PFC Relay DI4... DI6: Free	DI1: Free DI2: First PFC Relay DI3... DI6: Free	2	DI1: Free DI2: Speed Reg Motor DI3: First PFC Relay DI4: Second PFC Relay DI5... DI6: Free	DI1: Free DI2: First PFC Relay DI3: Second PFC Relay DI4... DI6: Free	3	DI1: Free DI2: Speed Reg Motor DI3: First PFC Relay DI4: Second PFC Relay DI5: Third PFC Relay DI6: Free	DI1: Free DI2: First PFC Relay DI3: Second PFC Relay DI4: Third PFC Relay DI5... DI6: Free	4	DI1: Free DI2: Speed Reg Motor DI3: First PFC Relay DI4: Second PFC Relay DI5: Third PFC Relay DI6: Fourth PFC Relay	DI1: Free DI2: First PFC Relay DI3: Second PFC Relay DI4: Third PFC Relay DI5: Fourth PFC Relay DI6: Free	5	Not allowed	DI1: Free DI2: First PFC Relay DI3: Second PFC Relay DI4: Third PFC Relay DI5: Fourth PFC Relay DI6: Fifth PFC Relay	6	Not allowed	Not allowed
No. PFC Relays	Autochange Disabled (P 8118)	Autochange Enabled (P 8118)																							
0	DI1: Free DI2: Speed Reg Motor DI3... DI6: Free	Not allowed																							
1	DI1: Free DI2: Speed Reg Motor DI3: First PFC Relay DI4... DI6: Free	DI1: Free DI2: First PFC Relay DI3... DI6: Free																							
2	DI1: Free DI2: Speed Reg Motor DI3: First PFC Relay DI4: Second PFC Relay DI5... DI6: Free	DI1: Free DI2: First PFC Relay DI3: Second PFC Relay DI4... DI6: Free																							
3	DI1: Free DI2: Speed Reg Motor DI3: First PFC Relay DI4: Second PFC Relay DI5: Third PFC Relay DI6: Free	DI1: Free DI2: First PFC Relay DI3: Second PFC Relay DI4: Third PFC Relay DI5... DI6: Free																							
4	DI1: Free DI2: Speed Reg Motor DI3: First PFC Relay DI4: Second PFC Relay DI5: Third PFC Relay DI6: Fourth PFC Relay	DI1: Free DI2: First PFC Relay DI3: Second PFC Relay DI4: Third PFC Relay DI5: Fourth PFC Relay DI6: Free																							
5	Not allowed	DI1: Free DI2: First PFC Relay DI3: Second PFC Relay DI4: Third PFC Relay DI5: Fourth PFC Relay DI6: Fifth PFC Relay																							
6	Not allowed	Not allowed																							

รหัส

คำอธิบาย

3 = DI3 - เปิดใช้ฟังก์ชัน Interlock และกำหนดคิตอลอินพุท (เริ่มด้วย DI3) เป็นสัญญาณ Interlock สำหรับรีเลย์ PFC แต่ละตัว

- จำนวนของรีเลย์ PFC (จำนวนของพารามิเตอร์ 1401...1403 และ 1410...1412) ด้วยค่า = 31 PFC
- สถานะของฟังก์ชัน Autochange (ยกเลิกถ้า 8118 AUTOCHNG INTERV = 0 และค่าอื่นๆ เปิดใช้งาน)

No. PFC Relays	Autochange Disabled (P 8118)	Autochange Enabled (P 8118)
0	DI1...DI2: Free DI3: Speed Reg Motor DI4...DI6: Free	Not allowed
1	DI1...DI2: Free DI3: Speed Reg Motor DI4: First PFC Relay DI5...DI6: Free	DI1...DI2: Free DI3: First PFC Relay DI4...DI6: Free
2	DI1...DI2: Free DI3: Speed Reg Motor DI4: First PFC Relay DI5: Second PFC Relay DI6: Free	DI1...DI2: Free DI3: First PFC Relay DI4: Second PFC Relay DI5...DI6: Free
3	DI1...DI2: Free DI3: Speed Reg Motor DI4: First PFC Relay DI5: Second PFC Relay DI6: Third PFC Relay	DI1...DI2: Free DI3: First PFC Relay DI4: Second PFC Relay DI5: Third PFC Relay DI6: Free
4	Not allowed	DI1...DI2: Free DI3: First PFC Relay DI4: Second PFC Relay DI5: Third PFC Relay DI6: Fourth PFC Relay
5...6	Not allowed	Not allowed

4 = DI4 - เปิดใช้ฟังก์ชัน Interlock และกำหนดคิตอลอินพุท (เริ่มด้วย DI4) เป็นสัญญาณ Interlock สำหรับรีเลย์ PFC แต่ละตัว

- จำนวนของรีเลย์ PFC (จำนวนของพารามิเตอร์ 1401...1403 และ 1410...1412) ด้วยค่า = 31 PFC
- สถานะของฟังก์ชัน Autochange (ยกเลิกถ้า 8118 AUTOCHNG INTERV = 0 และค่าอื่นๆ เปิดใช้งาน)

No. PFC Relays	Autochange Disabled (P 8118)	Autochange Enabled (P 8118)
0	DI1...DI3: Free DI4: Speed Reg Motor DI5...DI6: Free	Not allowed
1	DI1...DI3: Free DI4: Speed Reg Motor DI5: First PFC Relay DI6: Free	DI1...DI3: Free DI4: First PFC Relay DI5...DI6: Free
2	DI1...DI3: Free DI4: Speed Reg Motor DI5: First PFC Relay DI6: Second PFC Relay	DI1...DI3: Free DI4: First PFC Relay DI5: Second PFC Relay DI6: Free
3	Not allowed	DI1...DI3: Free DI4: First PFC Relay DI5: Second PFC Relay DI6: Third PFC Relay
4...6	Not allowed	Not allowed

รหัสคำอธิบาย

5 = DI5 - เปิดใช้ฟังก์ชัน Interlock และกำหนดคิตติจอลอินพุท (เริ่มด้วย DI5) เป็นสัญญาณ Interlock สำหรับรีเลย์ PFC แต่ละตัว

- จำนวนของรีเลย์ PFC (จำนวนของพารามิเตอร์ 1401...1403 และ 1410...1412) ด้วยค่า = 31 PFC
- สถานะของฟังก์ชัน Autochange (ยกเลิกถ้า 8118 AUTOCHNG INTERV = 0 และค่าอื่นๆ เปิดใช้งาน

No. PFC Relays	Autochange Disabled (P 8118)	Autochange Enabled (P 8118)
0	DI1...DI4: Free DI5: Speed Reg Motor DI6: Free	Not allowed
1	DI1...DI4: Free DI5: Speed Reg Motor DI6: First PFC Relay	DI1...DI4: Free DI5: First PFC Relay DI6: Free
2	Not allowed	DI1...DI4: Free DI5: First PFC Relay DI6: Second PFC Relay
3...6	Not allowed	Not allowed

6 = DI6 - เปิดใช้ฟังก์ชัน Interlock และกำหนดคิตติจอลอินพุท (เริ่มด้วย DI3) เป็นสัญญาณ Interlock สำหรับมอเตอร์ speed regulated

- ต้องการ 8118 AUTOCHNG INTERV = 0

No. PFC Relays	Autochange Disabled	Autochange Enabled
0	DI1...DI5: Free DI6: Speed Reg Motor	Not allowed
1	Not allowed	DI1...DI5: Free DI6: First PFC Relay
2...6	Not allowed	Not allowed

รหัส	คำอธิบาย
8121	<p>REG BYPASS CTRL</p> <p>เลือกการควบคุม Regulator by-pass เมื่อเปิดใช้งาน ซึ่งการควบคุมนี้จะไม่ผ่านชุด PID regulator</p> <ul style="list-style-type: none"> ใช้การควบคุม Regulator by-pass เฉพาะการใช้งานในกรณีพิเศษ <p>0 = NO – ยกเลิกการควบคุม Regulator by-pass</p> <p>ไดรฟ์จะใช้ค่าอ้างอิง PFC ปกติ: 1106 REF2 SELECT</p> <p>1 = YES - เปิดใช้งานการควบคุม Regulator by-pass</p> <ul style="list-style-type: none"> Process PID regulator จะถูกบายพาส ค่าจริงของ PID จะถูกใช้เป็นค่าอ้างอิง PFC (อินพุท) โดยปกติค่า EXT REF2 จะถูกใช้เป็นค่าอ้างอิง PFC ไดรฟ์จะใช้สัญญาณ feedback ที่กำหนดด้วย 4014 FBK SEL (หรือ 4114) สำหรับค่าความถี่อ้างอิง PFC จากรูปแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณควบคุม 4014 FBK SEL (หรือ 4114) และความถี่ของมอเตอร์ speed regulated ในระบบมอเตอร์ 3 ตัว <p>ตัวอย่าง: ตามไดอะแกรมข้างล่าง อัตราการไหลที่ออกจากสถานีสูบน้ำจะถูกควบคุมด้วยการวัดอัตราการไหลที่ท่อเข้า (A)</p> <p>A = No auxiliary motors running B = One auxiliary motor running C = Two auxiliary motors running</p>
8122	<p>PFC START DELAY</p> <p>ตั้งค่าหน่วยเวลาการสตาร์ทสำหรับมอเตอร์ speed regulated ในระบบ การใช้เวลาหน่วยจะทำงานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> On คอนแทคเตอร์ของมอเตอร์ speed regulated – จะต่อมอเตอร์เข้ากับเอาต์พุทของ ACS550 หน่วยเวลาการสตาร์ทมอเตอร์เป็นเวลา 8122 PFC START DELAY สตาร์ทมอเตอร์ speed regulated สตาร์ทมอเตอร์ auxiliary ให้ดูพารามิเตอร์ 8115 สำหรับการหน่วยเวลา <p>คำเตือน! มอเตอร์ที่ใช้ชุดสตาร์ทสตาร์-เดลต้า จะต้องใช้ PFC Start Delay นี้</p> <ul style="list-style-type: none"> หลังจากรีเลย์เอาต์พุทของ ACS550 ทำงาน ชุดสตาร์ทสตาร์-เดลต้าจะต่อคอนแทคเตอร์สตาร์ก่อนแล้วจึงต่อคอนแทคเตอร์เดลต้า หลังจากนั้นไดรฟ์จึงจ่ายไฟออกไป ค่า PFC Start Delay นี้ต้องมากกว่าเวลาของชุดสตาร์ทสตาร์-เดลต้า
8123	<p>PFC ENABLE</p> <p>เลือกการควบคุม PFC</p> <ul style="list-style-type: none"> ใช้ต่อ หรือตัดมอเตอร์ auxiliary ตามการใช้งานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง พารามิเตอร์ 8109 START FREQ 1 ถึง 8114 LOW FREQ 3 ใช้กำหนดจุดในการสลับในค่าของความเร็วเอาต์พุทของไดรฟ์ ปรับลดค่าของมอเตอร์ speed regulated เมื่อมีการต่อมอเตอร์ auxiliary เพิ่มขึ้น และปรับเพิ่มค่าของมอเตอร์ speed regulated เมื่อมีการปลดมอเตอร์ auxiliary ออกไป ใช้ฟังก์ชัน Interlock ถ้ามีการเปิดใช้ ต้องการพารามิเตอร์ 9904 MOTOR CTRL MODE = 3 SCALAR <p>0 = NOT SEL – ยกเลิกการควบคุม PFC</p> <p>1 = ACTIVE - ใช้การควบคุม PFC</p>

รหัส	คำอธิบาย	
8124	<p>ACC IN AUX STOP</p> <p>ตั้งค่าเวลาในการเร่ง PFC จากค่า 0 ถึงความถี่สูงสุด</p> <ul style="list-style-type: none"> ใช้กับมอเตอร์ speed regulated เมื่อมีการปลดมอเตอร์ auxiliary ออก ใช้ค่านี้นแทนค่าอัตราเร่งเดิมที่กำหนดในกลุ่ม 22: Accel / Decel ใช้ค่านี้นน้อยกว่าการเพิ่มค่าของมอเตอร์ speed regulated ด้วยจำนวนเท่ากับเอาต์พุตของมอเตอร์ auxiliary ที่ปลดออกไป หลังจากนั้นก็จะใช้อัตราเร่งที่กำหนดในกลุ่ม 22: Accel / Decel <p>0 = NOT SEL</p> <p>0.1...1800 = ใช้ฟังก์ชันนี้โดยใช้ค่านี้นเป็นอัตราเร่ง</p>	<p>The figure consists of two vertically aligned graphs sharing a common time axis 't'. The top graph plots output frequency 'fOUT'. It shows a series of ramps and plateaus. Point 'A' is at the start of a ramp. A vertical dashed line labeled 'P 8125' marks a transition point. Point 'B' is at the end of a final ramp. The bottom graph plots 'Aux. Motor' status. It shows a pulse that starts at a time corresponding to 'P 8124' and ends at a time corresponding to 'P 8125'.</p>
8125	<p>DEC IN AUX STOP</p> <p>ตั้งค่าเวลาในการลดความเร็ว PFC จากค่าความถี่สูงสุดลงมาที่ 0</p> <ul style="list-style-type: none"> ใช้กับมอเตอร์ speed regulated เมื่อมีการต่อมอเตอร์ auxiliary ใช้ค่านี้นแทนค่าอัตราเร่งเดิมที่กำหนดในกลุ่ม 22: Accel / Decel ใช้ค่านี้นน้อยกว่าการลดค่าของมอเตอร์ speed regulated ด้วยจำนวนเท่ากับเอาต์พุตของมอเตอร์ auxiliary ที่ต่อเข้าไป หลังจากนั้นก็จะใช้อัตราเร่งที่กำหนดในกลุ่ม 22: Accel / Decel <p>0 = NOT SEL</p> <p>0.1...1800 = ใช้ฟังก์ชันนี้โดยใช้ค่านี้นเป็นอัตราเร่ง</p>	<ul style="list-style-type: none"> A = การเร่งของมอเตอร์ speed regulated ด้วยค่าพารามเตอร์ในกลุ่ม 22 (2202 หรือ 2205) A = การหน่วงของมอเตอร์ speed regulated ด้วยค่าพารามเตอร์ในกลุ่ม 22 (2203 หรือ 2206) การสตาร์ทมอเตอร์ auxiliary การหน่วงความเร็วของมอเตอร์ speed regulated จะใช้ค่า 8125 DEC IN AUX START การหยุดมอเตอร์ auxiliary การเร่งความเร็วของมอเตอร์ speed regulated จะใช้ค่า 8124 ACC IN AUX STOP
8126	<p>TIMED AUTOCHNG</p> <p>ตั้งค่า Autochange ด้วยการให้ Timer function ให้ดูพารามเตอร์ 8119 AUTOCHANGE LEVEL</p> <p>0 = NOT SEL</p> <p>1 = Timer function 1 – เปิดใช้ Autochange เมื่อ Timer function 1 ทำงาน</p> <p>2...4 = Timer function 2...4 - เปิดใช้ Autochange เมื่อ Timer function 2...4 ทำงาน</p>	

กลุ่ม 98: Options

กลุ่มนี้ใช้กำหนดออพชั่น สำหรับการติดต่อสื่อสารกับไดรฟ์

รหัส	คำอธิบาย
9802	<p>COMM PROT SEL</p> <p>เลือกโปรโตคอลของการสื่อสาร</p> <p>0 = NOT SEL - ไม่มีการสื่อสาร</p> <p>1 = STD MODBUS - ใช้การสื่อสารผ่าน Modbus ด้วยการต่อแบบ RS485 serial (X1-communications terminal)</p> <ul style="list-style-type: none">ให้ดูพารามิเตอร์กลุ่ม 53 EFB PROTOCOL <p>4 = EXT FBA - ใช้การสื่อสารผ่านโมดูลตัวแปลง fieldbus ในสล๊อต 2 ของไดรฟ์</p> <ul style="list-style-type: none">ให้ดูพารามิเตอร์กลุ่ม 51 EXT COMM MODULE

การวิเคราะห์ตรวจสอบ



คำเตือน! ห้ามทำการวัดค่าใดๆ การเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือการขั้นตอนการเซอร์วิสใดๆ ไม่ได้อธิบายในคู่มือนี้ ซึ่งการกระทำใดๆจะมีผลทำให้การรับประกันหมดลง การทำการแก้ไขอาจเกิดอันตราย ทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น



คำเตือน! การติดตั้งทางไฟฟ้าทั้งหมดและงานการบำรุงรักษาอธิบายในบทนี้ ซึ่งกระทำโดยผู้ที่มีความชำนาญ และควรปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัย ที่หน้าแรกของคู่มือนี้

การแสดงผล

ไคร์ฟจะตรวจสอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและรายงานผลโดย:

- หลอด LED สีเขียวและสีแดง บนด้านหน้าของไคร์ฟ
- สถานะ LED บนแผงควบคุม (ถ้ามีการติดตั้ง Assistant Control Panel)
- ที่แผงควบคุมจะแสดงผล
- ค่าพารามิเตอร์ Bit ของ Fault Word และ Alarm Word (พารามิเตอร์ 0305 ถึง 0309) ให้ดู "กลุ่ม 03: FB Actual Signals" ที่หน้า 69

รูปแบบการแสดงผลจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของ error ซึ่งสามารถที่จะระบุความรุนแรงสำหรับ Error หลายๆ ตัวได้ โดย:

- เพิกเฉยกับ error ที่เกิดขึ้น
- รายงานเป็น alarm
- รายงานเป็น fault

สีแดง - Faults

ไคร์ฟตรวจสอบพบที่เกิด error ที่รุนแรงขึ้น โดย:

- หลอด LED สีแดงสว่างขึ้น (ทั้งติดค้างและกะพริบ)
- ตั้งค่า Bit ของพารามิเตอร์ Fault Word (0305 หรือ 0307)
- แสดงรหัสของ Fault ที่เกิดขึ้นบนหน้าจอแสดงผล
- หยุดมอเตอร์ (ถ้ามอเตอร์หมุนอยู่)

รหัส Fault บนหน้าจอแสดงผล จะแสดงผลชั่วคราว การกดปุ่มใดๆ ดังนี้: MENU, ENTER, UP หรือ DOWN จะทำให้ข้อความ fault หายไป และข้อความนี้จะปรากฏอีกครั้งหลังจากเวลาผ่านไปครู่หนึ่ง ถ้าไม่มีการกดปุ่มใดๆ อีก และ fault ยังคงค้างอยู่

สีเขียวกระพริบ - Alarms

สำหรับ errors ที่มีความรุนแรงน้อย จะเรียกว่า alarms สำหรับสถานการณ์เหล่านี้ ไลต์จะมีการแสดงผลเมื่อตรวจพบว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น และสิ่งที่เกิดขึ้นมีดังนี้:

- หลอด LED สีเขียวกระพริบ
- ตั้งค่า Bit ของพารามิเตอร์ Alarm Word (0308 หรือ 0309) ให้ดูกลุ่ม 03: FB Actual Signals ที่หน้า 69 สำหรับคำอธิบาย Bit
- แสดงรหัสและชื่อของ Alarm ที่เกิดขึ้นบนหน้าจอแสดงผล

ข้อความ Alarm จะหายไปจากหน้าจอแสดงผลเมื่อเวลาผ่านไป และจะมีข้อความกลับมาอีกครั้งเมื่อยังคงมีสถานะที่ทำให้เกิด alarm นั้นได้

การแก้ไข Faults

คำแนะนำการแก้ไขสำหรับ faults คือ

- ใช้ตาราง Fault ข้างล่างนี้เพื่อหาสาเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้
- รีเซ็ตไลต์ ให้ดู "การรีเซ็ต Fault" ที่หน้า 161

รายการ Fault

รหัส Fault	ชื่อ Fault ที่หน้าจอ	คำอธิบายและคำแนะนำการแก้ไข
1	OVERCURRENT	กระแสเอาต์พุตมีค่าสูงเกิน ให้ตรวจสอบว่า <ul style="list-style-type: none">• โหลดของมอเตอร์สูงเกิน• เวลาในการเร่งน้อยเกินไป (พารามิเตอร์ 2202 ACCELER TIME 1 และ 2205 ACCELER TIME2)• มอเตอร์ผิดปกติ
2	DC OVERVOLT	วงจร DC มีค่าแรงดันสูงเกิน ให้ตรวจสอบว่า <ul style="list-style-type: none">• เกิดแรงดันสูงเกินทั้งแบบ static หรือ transient ทางด้านอินพุต• เวลาในการลดความเร็วน้อยเกินไป (พารามิเตอร์ 2203 DECELER TIME 1 และ 2206 DECELER TIME2)• เลือกขนาด brake chopper เล็กเกินไป (ถ้ามีการติดตั้ง)
3	DEV OVERTEMP	ฮีตซิงค์ของไดร์ฟมีความร้อนสูงเกิน มีอุณหภูมิสูงกว่า 115°C (239 F) ให้ตรวจสอบว่า <ul style="list-style-type: none">• พัดลมระบายความร้อนเสีย• มีการปิดกั้นทางเดินของอากาศ• ฝุ่นหรือสิ่งสกปรกที่เกาะบนฮีตซิงค์• อุณหภูมิแวดล้อมสูงเกิน• โหลดของมอเตอร์สูงเกิน
4	SHORT CIRC	ค่ากระแสผิดปกติ ให้ตรวจสอบว่า <ul style="list-style-type: none">• เกิดการลัดวงจรที่สายมอเตอร์หรือที่มอเตอร์• ความผิดปกติของไฟฟ้าทางด้านอินพุต

รหัส Fault	ชื่อ Fault ที่หน้าจอ	คำอธิบายและคำแนะนำการแก้ไข
5	OVERLOAD	สภาวะอินเวอร์เตอร์โอเวอร์โหลด กระแสเอาต์พุตสูงเกินค่าพิคคของไดรฟ์ที่แสดงที่หน้า 168
6	DC UNDERVOLT	วงจร DC มีค่าแรงดันน้อยเกินไป ให้ตรวจสอบว่า <ul style="list-style-type: none"> • ไฟขาดเฟสทางด้านอินพุต • ฟิวส์ขาด • แรงดันอินพุตก
7	AI1 LOSS	สัญญาณอนาล็อกอินพุต1 หายไป มีค่าต่ำกว่าค่า AI1FLT LIMIT (3021) ให้ตรวจสอบว่า <ul style="list-style-type: none"> • แหล่งจ่ายหรือการต่อสายของอนาล็อกอินพุต • การตั้งค่าพารามิเตอร์ AI1FLT LIMIT (3021) และ 3001 AI<MIN FUNCTION
8	AI2 LOSS	สัญญาณอนาล็อกอินพุต2 หายไป มีค่าต่ำกว่าค่า AI2FLT LIMIT (3022) ให้ตรวจสอบว่า <ul style="list-style-type: none"> • แหล่งจ่ายหรือการต่อสายของอนาล็อกอินพุต • การตั้งค่าพารามิเตอร์ AI2FLT LIMIT (3022) และ 3001 AI<MIN FUNCTION
9	MOT OVERTEMP	มอเตอร์มีความร้อนสูงเกินไป ขึ้นกับการคำนวณของไดรฟ์หรือจากการวัดอุณหภูมิจริง <ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบการเกิดโอเวอร์โหลดของมอเตอร์ • การตั้งค่าพารามิเตอร์ที่ใช้คำนวณค่าความร้อน (3005...3009) • ตรวจสอบเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและพารามิเตอร์กลุ่ม 35
10	PANEL LOSS	การสื่อสารกับแผงควบคุมหายไป <ul style="list-style-type: none"> • ไดรฟ์อยู่ในโหมด local (ที่หน้าจอแสดง LOC) • ไดรฟ์อยู่ในโหมด remote (REM) ให้ตรวจสอบว่า <ul style="list-style-type: none"> • การต่อสาย • พารามิเตอร์ 3002 • พารามิเตอร์ กลุ่ม 10: Command Inputs และกลุ่ม 11: Reference Select (ถ้าไดรฟ์อยู่ในโหมด REM)
11	ID RUN FAIL	การทำมอเตอร์ ID run ไม่สำเร็จ ให้ตรวจสอบว่า <ul style="list-style-type: none"> • การต่อสายมอเตอร์
12	MOTOR STALL	มอเตอร์เกิดการติดขัด (stall) มอเตอร์ทำงานอยู่ในภาวะ stall ให้ตรวจสอบว่า <ul style="list-style-type: none"> • โหลดสูงเกินไป • กำลังของมอเตอร์ไม่พอ • พารามิเตอร์ 3010...3012
13	RESERVED	สงวนไว้
14	EXT FAULT 1	ดิจิตอลอินพุตกำหนด fault ที่เกิดจากภายนอก 1 ให้ดูพารามิเตอร์ 3003 EXTERNAL FAULT 1
15	EXT FAULT 2	ดิจิตอลอินพุตกำหนด fault ที่เกิดจากภายนอก 2 ให้ดูพารามิเตอร์ 3004 EXTERNAL FAULT 2
16	EARTH FAULT	โหลดทางด้านอินพุตเฟาเวอร์เกิดไม่บาลานซ์ <ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบมอเตอร์และสายมอเตอร์ • ตรวจสอบความยาวสายมอเตอร์ไม่สูงเกินค่าที่กำหนด
17	UNDERLOAD	โหลดของมอเตอร์ต่ำเกินไป ให้ตรวจสอบว่า <ul style="list-style-type: none"> • โหลดหายไป • พารามิเตอร์ 3013 UNDERLOAD FUNCTION...3015 UNDERLOAD CURVE

รหัส Fault	ชื่อ Fault ที่หน้าจอ	คำอธิบายและคำแนะนำการแก้ไข
18	THERM FAIL	Fault ภายใน เทอร์มิสเตอร์ที่วัดความร้อนภายในไดรฟ์เกิดการเปิดวงจรหรือลัดวงจร ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่าย ABB
19	OPEX LINK	Fault ภายใน เกิดปัญหาการสื่อสารของ fiber optic ระหว่างแผ่นวงจร OITF และ OINT ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่าย ABB
20	OPEX PWR	Fault ภายใน สภาวะแรงดันต่ำที่ตรวจพบที่แหล่งจ่าย OINT ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่าย ABB
21	CURR MEAS	Fault ภายใน กระแสที่วัดได้เกินช่วงที่รับได้ ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่าย ABB
22	SUPPLY PHASE	เกิดการกระเพื่อมอย่างรุนแรงของแรงดันใน DC link ให้ตรวจสอบว่า <ul style="list-style-type: none"> แรงดันด้านอินพุตมีเฟสหายไป ฟิวส์ขาด
23	RESERVED	สงวนไว้
24	OVERSPEED	ความเร็วมอเตอร์สูงเกินกว่า 120% ของค่าระหว่างค่าของ 2001 MINIMUM SPEED หรือ 2002 MAXIMUM SPEED ให้ตรวจสอบว่า <ul style="list-style-type: none"> การตั้งค่าพารามิเตอร์ 2001 และ 2002 แรงบิดในการเบรกของมอเตอร์เพียงพอหรือไม่ การใช้การควบคุมแรงบิด (torque control) Brake chopper หรือ resistor
25	RESERVED	สงวนไว้
26	DRIVE ID	Fault ภายใน ค่า Block Drive ID ไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่าย ABB
27	CONFIG FILE	การตั้งค่าภายในผิดพลาด ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่าย ABB
28	SERIAL 1 ERR	หมดเวลา (timed out) ของการสื่อสารผ่าน fieldbus ให้ตรวจสอบว่า <ul style="list-style-type: none"> การตั้งค่า fault (3018 COMM FAULT FUNC และ 3019 COMM FAULT TIME) การตั้งค่าการสื่อสาร (กลุ่ม 51 หรือ 53 ที่เหมาะสม) การต่อสายที่ไม่ดีพอ หรือมีสัญญาณรบกวน
29	EFB CON FILE	Error ที่อ่านได้จากตัวแปลง fieldbus
30	FORCE TRIP	Fault ที่เกิดจากการสั่งทาง fieldbus ให้ดูคู่มือการใช้งาน fieldbus
31	EFB 1	รหัส Fault ที่สงวนไว้สำหรับโปรโตคอล EFB
32	EFB 2	
33	EFB 3	
34	MOTOR PHASE	Fault ในวงจรมอเตอร์ เมื่อเฟสใดเฟสหนึ่งของมอเตอร์หายไป ให้ตรวจสอบว่า <ul style="list-style-type: none"> มอเตอร์ผิดปกติ สายมอเตอร์ผิดปกติ เทอร์มอลรีเลย์ผิดปกติ (ถ้าติดตั้ง) Fault ภายใน
35	OUTPUT WIRING	Error ที่การต่อสายเพาเวอร์ <ul style="list-style-type: none"> ต่อสายอินพุตเพาเวอร์เข้ากับเอาต์พุตของไดรฟ์ เกิด Ground faults

รหัส Fault	ชื่อ Fault ที่หน้าจอ	คำอธิบายและคำแนะนำการแก้ไข
101	SERF CORRUPT	Error ที่เกิดภายในไดรฟ์ ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่าย ABB
102	SERF IITFILE	
103	SERF MACRO	
104	SERF EFBPROT	
105	SERF BPFIL	
201	DSP T1 OVERLOAD	Error ที่เกิดในระบบ ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่าย ABB
202	DSP T2 OVERLOAD	
203	DSP T3 OVERLOAD	
204	DSP STACK ERROR	
205	DSP REV ERROR	
206	OMIO ID ERROR	

Faults ที่แสดงการตั้งค่าพารามิเตอร์ที่ไม่ถูกต้อง แสดงดังตารางข้างล่าง

รหัส Fault	ชื่อ Fault ที่หน้าจอ	คำอธิบายและคำแนะนำการแก้ไข
1000	PAR HZRPM	ค่าของพารามิเตอร์ที่ขัดกัน ให้ตรวจสอบว่า <ul style="list-style-type: none"> 2001 MINIMUM SPEED > 2002 MAXIMUM SPEED 2007 MINIMUM FREQ > 2008 MAXIMUM FREQ 2001 MINIMUM SPEED / 9908 MOTOR NOM SPEED > 128 (หรือ <-128) 2002 MAXIMUM SPEED / 9908 MOTOR NOM SPEED > 128 (หรือ <-128) 2007 MINIMUM FREQ / 9907 MOTOR NOM FREQ > 128 (หรือ <-128) 2008 MAXIMUM FREQ / 9907 MOTOR NOM FREQ > 128 (หรือ <-128)
1001	PAR PFCREFNG	ค่าของพารามิเตอร์ที่ขัดกัน ให้ตรวจสอบว่า <ul style="list-style-type: none"> 2007 MINIMUM FREQ เป็นค่าลบ เมื่อ 8123 PFC ENABLE ทำงาน
1002	PAR PFCIOCNF	ค่าของพารามิเตอร์ที่ขัดกัน จำนวนของรีเลย์ที่โปรแกรมไว้ไม่ตรงกับการตั้งค่า Interlock เมื่อ 8123 PFC ENABLE ทำงาน ให้ตรวจสอบว่า <ul style="list-style-type: none"> รีเลย์เอาต์พุตพารามิเตอร์ 1401...1403 และ 1410...1412 8117 NR OF AUX MOTORS, 8118 AUTOCHANGE INTERV และ 8120 INTERLOCKS
1003	PAR AI SCALE	ค่าของพารามิเตอร์ที่ขัดกัน ให้ตรวจสอบว่า <ul style="list-style-type: none"> 1301 AI 1 MIN > 1302 AI 1 MAX 1304 AI 2 MIN > 1305 AI 2 MAX
1004	PAR AO SCALE	ค่าของพารามิเตอร์ที่ขัดกัน ให้ตรวจสอบว่า <ul style="list-style-type: none"> 1504 AO 1 MIN > 1505 AO 1 MAX 1510 AO 2 MIN > 1511 AO 2 MAX

รหัส Fault	ชื่อ Fault ที่หน้าจอ	คำอธิบายและคำแนะนำการแก้ไข
1005	PAR PCU 2	ค่าของพารามิเตอร์สำหรับวงจรควบคุมเฟาเวอร์ที่ขัดกัน ค่าพิกัดกำลังของมอเตอร์ที่ผิดปกติ ให้ตรวจสอบว่า <ul style="list-style-type: none"> $1.1 \leq (9906 \text{ MOTOR NOM CURR} * 9905 \text{ MOTOR NOM VOLT} * 1.73 / P_N) \leq 2.6$ ที่ซึ่ง: $P_N = 1000 * 9909 \text{ MOTOR NOM POWER}$ (ถ้าหน่วยเป็น kW) หรือ $P_N = 746 * 9909 \text{ MOTOR NOM POWER}$ (ถ้าหน่วยเป็น HP)
1006	PAR EXT PO	ค่าของพารามิเตอร์ที่ขัดกัน ให้ตรวจสอบว่า <ul style="list-style-type: none"> โมดูลรีเลย์ไม่ถูกต่อเพิ่ม 1410...1412 RELAY OUTPUTS 4...6 มีค่าไม่เท่ากับ 0
1007	PAR FBUS	ค่าของพารามิเตอร์ที่ขัดกัน ให้ตรวจสอบว่า <ul style="list-style-type: none"> พารามิเตอร์ที่ตั้งค่า fieldbus (เช่น 1001 EXT1 COMMANDS = 10 (COMM) แต่ 9802 COMM PROT SEL = 0
1008	PAR PFCMODE	ค่าของพารามิเตอร์ที่ขัดกัน - 9904 MOTOR CTRL MODE ต้อง = 3 (SCALAR: SPEED) เมื่อ 8123 PFC ENABLE ทำงาน
1009	PAR PCU 1	ค่าของพารามิเตอร์สำหรับวงจรควบคุมเฟาเวอร์ที่ขัดกัน ค่าพิกัดความถี่หรือความเร็วของมอเตอร์ที่ผิดปกติ ให้ตรวจสอบว่า <ul style="list-style-type: none"> $1 \leq (60 * 9907 \text{ MOTOR NOM FREQ}) / 9908 \text{ MOTOR NOM SPEED} \leq 16$ $0.8 \leq 9908 \text{ MOTOR NOM SPEED} / (120 * 9907 \text{ MOTOR NOM FREQ} / \text{Motor Poles}) \leq 0.992$

การรีเซ็ต Fault

ACS550 สามารถตั้งค่าให้ทำการรีเซ็ต fault อย่างอัตโนมัติได้: อ้างถึงพารามิเตอร์กลุ่ม 31: Automatic Reset



คำเตือน! ถ้าคำสั่งสตาร์ทที่มาจากภายนอกทำงานยังคงทำงานอยู่ค้างอยู่
ACS550 อาจจะมีการสตาร์ทอย่างทันทีทันใดหลังจากที่มีการรีเซ็ต fault

LED สีแดงกระพริบ

การรีเซ็ต fault ที่แสดงด้วย LED สีแดงกระพริบ:

- ปิดแหล่งจ่ายไฟด้านอินพุตเป็นเวลา 5 นาที

LED สีแดง

การรีเซ็ต fault ที่แสดงด้วย LED สีแดง (ไม่กระพริบ) แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและทำขั้นตอนดังนี้:

- ที่แผงควบคุม: กดปุ่ม RESET
- ปิดแหล่งจ่ายไฟด้านอินพุตเป็นเวลา 5 นาที

ขึ้นกับค่าของ 1604 FAULT RESET SELECT ขั้นตอนดังนี้สามารถที่จะรีเซ็ตได้ด้วย

- ดิจิตอลอินพุต
- การสื่อสารทาง serial

เมื่อ fault หายไป มอเตอร์สามารถสตาร์ทต่อได้

ประวัติ fault

สำหรับการอ้างอิง รหัส fault 3 ค่าต่ำสุดจะถูกเก็บในพารามิเตอร์ 0401, 0412, 0413 สำหรับ fault ที่เกิดต่ำสุด (แสดงด้วยพารามิเตอร์ 0401) สำหรับข้อมูลของไคร์ฟเพิ่มเติม (ในพารามิเตอร์ 0402...0411) เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา สำหรับตัวอย่าง พารามิเตอร์ 0404 จะเก็บค่าความเร็วของมอเตอร์ขณะที่เกิด fault

การลบค่าประวัติของ fault (ทั้งหมดของกลุ่ม 04 พารามิเตอร์ Fault History)

1. ใช้แผงควบคุมเข้าโหมดพารามิเตอร์ เลือกพารามิเตอร์ 0401
2. กดปุ่ม EDIT (หรือ ENTER บนแผงควบคุม)
3. กดปุ่ม UP และ DOWN พร้อมกัน
4. กดปุ่ม SAVE

การแก้ไข Alarms

คำแนะนำการแก้ไขสำหรับ alarms คือ

- พิจารณาว่า Alarm นั้นต้องการการแก้ไขหรือไม่
- ใช้ตาราง Fault ข้างล่างนี้เพื่อหาสาเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

รายการ Alarm

รหัส Alarm	แสดงผล	คำอธิบาย
2001	Reserved	
2002		
2003		
2004	DIR LOCK	การเปลี่ยนทิศทางการหมุนที่ไม่อนุญาต <ul style="list-style-type: none">• ไม่พยายามที่จะเปลี่ยนทิศทางการหมุน หรือ• เปลี่ยนพารามิเตอร์ 1003 DIRECTION เพื่ออนุญาตให้เปลี่ยนทิศทางการหมุน (ถ้าการหมุนกลับทางมีความปลอดภัย)
2005	I/O COMM	หมดเวลา (timed out) การสื่อสาร ให้ตรวจสอบว่า <ul style="list-style-type: none">• ตั้งค่า fault (3018 COMM FAULT FUNC และ 3019 COMM FAULT TIME)• ตั้งค่าการสื่อสาร (กลุ่ม 51 หรือ 53 ที่เหมาะสม)• การต่อสายที่ไม่ดีพอ และ/หรือมีสัญญาณรบกวน
2006	AI1 LOSS	สัญญาณอนาล็อกอินพุท1 หายไป มีค่าต่ำกว่าค่า AI1FLT LIMIT (3021) ให้ตรวจสอบว่า <ul style="list-style-type: none">• แหล่งจ่ายหรือการต่อสายของอนาล็อกอินพุท• การตั้งค่าพารามิเตอร์ AI1FLT LIMIT (3021)• พารามิเตอร์ที่ตั้งว่าให้เกิด Alarm/Fault (3001)
2007	AI2 LOSS	สัญญาณอนาล็อกอินพุท2 หายไป มีค่าต่ำกว่าค่า AI2FLT LIMIT (3022) ให้ตรวจสอบว่า <ul style="list-style-type: none">• แหล่งจ่ายหรือการต่อสายของอนาล็อกอินพุท• การตั้งค่าพารามิเตอร์ AI2FLT LIMIT (3022)• พารามิเตอร์ที่ตั้งว่าให้เกิด Alarm/Fault (3001)

รหัส Alarm	แสดงผล	คำอธิบาย
------------	--------	----------

2008	PANEL LOSS	การสื่อสารกับแผงควบคุมหายไป <ul style="list-style-type: none"> • ไดรฟ์อยู่ในโหมด local (ที่หน้าจอแสดง LOC) • ไดรฟ์อยู่ในโหมด remote (REM) ให้ตรวจสอบว่า <ul style="list-style-type: none"> • การต่อสาย • พารามิเตอร์ 3002 • พารามิเตอร์ กลุ่ม 10: Command Inputs และกลุ่ม 11: Reference Select (ถ้าไดรฟ์อยู่ในโหมด REM)
2009	Reserved	
2010	MOT OVERTEMP	มอเตอร์มีความร้อนสูงเกินไป ขึ้นกับการคำนวณของไดรฟ์หรือจากการวัดอุณหภูมิจริง <ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบการเกิดโอเวอร์โหลดของมอเตอร์ • การตั้งค่าพารามิเตอร์ที่ใช้คำนวณค่าความร้อน (3005...3009) • ตรวจสอบเซ็นเซอร์อุณหภูมิและพารามิเตอร์กลุ่ม 35
2011	UNDERLOAD	โหลดของมอเตอร์ต่ำเกินไป ให้ตรวจสอบว่า <ul style="list-style-type: none"> • การเลือกขนาดของมอเตอร์และไดรฟ์ • พารามิเตอร์ 3013 UNDERLOAD FUNCTION...3015 UNDERLOAD CURVE
2012	MOTOR STALL	มอเตอร์เกิดการติดขัด (stall) มอเตอร์ทำงานอยู่ในภาวะ stall ให้ตรวจสอบว่า
2013 (note 1)	AUTORESET	Alarm นี้เตือนเพื่อแสดงว่ามีกรรณีผิดพลาด อย่างอัตโนมัติ <ul style="list-style-type: none"> • การตั้งการรีเซ็ตอย่างอัตโนมัติ ใช้พารามิเตอร์กลุ่ม 31 AUTOMATIC RESET
2014 (note 1)	AUTOCHANGE	Alarm นี้เตือนเพื่อแสดงว่าฟังก์ชัน PFC Autochange ทำงานอยู่ <ul style="list-style-type: none"> • การควบคุม PFC ใช้พารามิเตอร์กลุ่ม 81 PFC CONTROL และเลือก "Application Macro: PFC" ที่หน้า 51
2015	PFC INTERLOCK	Alarm นี้เตือนเพื่อแสดงว่าฟังก์ชัน PFC interlocks ทำงานอยู่ ซึ่งหมายความว่าไดรฟ์ไม่สามารถสตาร์ทได้ ดังนี้: <ul style="list-style-type: none"> • มอเตอร์ใดๆ (เมื่อ Autochange ถูกใช้) • มอเตอร์ speed regulated (เมื่อ Autochange ไม่ถูกใช้)
2016	Reserved	
2017		
2018 (note 1)	PID SLEEP	Alarm นี้เตือนเพื่อแสดงว่าฟังก์ชัน PFC sleep ทำงานอยู่ ซึ่งหมายความว่าไดรฟ์สามารถเร่งความเร็วขึ้นเมื่อสิ้นสุดฟังก์ชัน PFC sleep <ul style="list-style-type: none"> • การควบคุม PID sleep ใช้พารามิเตอร์ 4022...4026 หรือ 4122...4126

note 1. ถึงแม้ว่าเมื่อรีเลย์เอาต์พุตถูกตั้งค่าให้แสดง alarm (ตัวอย่าง พารามิเตอร์ 1401 RELAY OUTPUT 1 = 5 (ALARM) หรือ 16 (FLT/ALARM) alarm นี้จะไม่ถูกแสดงด้วยรีเลย์เอาต์พุต

การรักษำบำรุง



คำเตือน! ถ้าคำสั่งสาร์ทที่มาจากภายนอกทำงานยังคงทำงานอยู่ค้างอยู่ ACS550 อาจจะทำการสาร์ทอย่างทันทีทันใดหลังจากที่มีการรีเซ็ท fault

ระยะเวลาการรักษำบำรุง

ถ้าติดตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ไดรฟ์ต้องการการการบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อย ตารางนี้แสดงระยะเวลาการบำรุงรักษาที่แนะนำจาก ABB

การรักษำบำรุง	ระยะเวลา	คำแนะนำ
ตรวจสอบอุณหภูมิของฮีทซิงค์และทำ ความสะอาด	ขึ้นกับสภาพแวดล้อม (ทุก 6...12 เดือน)	ให้ดู “ฮีทซิงค์” ที่หน้า 164
เปลี่ยนพัดลมระบายอากาศ	ทุก 5 ปี	ให้ดู “การเปลี่ยนพัดลมระบาย อากาศ” ที่หน้า 165
เปลี่ยนพัดลมระบายอากาศที่อยู่ ภายใน enclosure (IP 54/UL Type 12 units)	ทุก 3 ปี	ให้ดู “การเปลี่ยนพัดลมระบาย อากาศภายใน enclosure” ที่ หน้า 165
เปลี่ยนตัวเก็บประจุ (Frame size R5 และ R6)	ทุก 10 ปี	ให้ดู “ตัวเก็บประจุ” ที่หน้า 166
เปลี่ยนแบตเตอรี่ใน Advanced Control Panel	ทุก 10 ปี	ให้ดู “แบตเตอรี่” ที่หน้า 62

ฮีทซิงค์ (Heatsink)

ครีระบายความร้อนจะมีการสะสมของฝุ่นจากลมที่ระบายอากาศ เนื่องจากความสกปรกนี้จะทำให้ ประสิทธิภาพการระบายความร้อนน้อยลง ซึ่งจะทำให้เกิด overtemperature fault ได้ ในสภาพแวดล้อมปกติ (ไม่ สกปรก, ไม่สะอาด) ให้ทำการตรวจสอบฮีทซิงค์ทุกๆ ปี ในสภาพแวดล้อมที่สกปรกจะต้องมีการตรวจสอบที่บ่อย ขึ้น

การทำความสะอาดฮีทซิงค์ มีดังนี้ (เมื่อมีความจำเป็น)

1. ปลดแหล่งจ่ายไฟของไดรฟ์ออก
2. ถอดพัดลมระบายอากาศ (ให้ดู “การเปลี่ยนพัดลมระบายอากาศ” ที่หน้า 165)
3. เป่าทำความสะอาดด้วยอากาศ (ไม่มีความชื้น) จากทางด้านล่างขึ้นบน ขณะเดียวกันให้ใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดฝุ่น ละอองที่ช่องอากาศด้านบน

หมายเหตุ: ถ้ามีความเสี่ยงที่ฝุ่นละอองจะเข้าไปในตัวเครื่อง การทำความสะอาด ควรจะทำที่ห้องอื่น

4. เปลี่ยนพัดลมระบายอากาศ
5. จ่ายไฟคืน

การเปลี่ยนพัดลมระบายอากาศ


พัดลมระบายอากาศของไดร์ฟมีอายุการใช้งานประมาณ 60,000 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิสูงสุดที่ระบุไว้และไดร์ฟจ่ายโหลด อายุการใช้งานของพัดลมจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าทุกๆ 10°C (18 F) ที่ลดลงไปของอุณหภูมิพัดลม (อุณหภูมิพัดลมขึ้นกับอุณหภูมิแวดล้อมและโหลดของไดร์ฟ)

การเสียของพัดลมสามารถคาดการณ์ได้จากเสียงรบกวนที่เพิ่มขึ้นจากตลับลูกปืนของพัดลมและอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นในฮีทซิงค์ถึงแม้ว่าฮีทซิงค์ยังสะอาดอยู่ ถ้าไดร์ฟทำงานที่จุดวิกฤตนี้ แนะนำให้ทำการเปลี่ยนพัดลมระบายอากาศ แม้ว่าอาการเหล่านี้เพิ่งเกิดขึ้น พัดลมระบายอากาศหาได้จาก ABB

Frame Size R1...R4

การเปลี่ยนพัดลม:

1. ปลดแหล่งจ่ายไฟของไดร์ฟออก
2. ถอดฝาครอบออก
3. สำหรับ Frame Size:
 - R1, R2: ถอดคลิปบนฝาของพัดลม และยกขึ้น
 - R3, R4: ถอดกระเดื่องที่อยู่ทางด้านซ้ายของพัดลม หมุนพัดลมขึ้นและถอดออก
4. ถอดสายไฟของพัดลม
5. ติดตั้งพัดลมด้วยขันตอนย้อนขึ้น
6. จ่ายไฟคืน




Frame Size R5...R6


การเปลี่ยนพัดลม:

1. ปลดแหล่งจ่ายไฟของไดร์ฟออก
2. ถอดสกรูที่ยึดพัดลมออก
3. ถอดสายไฟของพัดลม
4. ติดตั้งพัดลมด้วยขันตอนย้อนขึ้น
5. จ่ายไฟคืน

Bottom View (R5)



Bottom View (R6)




การเปลี่ยนพัดลมภายใน Endlosure

IP 54 / UL Type 12 enclosures จะมีพัดลมระบายอากาศที่ติดตั้งอยู่ภายใน

Frame Size R1...R4

การเปลี่ยนพัดลม:

1. ปลดแหล่งจ่ายไฟของไดร์ฟออก
2. ถอดฝาครอบด้านหน้าออก
3. พัดลมจะยึดอยู่บนตัวถังที่มีตะขอ
ให้กดคลิปทั้ง 4 มุมเข้าหาตรงกลางเพื่อ
ปลดตะขอเกี่ยวออก
4. เมื่อตะขอปลดออก ให้ดึงตัวถังพัดลมขึ้น
5. ถอดสายไฟของพัดลม
6. ติดตั้งพัดลมด้วยขั้นตอนย้อนขึ้น
 - ทิศทางลมขึ้นข้างบน (ให้ดูลูกศรที่พัดลม)
 - สายของพัดลมอยู่ที่ด้านหลัง
 - ทำเครื่องหมายที่มุมด้านขวาของตะขอเกี่ยว
 - สายพัดลมที่ด้านหลังพัดลมจะต่อที่ด้านบนของไดร์ฟ
7. จ่ายไฟคืน



Frame Size R5...R6

การเปลี่ยนพัดลม:

1. ปลดแหล่งจ่ายไฟของไดร์ฟออก
2. ถอดฝาครอบด้านหน้าออก
3. ยกพัดลมออกและถอดสายไฟ
4. ติดตั้งพัดลมด้วยขั้นตอนย้อนขึ้น
5. จ่ายไฟคืน

ตัวเก็บประจุ

วงจร DC link จะมีตัวเก็บประจุอยู่หลายตัว ซึ่งมีอายุการใช้งานระหว่าง 35,000...90,000 ชั่วโมงขึ้นกับโหลดของไดร์ฟและอุณหภูมิแวดล้อม อายุการใช้งานของตัวเก็บประจุจะยาวนานขึ้นเมื่อใช้งานที่อุณหภูมิแวดล้อมต่ำลง

การเสียบของตัวเก็บประจุไม่สามารถคาดการณ์ได้ การเสียบของตัวเก็บประจุมักจะเกิดต่อเนื่องจากการเสียบของฟิวส์ ให้ติดต่อ ABB ถ้าสงสัยว่าตัวเก็บประจุเสียบ การเปลี่ยนสำหรับ frame size R5 และ R6 หาได้จาก ABB

แผงควบคุม (Control Panel)

การทำความสะอาด

ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ ทำความสะอาดแผงควบคุม หลีกเลี่ยงการถูแรงๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยที่หน้าจอได้

แบตเตอรี่

แบตเตอรี่มีใช้ใน Assistant Control Panel เท่านั้น ซึ่งมีฟังก์ชันนาฬิกาอยู่ แบตเตอรี่จะรักษาการทำงานของนาฬิกาไว้ในหน่วยความจำระหว่างที่เกิดไฟฟ้าดับไป

อายุการใช้งานของแบตเตอรี่มีมากกว่า 10 ปี การถอดแบตเตอรี่ ให้ใช้เหรียญในการหมุนฝาครอบของแบตเตอรี่ที่อยู่ด้านหลังแผงควบคุม แบตเตอรี่ที่เปลี่ยนใช้ชนิด CR2032